

DE

WARNHINWEISE HOCHSTUHL

WARNUNG

- » Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- » Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
- » Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
- » Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
- » Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- » Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.
- » Um Ersticken zu vermeiden, sind Kunststoffabdeckungen von Kindern fernzuhalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- » Das Produkt nicht benutzen, bevor das Kind selbstständig aufrecht sitzen kann.
- » Das Produkt nicht benutzen, wenn irgendein Teil gebrochen oder gerissen ist oder fehlt.
- » Jedes nicht vom Hersteller bereitgestellte zusätzliche Geschirr muss mit der EN 13210 übereinstimmen.
- » Bei Produkten mit mehr als zwei Rädern muss stets die Feststellvorrichtung verwendet werden, wenn sie nicht bewegt werden.
- » Halten Sie Kinder beim Auf- und Zuklappen bzw. bei der Montage des Produktes fern um eine Verletzung zu vermeiden.
- » Das Produkt ist bei Verwendung als Hochstuhl für Kinder vorgesehen, die selbstständig aufrecht sitzen können und für ein Alter bis zu 3 Jahren oder einem Höchstgewicht von 15 kg.
- » EN 14988:2017 + A2:2024