

DE

WARNHINWEISE LERTURM

WARNUNG

- » Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- » Verhindern Sie den Zugang zu Gefahren.
- » Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- » Verhindern Sie den Zugang zu Treppen, Stufen und unebenen Flächen.
- » Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters, da es vom Kind als Treppe benutzt werden kann und das Kind aus dem Fenster fallen kann.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- » Kleinteile sollen nur von Erwachsenen montiert werden.
- » Das Produkt nicht benutzen, wenn irgendein Teil gebrochen oder gerissen ist oder fehlt.
- » Dieses Produkt ist für ein Kind konzipiert, das selbstständig laufen und stabil stehen kann.
- » Es wird empfohlen, die richtige Plattformhöhe für das Alter und das Gewicht des Kindes zu wählen. Bitte beachten Sie die Einteilung der Klassen im Handbuch.
- » Das Produkt kann nicht dauerhaft an Tischen, Möbeln etc. befestigt werden.