

RUTSCHFAHRZEUG

Beispielfoto:



DE

ACHTUNG:

WARNUNG

- » WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind während des Spielens mit diesem Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Ist Ride:** Dieses Produkt ist zur Nutzung zu Spielzwecken durch 1 Kind im Alter von 1 – 3 Jahren mit einem Gewicht von max. 20 kg vorgesehen.
- Ist Rocker:** Dieses Produkt ist zur Nutzung zu Spielzwecken durch 1 Kind im Alter von 1 – 3 Jahren mit einem Gewicht von max. 20 kg vorgesehen.
- » WARNUNG: Kleinteile! Die Montage ist ausschließlich von einem Erwachsenen vorzunehmen!
- » WARNUNG: Verhindern Sie den Zugang zu Treppen, Stufen, abschüssigen Flächen sowie Wasserbereichen.
- » WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Fahren auf öffentlichen Straßen oder Schienenwegen!
- » WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, falls Teile beschädigt sind oder fehlen.
- » WARNUNG: Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller oder dessen Vertretung stammen oder genehmigt sind.
- » Raten Sie Ihrem Kind, beim Spielen mit diesem Produkt Schutzkleidung, einen Sicherheitshelm und feste Schuhe zu tragen.
- » Vermitteln Sie Ihrem Kind den ordnungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt und warnen Sie es vor sämtlichen möglichen Gefahren.
- » Bitte entfernen Sie zu Sicherheitszwecken sämtliches Verpackungsmaterial, alle Kabel und Drähte, Gummibänder, Etiketten oder sonstigen Anhänger, ehe Sie diesen Artikel einem Kind geben.
- » Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da es Geschick erfordert, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden, durch die sich Anwender oder Dritte verletzen könnten.
- » Bitte überprüfen Sie die Räder, Verriegelungen und Verbindungselemente regelmäßig auf ordnungsgemäße Funktion.
- » Nach Einsatz in Regen oder Schnee sollten die Räder zur Vermeidung von Rost getrocknet und geschmiert werden.