

IT Istruzioni d'uso
EN Instructions for use
FR Notice d'emploi
DE Gebrauchsanleitung
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
NL Gebruiksaanwijzing
DK Brugsanvisning
FI Käyttöohjeet
CZ Návod na použití
SK Návod na použitie
HU Használati útmutató

SL Navodila za uporabo
RU Инструкции по использованию
TR Kullanım kilavuzu
HR/SRB/MNE/BiH Upute za uporabu
PL Instrukcja obsługi
UA Інструкція з використання
EL Οδηγίες χρήσεως
RO Instrucțiuni de utilizare
BG Инструкции за употреба
مادختسس‌الات‌اميريکانیت AR
مدافت‌سی‌ای‌ام‌معل‌اروتس‌د FA


culla belvedere

Peg Perego






click




1




1


PUSH




2






2






3








4



5




6





7



a





b




c



8





9




10


11







12




13









17




18

19




20




d




2



1






4



3



f




21

22


23




24




25







26




27









ok



no





IT Italiano

Grazie per aver scelto un prodotto Peg Perego.

! AVVERTENZE

**IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.
La sicurezza del bambino potrebbe essere messa a rischio se non si eseguono queste istruzioni.**

- **ATTENZIONE:** Questo prodotto è adatto per bambini che non si possono mettere da soli in posizione seduta, girarsi e fare leva su mani e ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 Kg.
- **ATTENZIONE: usare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.**
- **ATTENZIONE:** Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza vicino alla cazzozzina.
- **ATTENZIONE: non usare se una parte di Culla Belvedere è rotta, strappata o mancante.**
- Utilizzare unicamente le parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore/distributore.

- Non utilizzare l'articolo in vicinanza di scale o gradini, non utilizzare vicino fonti di calore, fiamme libere o oggetti pericolosi che sono alla portata del bambino.
- Assemblaggio e preparazione del prodotto devono essere effettuati da adulti.
- **ATTENZIONE: Prima di sollevare la carrozzina e durante il trasporto a mano, schienale e poggiagambe devono essere completamente abbassati.**
- **ATTENZIONE: prima di sollevare la carrozzina per il trasporto, verificare che il maniglione sia correttamente agganciato in posizione verticale.**
- **ATTENZIONE: prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di aggancio siano fissati correttamente.**
 - Non inserire le dita nei meccanismi.
 - Non utilizzare accessori non approvati dal costruttore.
 - Questo prodotto è progettato per i bambini dalla nascita fino a un peso di 9 kg.
 - **ATTENZIONE:** Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- **ATTENZIONE:** Quando sdraiato, assicurarsi che la testa del bambino non sia mai al di sotto rispetto al suo corpo.
- Prima dell'uso, ispezionare le maniglie di trasporto e il fondo della cazzozzina per verificare la presenza di segni di danneggiamento e usura.
- Assicurarsi che il maniglione sia nella corretta posizione di impiego, prima di effettuare il sollevamento della Culla Belvedere.
- Tenere conto della temperatura ambiente e dell'abbigliamento del bambino ed assicurarsi che il bambino non abbia né troppo freddo né troppo caldo.
La sicurezza del bambino potrebbe essere messa a rischio se non si eseguono queste istruzioni.
- Non lasciare nulla nella navicella che possa presentare pericolo di soffocamento (es. giocattoli non rigidi, piccole parti, cuscini, ecc.).
- Non posizionare Culla Belvedere vicino a finestre, porte finestre o dove il bambino potrebbe raggiungere le corde di una persiana o di una

- tenda, cinghie, o altro che potrebbe presentare rischio di strangolamento.
- Per prevenire l'eventuale formazione di muffe, si raccomanda di arieggiare periodicamente la culla. In particolare, rimuovere dalla struttura il rivestimento tessile interno e passare un panno asciutto sul fondo.
 - Durante il sonno, schienale e poggiagambe interni (se presenti) devono essere completamente abbassati.
 - Per motivi ecologici non vengono aggiunti stabilizzatori UV alla schiuma del materassino.
E' pertanto possibile che la schiuma del materassino ingiallisca. Questo non ne compromette la qualità ed il funzionamento.
 - Prima di sganciare e sollevare la cazzozzina dal telaio, regolare lo schienale nella posizione più bassa.
 - Non aggiungere o utilizzare materassini diversi da quello originale fornito.
 - Si raccomanda di chiedere consiglio a un professionista sanitario per informazioni riguardo ad un sonno sicuro.

• ATTENZIONE : le tasche portaoggetti all'interno della culla devono rimanere sempre chiuse.

- Siate consapevoli del rischio che il bambino venga colpito quando si posiziona la culla sul pavimento, quando si attraversano le porte, quando ci si avvicina a mobili o ad altri elementi rigidi, ecc.

IN ABBINAMENTO AL TELAIO:

- Questo articolo è compatibile con i seguenti prodotti Peg Perego: Veloce, Vivace.
- ATTENZIONE Controllare che i dispositivi di aggancio di Culla Belvedere siano correttamente fissati prima dell'uso.
- **ATTENZIONE: Non lasciare mai il bambino incustodito.**

IN ABBINAMENTO ALLO STAND:

- ATTENZIONE: questo prodotto è compatibile con i seguenti prodotti originali Peg Perego: Home Stand.
- **ATTENZIONE: Non utilizzare se una qualsiasi parte del supporto è rotta, strappata o mancante.**

- **ATTENZIONE: usare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.**
- ATTENZIONE: Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza vicino alla navicella ed al supporto
- Home Stand è compatibile con le seguenti culle Peg Perego : Culla Belvedere.
- **ATTENZIONE:** Assicurarsi di allineare gli agganci della carrozzina ai ganci dello Stand , su entrambi i lati.
- **ATTENZIONE: PERICOLO CADUTA -** Prima di posizionare il bambino nel prodotto verificare sempre che sia correttamente agganciato all'Home Stand tirando verso l'alto il prodotto una volta eseguita l'operazione.
- **HOME STAND:** Quando non in uso, il prodotto va riposto e comunque tenuto lontano dalla portata dei bambini.

Le immagini riferite ai dettagli tessili potrebbero differire dalla collezione acquistata.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito internet: www.pegperego.com

ISTRUZIONI D'USO

Utilizzo della carrozzina

- 1 CAPOTTINA: Sollevare la capottina fino al click.

Abbottonare tutti i bottoni presenti sul profilo inferiore, come indicato in figura.

- 2 Per abbassare la capottina premere sulla maniglia e contemporaneamente abbassarla.

- 3 COPERTINA: Calzare la copertina e abbottonarla lateralmente.

- 4 Grazie alle calamite è possibile agganciare la copertina alla capottina garantendo al bambino maggior protezione. Basta sollevare il bavero della copertina come illustrato.

- 5 La capottina è dotata di visiera che può essere aperta per fornire ulteriore copertura dai raggi solari. La visiera è posta all' interno della capottina e viene aperta tirandola semplicemente verso l'esterno.

- 6 **VISTA GRAN PANORAMA:** La carrozzina è dotata di due finestre , utilizzabili assieme o separatamente, che permettono di dare più areazione ed avere sempre sotto controllo il bambino quando dorme:

Finestra superiore

La finestra panorama della capottina può essere aperta risvoltando dal basso verso l' alto il tessuto sulla parte superiore della capottina.

- 7 **Finestra inferiore**

Al di sotto della capottina aprendo le cerniere, si apre un'altra finestra in corrispondenza della testa del bambino (Fig.a).

Quando le due finestre sono aperte contemporaneamente, offrono una maggiore areazione e visibilità del bambino (Fig.b).

Le finestre panorama della carrozzina possono essere aperte o chiuse tramite le cerniere. Culla Belvedere con entrambe cerniere chiuse (Fig.c).

IMPORTANTE : Quando la carrozzina è in movimento si consiglia di chiudere la finestra panorama posta dietro la testa del bambino.

- 8 COMFORT SYSTEM

La Culla Belvedere è dotata di Comfort System che può essere regolato mediante la manopola presente sulla base esterna (lato piedi) della carrozzina.

Tirare la manopola verso l'esterno (Fig.a)

Se si desidera sollevare schienale e poggiagambe ruotare la manopola in senso antiorario 

per abbassare lo schienale e il poggiabambe ruotare la manopola in senso orario 

Ad operazione ultimata riporre la manopola in sede orientata in senso orizzontale.

9 MANIGLIA DI TRASPORTO: il maniglione è dotato della maniglia di trasporto.

- Prima di sollevare la cazzozzina assicurarsi che il maniglione integrato sia correttamente agganciato.
- Prima di sollevare la cazzozzina assicurarsi che la capottina sia nella posizione corretta per il trasporto.
- Prima di sganciare e sollevare la cazzozzina dal telaio, regolare lo schienale nella posizione più bassa.
- 10 Per agganciare la carrozzina, posizionarla sul telaio e premere con entrambi le mani fino al click.

Azionare sempre il freno del telaio prima di agganciare e sganciare la carrozzina.

IMPORTANTE: Verificare che la carrozzina sia correttamente agganciata.

11 Per sganciare la carrozzina, sollevare le due leve laterali poste sullo snodo (Fig.1) e sganciarla dal telaio (Fig.2).

12 Tasca interna con zip : comodo vano per riporre e tenere a portata di mano le cose più utili.

ATTENZIONE : le tasche portaoggetti all'interno della culla devono rimanere sempre chiuse.

SFODERABILITÀ:

13 E' possibile sfilare la capottina e sfoderarla . Sbottonare tutti i bottoni presenti sul profilo inferiore, come indicato in figura.

14 Premere pulsante (Freccia 1) e sollevare attacco capotta (Freccia 2).

Sfilare attacco (Freccia 3) e sollevare la capottina (Freccia 4).

15 Sfilare i due supporti rigidi.

16 Per sfoderare l'interno della carrozzina: togliere il materassino (Fig.a).

All'interno della carrozzina nella porzione più bassa (Fig.b), sganciare la linguetta rigida di tessuto sfilandola dalla sua sede lungo tutto il perimetro indicato in figura;

17 nella porzione più alta (Fig.c), sganciare la linguetta rigida di tessuto sfilandola dalla sua sede prima centralmente (freccia 1) e poi lateralmente (freccia 2) infine sollevare il tessuto (freccia 3).

18 Aprire le zip sul bordo superiore della carrozzina, lato testa (Fig.d) ; a seguire lato piedi (Fig.e).

19 Sfilare la rete dal poggiatesta (Fig.f) e sfilare tutto il rivestimento interno della carrozzina verso l'alto (Fig.g).

VESTIZIONE:

- 20 Riposizionare il rivestimento nella carrozzina (Fig.a). Chiudere le zip sul bordo superiore della carrozzina, lato testa (Fig.b); a seguire lato piedi (Fig.c).
- 21 All'interno della carrozzina nella porzione più bassa è necessario prima posizionare bene il tessuto sotto al poggiatesta (Fig.d), poi calzare la linguetta rigida di tessuto nella sua sede lungo tutta la sezione indicata in figura (Fig.e);
- 22 Nella porzione più alta (Fig.f), agganciare la linguetta rigida di tessuto nella sua sede prima lateralmente (freccia 1) e poi centralmente (freccia 2).
- 23 Se abbassato, sollevare leggermente lo schienale per calzare bene la rete al poggiatesta e lungo la carrozzina (Fig.g). Riposizionare il materassino (Fig.h).
- 24 ATTENZIONE: verificare il corretto inserimento dei supporti rigidi. Infilare il tubo dotato di maniglia di trasporto, nella sede anteriore della capottina prestando attenzione a centrare la maniglia.
- 25 Infine infilare il secondo sostegno metallico nella sede più interna della capottina.
- 26 Agganciare la capottina negli appositi supporti ed abbottonare tutti i bottoni presenti sul profilo inferiore, come indicato in figura.

Manutenzione dell'im bottitura

Spazzolare le parti in tessuto per allontanare la polvere;

- Per il lavaggio attenersi all'etichetta cucita sulla sacca del prodotto.
- non candeggiare al cloro;
- non stirare;
- non lavare a secco;
- non smacchiare con solventi e non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo.

Pulizia del prodotto

- Questo prodotto necessita di manutenzione periodica. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da adulti.
- Periodicamente pulire le parti in plastica con un panno umido, non usare solventi o altri prodotti simili.
- Spazzolare le parti in tessuto per allontanare la polvere.
- Proteggere il prodotto da agenti atmosferici, acqua, pioggia o neve; l'esposizione continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore in molti materiali.
- Conservare il prodotto in un posto asciutto.
- Ricordarsi di arieggiare periodicamente l'interno della Carrozzina.

The Original Accessory Peg Perego

Gli accessori Peg Perego sono stati concepiti come utile e pratico supporto per semplificare la vita dei genitori. Scopri tutti gli accessori dedicati al tuo prodotto Peg Perego su www.pegperego.com

Numeri di serie

27 Culla Belvedere riporta internamente e sul lato della scocca, informazioni relative alla data di produzione della stessa. E' necessario aprire il tessuto della Culla Belvedere (Fig.a). Home stand riporta informazioni relative alla data di produzione dello stesso (Fig.b).

Nome del prodotto, data di produzione e numerazione seriale dello stesso.

Queste informazioni sono indispensabili in caso di assistenza.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA è un'azienda con sistema di gestione qualità certificato da TÜV Italia Srl, in accordo alla norma ISO 9001. Peg Perego potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

Servizio assistenza Peg Perego

Se fortuitamente parti del modello vengono perse o danneggiate, usare solo pezzi di ricambio originali Peg Perego. Per eventuali riparazioni, sostituzioni, informazioni sui prodotti, vendita di ricambi originali e accessori, contatta il Servizio Assistenza Peg Perego indicando il numero seriale del prodotto.

tel. 0039/039/60.88.213

numero verde: 800/147.414

e-mail customer.service@pegperego.com

sito internet www.pegperego.com

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a Peg Perego S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

Thank you for choosing a Peg Perego product.

⚠ WARNING

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

The child's safety could be at risk if these instructions are not followed.

- **WARNING:** this product is suitable for children who cannot sit unaided, cannot roll and are unable to raise themselves on their hands and knees. Maximum weight of child: 9 Kg.
- **WARNING: only use on a firm, horizontal level and dry surface.**
- **WARNING:** Do not let other children play unattended near the carry cot.
- **WARNING: do not use if any part of the Culla Belvedere is broken, torn or missing.**
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- Do not use the item near stairs or steps, near heat sources, open flames or dangerous objects that are within reach of the child.

- Assembly and preparation of the product must be carried out by adults.
- **WARNING: Before lifting the pram body and when carrying by hand, the backrest and the footrest must be completely flat.**
- **WARNING: before lifting the pram body to carry it, ensure the handle bar is fastened correctly in the vertical position.**
- **WARNING: before use make sure that all of the attachment mechanisms are connected properly.**
- Do not insert fingers into the mechanisms.
- Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.
- This product is designed for children from birth up to the weight of 9 kg.
- **WARNING: To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.**
- **WARNING: When lying, ensure that the baby's head is not below the body.**
- Before use, inspect handles and the bottom of the carry cot for checking

- presence of signs of damage and wear.
- Make sure the handle bar is in the correct position for use before lifting the Culla Belvedere.
 - Take into account the ambient temperature and the child's clothing and ensure that the child is not too cold or too warm.
The child's safety could be at risk if these instructions are not followed.
 - Do not leave anything in the carry cot that could present a danger of suffocation (e.g. non-rigid toys, small parts, pillows, etc.).
 - Do not place Culla Belvedere near a window, patio door or where the child could reach cord of a blind or curtain, straps , etc., which could present risk of strangulation.
 - To prevent the formation of mould, we recommend airing the bassinet regularly. In particular, remove the internal fabric lining from the structure and wipe the base with a dry cloth.
 - During sleep, the internal backrest and footrest (if any) must be lowered completely.
 - For environmental reasons, no UV stabilisers are added to the mattress

- foam.
The mattress foam may turn yellow as a result. This does not affect the quality of the product or its performance.
- Before unfastening and lifting the bassinet from the frame, adjust the backrest to its lowest position.
 - Do not add or use mattresses other than the original one supplied.
 - We recommend seeking advice from a healthcare professional for information regarding safe sleep.
 - **WARNING: the storage pockets inside the pram body must always remain closed.**
 - Be aware of the risk of hitting the baby when putting the carrycot on the floor, when going through doors, when being close to furniture or other rigid elements etc.
- COMBINED WITH CHASSIS:**
- This item is compatible with the following Peg Perego products: Veloce, Vivace.
 - **WARNING:** make sure that all the attachment devices of the Culla Belvedere are correctly fixed before using.

- **WARNING: never leave the child unattended.**

COMBINED WITH STAND:

- **WARNING:** This product is compatible with the following original Peg Perego products: Home Stand.
- **WARNING: Do not use if any part of the stand is broken, torn or missing.**
- **WARNING: only use on a firm, horizontal level and dry surface.**
- **WARNING:** Do not let other children play unattended near the carry cot and stand.
- Home Stand is compatible with the following Peg Perego bassinets: Culla Belvedere.
- **WARNING:** Ensure the pram body attachments are aligned, in both sides, with the stand's attachments.
- **WARNING FALL HAZARD** - Before placing the child in the product always check that it's properly latched to Home Stand by pulling upwards the product once the operation is performed.
- **HOME STAND:** When the product is not used, it has to be stored in any

case out of reach of children.

The images referring to the textile details may differ from the collection purchased.
For more information, consult our website:
www.pegperego.com

INSTRUCTIONS FOR USE

Using the pram

- 1 **HOOD:** Lift the hood until it clicks into place. Button all the buttons on the lower profile, as shown in the figure.
- 2 To lower the hood, press on the handle bar while lowering it.
- 3 **FOOT MUFF:** Fit the foot muff and button it to the side.
- 4 The magnets can be used to fasten the foot muff to the hood, granting the child even more protection. Just lift the foot muff flap as shown.
- 5 The hood comes with a visor which can be opened for greater protection against the sun. The visor is stored inside the hood and is opened simply by pulling it outwards.
- 6 **GRAND PANORAMA VIEW:** The pram body has two windows, which can be used together or separately for greater ventilation and to check on baby while asleep:
Upper window.
The hood panorama window is opened by pulling the protective fabric upwards.
- 7 **Lower window**
The zips below the hood open another window level with baby's head (Fig.a). When both are opened, the two windows ensure greater ventilation and visibility (Fig.b). The pram body's panorama windows can be opened and closed via zips. Culla Belvedere with both zips closed (Fig.c).

IMPORTANT: When the pram is moving, we recommend closing the panorama window level with baby's head.

- 8 **COMFORT SYSTEM**
Culla Belvedere features a Comfort System that can be regulated using the knob on the external base (foot end) of the pram body.
Pull the knob outwards (Fig.a)
If you wish to raise the backrest and footrest, turn the knob counterclockwise 

to lower the backrest and footrest, turn the knob clockwise

When finished, return the knob to its horizontal position.

9 CARRY HANDLE: the handle bar is fitted with a carry handle.

- Before lifting the bassinet, ensure the built-in hood is correctly fastened.
- Before lifting the bassinet, make sure the hood is in the correct position for transport.
- Before unfastening and lifting the bassinet from the frame, adjust the backrest to its lowest position.
- 10 To fasten the bassinet, position it on the frame and press down with both hands until it clicks into place.

Always enable the brake on the frame before fastening and unfastening the bassinet.

IMPORTANT: Ensure the bassinet is properly fastened.

11 To unfasten the bassinet, lift the two side levers on the joints (Fig.1) and release it from the frame (Fig.2).

12 Inside zipped pocket: handy compartment to store and keep useful items to hand.

WARNING: the storage pockets inside the pram body must always remain closed.

REMOVING THE HOOD:

13 It is possible to remove the hood.

Unbutton all the buttons on the lower profile, as shown in the figure.

14 Press the button (Arrow 1) and raise the hood attachment (Arrow 2).

Pull out the attachment (Arrow 3) and remove the hood (Arrow 4).

15 Remove the two rigid supports.

16 To remove the lining of the pram body:

Remove the mattress (Fig.a).

Inside the pram body, in the lower section (Fig.b), release the rigid textile strip by pulling it along the entire perimeter, as shown in the figure;

17 In the upper section (Fig.c), release the rigid textile strip by pulling it first centrally (arrow 1) and then laterally (arrow 2), then lift the fabric (arrow 3).

18 Open the zips on the upper edge of the pram body, first at the head end (Fig.d) and then at the foot end (Fig.e).

19 Remove the net from the headrest (Fig.f) and remove the pram body's entire inner lining by pulling upwards (Fig.g).

REPOSITIONING THE LINING:

- 20 Reposition the lining in the pram body (Fig.a). Close the zips on the upper edge of the pram body, first at the head end (Fig.b) and then at the foot end (Fig.c).
- 21 Inside the pram body, in the lower section, first position the fabric well under the headrest (Fig.d), then reposition the rigid textile strip along the entire perimeter, as shown in the figure (Fig.e);
- 22 In the upper section (Fig.f), reposition the rigid textile strip first laterally (arrow 1) and then centrally (arrow 2).
- 23 If lowered, raise the backrest slightly to allow the net to sit snugly against the headrest and along the pram body (Fig.g). Reposition the mattress (Fig.h).
- 24 WARNING: make sure the rigid supports are inserted correctly. Insert the tube bearing the carry handle into the hood's front slot, ensuring the handle is centred correctly.
- 25 Finally, slide the second metal support into the innermost hood slot.
- 26 Fasten the hood to the appropriate supports and button all the buttons on the lower profile, as shown in the figure.

Padding cleaning instructions

Brush the fabric parts to remove dust.

- When washing, closely follow the instructions stated on the label sewn into the cover.
- Do not use chlorine bleach.
- Do not iron.
- Do not dry clean.
- Do not remove stains with solvents and do not tumble dry.

Product cleaning

• This product requires regular maintenance.

This product requires a small amount of maintenance.

Cleaning and maintenance must only be carried out by adults.

- Clean the plastic parts periodically with a damp cloth. Do not use solvents or similar substances.
- Brush the fabric parts to remove dust.
- Protect the product from atmospheric agents: humidity, rain or snow. Extended exposure to sunshine can cause

colour changes in many materials.

- Store the product in a dry environment.

- Remember to regularly ventilate the interior of the pram.

The Original Accessory Peg Perego

Peg Perego accessories are designed as a useful, practical means of simplifying the lives of parents. Discover all your product's accessories on www.pegperego.com.

Serial numbers

27 Information about the production date of Culla Belvedere can be found internally and on the side of the body by pulling back the Culla Belvedere lining (Fig.a). Home stand reports information as at the date of manufacture of the product (Fig.b).

Product name, production date and serial number. This information is essential if you require assistance.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA adopts a quality management system certified by TÜV Italia Srl in accordance with the ISO 9001 standard. Peg Perego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

Peg Perego after-sales service

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine Peg Perego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the Peg Perego Assistance Service and state the serial number of the product.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

website www.pegperego.com

All intellectual property rights on the contents of this manual are property of Peg Perego S.p.A. and are protected by the laws in force.

FR_Français

Merci d'avoir choisi un produit Peg Perego.

⚠ AVERTISSEMENTS

IMPORTANT - A LIRE

ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

La sécurité de l'enfant pourrait être menacée si ces instructions ne sont pas suivies.

- **AVERTISSEMENT : Ce produit est adapté pour les enfants qui ne peuvent pas s'asseoir, se tourner et s'appuyer sur les mains et les genoux seuls. Poids maximal de l'enfant : 9 kg.**
- **AVERTISSEMENT : ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche.**
- **AVERTISSEMENT : Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité de la nacelle.**
- **AVERTISSEMENT : ne pas utiliser si l'un des éléments du Culla Belvedere est cassé, déchiré ou manquant.**
- **N'utiliser que les pièces de rechange**

fournies ou conseillées par le fabricant/distributeur.

- Ne pas utiliser l'article à proximité d'escaliers ou de marches ; ne pas l'utiliser à proximité de sources de chaleur, de flammes nues ou d'objets dangereux se trouvant à la portée de l'enfant.
- Le montage et la préparation du produit doivent être effectués par des adultes.
- **AVERTISSEMENT : avant de soulever le landau et pendant le transport à la main, le dossier et le repose-pied doivent être complètement baissés.**
- **AVERTISSEMENT : avant de soulever le landau pour le transporter, vérifier que l'anse soit correctement fixée à la verticale.**
- **AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser Culla Belvedere, vérifier si tous les mécanismes de fixation sont correctement enclenchés.**
- Ne pas mettre les doigts dans les mécanismes.
- Ne pas utiliser d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Ce produit est conçu pour les enfants de la naissance jusqu'à un poids de 9 kg.

- **AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.**
- **AVERTISSEMENT : Quand l'enfant est couché, s'assurer que sa tête ne soit jamais plus basse que son corps.**
- Avant d'utiliser le produit, contrôler les poignées de transport et le fond du berceau pour vérifier la présence de dommages et d'usure.
- S'assurer que l'anse est dans la bonne position d'utilisation, avant de soulever Culla Belvedere.
- Tenir compte de la température ambiante et de l'habillement de l'enfant et s'assurer que l'enfant n'a ni trop froid ni trop chaud.
La sécurité de l'enfant pourrait être menacée si ces instructions ne sont pas suivies.
- Ne rien laisser dans la nacelle qui puisse présenter un danger d'étouffement (par ex. des jouets non rigides, de petites pièces, des coussins, etc.).
- Ne pas positionner Culla Belvedere à proximité de fenêtres, porte-fenêtres ou autre endroit où l'enfant pourrait

atteindre les cordons des stores ou des rideaux, des courroies ou autre qui pourraient présenter un risque d'étouffement.

- Pour prévenir l'éventuelle formation de moisissures, il est recommandé d'aérer régulièrement le berceau. En particulier, retirer le revêtement textile de l'intérieur de la structure et passer un chiffon sec sur le fond.
- Lorsque l'enfant dort, le dossier et le repose-jambes situés à l'intérieur (le cas échéant) doivent être complètement baissés.
- Pour des raisons écologiques, nous n'ajoutons pas de stabilisants UV à la mousse du matelas. Il est donc possible que la mousse du matelas jaunisse. Cela ne compromet ni sa qualité ni son fonctionnement.
- Avant de décrocher et de soulever la nacelle du châssis, régler le dossier dans la position la plus basse.
- Ne pas ajouter ou utiliser des matelas différents de l'original fourni.
- Il est recommandé de demander conseil à un professionnel de santé pour savoir comment faire dormir un

enfant en toute sécurité.

• AVERTISSEMENT : les poches de rangement à l'intérieur de la nacelle doivent toujours rester fermées.

- Soyez conscient du fait que l'enfant risque d'être heurté lorsque le berceau est posé sur le sol, lorsque vous passez une porte, lorsque vous vous approchez d'un meuble ou d'autres éléments rigides, etc.

ASSOCIÉ AU CHÂSSIS :

- Cet article est compatible avec les produits Peg Perego suivants : Veloce, Vivace.
- AVERTISSEMENT: Contrôler que les dispositifs d'accrochage du Culla Belvedere soient correctement fixés avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**

EN ASSOCIATION À STAND :

- AVERTISSEMENT: ce produit est compatible avec les produits Peg Perego originaux suivants : Home Stand
- **AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser si l'un des éléments du support est cassé, déchiré ou manquant.**

- **AVERTISSEMENT : ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche.**
- AVERTISSEMENT : Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité de la nacelle et du support.
- Home Stand est compatible avec les nacelles Peg Perego suivantes : Culla Belvedere.
- AVERTISSEMENT : Veiller à bien aligner les systèmes d'accrochage du landau aux points de fixation du home stand sur les deux côtés.
- **AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHUTE**
 - Avant de placer l'enfant dans le produit s'assurer toujours que le produit est bien enclenché au Home Stand en tirant le produit vers le haut un fois l'opération est effectuée.
 - HOME STAND: Lorsqu'on ne l'utilise pas, il faut garder le produit loin de la portée de l'enfant.

Les images relatives aux détails textiles pourraient différer de la collection achetée.

Pour plus d'informations, consulter notre site internet: www.pegperego.com

MODE D'EMPLOI

Utilisation du landau

- 1 CAPOTE : soulever la capote jusqu'au déclic. Boutonner tous les boutons présents sur le profil inférieur, comme cela

est indiqué sur la figure.

- 2 Pour baisser la capote, appuyer sur la poignée et la baisser simultanément.
- 3 TABLIER : enfiler le tablier et le boutonner sur les côtés.
- 4 Grâce aux aimants, il est possible d'accrocher le tablier à la capote, ce qui garantit une meilleure protection de l'enfant. Il suffit de soulever le pan du tablier comme cela est montré.
- 5 La capote est munie d'une visière qu'il est possible d'ouvrir afin de protéger encore davantage des rayons du soleil. La visière est située à l'intérieur de la capote et s'ouvre en la tirant simplement vers l'extérieur.
- 6 **VUE GRAND PANORAMA :** Le landau est muni de deux fenêtres, utilisables ensemble ou séparément, qui permettent d'aérer davantage et de surveiller constamment l'enfant lorsqu'il dort :

Fenêtre du haut.

La fenêtre panoramique de la capote peut être ouverte en relevant le tissu sur la partie supérieure de la capote.

Fenêtre du bas

Sous la capote, en ouvrant les fermetures éclair, on ouvre une autre fenêtre au niveau de la tête de l'enfant (Fig.a). Lorsque les deux fenêtres sont ouvertes simultanément, elles offrent une plus grande ventilation et permettent de mieux voir l'enfant (Fig.b).

Les fenêtres panoramiques du landau peuvent être ouvertes ou fermées au moyen des fermetures éclair. Culla Belvedere avec les deux fermetures éclair fermées (Fig.c).

IMPORTANT : lorsque le landau est en mouvement, il est conseillé de fermer la fenêtre panoramique située derrière la tête de l'enfant.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere est équipée de Comfort System, qui peut être réglé au moyen de la manette présente sur la base extérieure (du côté des pieds) du landau.

Tirer la manette vers l'extérieur (Fig.a).

Si l'on souhaite soulever le dossier et le repose-jambes, tourner la manette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ;

pour baisser le dossier et le repose-jambes, tourner la manette dans le sens des aiguilles d'une montre .

Une fois l'opération terminée, ranger la manette dans son logement en la mettant à l'horizontale.

9 **PÔIGNÉE DE TRANSPORT** : l'anse est munie d'une poignée de transport.

– Avant de soulever la nacelle, vérifier que l'anse intégrée soit correctement accrochée.

– Avant de soulever la nacelle, vérifier que la capote soit dans la position correcte pour le transport.

– Avant de décrocher et de soulever la nacelle du châssis, régler le dossier dans la position la plus basse.

10 Pour fixer la nacelle, la placer sur le châssis et appuyer des deux mains jusqu'au déclic.

Toujours enclencher le frein du châssis avant de mettre et d'enlever la nacelle.

IMPORTANT : vérifier que la nacelle est bien fixée.

11 Pour décrocher la nacelle, soulever les deux leviers latéraux situés sur l'articulation (Fig.1) et la décrocher du châssis (Fig.2).

12 Poche zippée à l'intérieur : compartiment pratique pour ranger et conserver à portée de main les affaires les plus utiles.

AVERTISSEMENT : les poches de rangement à l'intérieur de la nacelle doivent toujours rester fermées.

DÉHOUSSAGE :

13 Il est possible d'ôter la capote et de la déhousser. Déboutonner tous les boutons présents sur le profil inférieur, comme cela est indiqué sur la figure.

14 Appuyer sur le bouton (Flèche 1) et soulever la fixation de la capote (Flèche 2).

Retirer la fixation (Flèche 3) et soulever la capote (Flèche 4).

15 Retirer les deux supports rigides.

16 Pour déhousser l'intérieur du landau : retirer le matelas (Fig.a).

À l'intérieur du landau dans la partie la plus basse (Fig.b), décrocher la languette rigide en tissu en la sortant de son logement sur tout le périmètre indiqué sur la figure ;

17 dans la partie la plus haute (Fig.c), décrocher la languette rigide en tissu en la sortant de son logement, d'abord au centre (flèche 1) puis sur le côté (flèche 2), pour finir soulever le tissu (flèche 3).

18 Ouvrir les fermetures éclair sur le bord supérieur du landau, du côté de la tête (Fig.d) ; ensuite du côté des pieds (Fig.e).

19 Sortir le filet de l'appuie-tête (Fig.f) et retirer l'intégralité du revêtement interne du landau en le sortant par le haut (Fig.g).

HABILLAGE :

20 Remettre le revêtement dans le landau (Fig.a).

Fermer les fermetures éclair sur le bord supérieur du landau, du côté de la tête (Fig.b) ; ensuite du côté des pieds (Fig.c).

21 A l'intérieur du landau dans la partie la plus basse, il est nécessaire de bien positionner d'abord le tissu sous l'appuie-tête (Fig.d), puis d'enfiler la languette rigide en tissu dans son logement le long de toute la partie indiquée sur la figure (Fig.e) ;

22 Dans la partie la plus haute (Fig.f), accrocher la languette rigide en tissu dans son logement, d'abord sur le côté (flèche 1) puis au centre (flèche 2).

23 S'il est baissé, soulever légèrement le dossier pour bien enfiler le filet sur l'appuie-tête et le long du landau (Fig.g). Repositionner le matelas (Fig.h).

24 **AVERTISSEMENT** : vérifier que les supports rigides sont insérés correctement. Enfiler le tube muni de la poignée de transport dans le logement avant de la capote, en veillant à centrer la poignée.

25 Pour finir, enfiler le second support métallique dans le logement situé le plus à l'intérieur de la capote.

26 Accrocher la capote aux supports prévus à cet effet et boutonner tous les boutons présents sur le profil inférieur, comme cela est indiqué sur la figure.

Entretien des parties en tissu

Brosser les éléments en tissu pour éliminer la poussière.

- Pour le lavage, suivre les instructions figurant sur l'étiquette cousue sur la sacoche du produit.
- ne pas utiliser de chlore;
- ne pas repasser;
- ne pas laver à sec;
- ne pas détacher à l'aide de solvants et ne pas sécher dans un sèche-linge à tambour rotatif.

Nettoyage du produit

- Ce produit requiert un entretien régulier.
- Ce produit requiert un entretien minimum. Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées uniquement par des adultes.
- Nettoyer périodiquement les parties en plastique avec un linge humide ; ne pas utiliser de solvants ou tout produit similaire.
- Épousseter les éléments en tissu pour chasser la poussière.
- Protéger le produit des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige) ; une exposition continue et prolongée au soleil peut provoquer la décoloration de nombreux matériaux.
- Conserver le produit dans un endroit sec.
- Ne pas oublier d'aérer régulièrement l'intérieur du landau.

The Original Accessory Peg Perego

Les accessoires Peg Perego ont été conçus en tant que support utile et pratique pour simplifier la vie des parents. Découvrez tous les accessoires consacrés à votre produit Peg Perego sur le site www.pegperego.com

Numéros de série

- 27 Les informations relatives à la date de production de Culla Belvedere figurent à l'intérieur de celle-ci et sur le côté de la coque. Il est nécessaire d'ouvrir le tissus de Culla Belvedere (Fig.a).
Home stand reporte les informations relatives à sa date de production (Fig.b).

Nom du produit, date de production et numéro de série. Ces informations sont indispensables en cas d'assistance.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA adopte un système de gestion de la qualité certifié par TÜV Italia Srl conformément à la norme ISO 9001. Peg Perego se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications sur les modèles décrits dans cet ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale.

Service d'assistance Peg Perego

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales Peg Perego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente Peg Perego en indiquant le numéro de série du produit.

tél. 0039/039/60.88.213

Numéro vert pour le SAV en France 0800910994

e-mail customer.service@pegperego.com

site Internet www.pegperego.com

Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu de ce manuel appartiennent à Peg Perego SpA et sont protégés par la loi.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt Peg Perego entschieden haben.

⚠️ WARNUNG

**WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG
LESEN UND FÜR SPÄTERES
NACHLESEN UNBEDINGT
AUFBEWAHREN.**

Die Sicherheit des Kindes könnte gefährdet werden, sollten diese Anweisungen nicht beachtet werden.

- **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nur Kinder geeignet, die sich noch nicht selbst aufsetzen, umdrehen und auf Hände und Knie stützen können. Höchstgewicht des Kindes: 9 kg.
- **WARNUNG: Nur auf einem festen, waagerechten, trockenem Untergrund verwenden.**
- **WARNUNG:** Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragetasche spielen.
- **WARNUNG: Nicht verwenden, wenn ein Teil der Culla Belvedere**

beschädigt oder abgerissen ist oder fehlt.

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller/Händler gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
- Verwenden Sie den Artikel nicht in der Nähe von Treppen oder Stufen oder in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer und gefährlichen Gegenständen in der Reichweite des Kindes.
- Die Montage und Vorbereitung des Produkts muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- **WARNUNG: Bevor die Kinderwagenwanne hochgehoben oder getragen wird, müssen Rückenlehne und Beinablage ganz flach gestellt werden.**
- **WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Griff korrekt in vertikaler Position befestigt ist, bevor Sie die Kinderwagenwanne für den Transport anheben.**
- **WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Haltevorrichtungen korrekt befestigt sind.**

- Nicht mit den Fingern in die Mechanismen fassen.
- Verwenden Sie keine nicht vom Hersteller genehmigten Zubehörteile.
- Dieses Produkt ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 9 kg ausgelegt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Wenn das Kind im Wagen liegt, sollte der Kopf nie niedriger als der Körper liegen.
- Vor Gebrauch Tragebügel und Boden der Kinderwagenwanne auf Beschädigungen oder Gebrauchsspuren überprüfen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tragebügel sich in der korrekten Position befindet, bevor die Culla Belvedere angehoben wird.
- Auf die Umgebungstemperatur achten und das Kind so anziehen, dass ihm weder zu kalt, noch zu warm ist. Die Sicherheit des Kindes könnte gefährdet werden, sollten diese Anweisungen nicht beachtet werden.
- Nichts in der Kinderwagenwanne lassen, was eine Erstickungsgefahr darstellen könnte (z.B. weiche Spielsachen, Kleinteile, Kissen usw.).
- Die Culla Belvedere nicht in der Nähe von Fenstern, Balkontüren oder Ähnlichem platzieren, wo das Kind mit Zugbändern von Rollos oder Gardinen, Kordeln, Riemen oder Ähnlichem in Berührung kommen könnte, denn sie stellen eine Strangulationsgefahr dar.
- Um Schimmelbildung zu vermeiden, die Kinderwagenwanne regelmäßig lüften. Dabei vor allem den inneren Stoffbezug herausnehmen und den Boden mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Wenn das Kind schläft, müssen die innere Rückenlehne und Fußablage (falls vorhanden) komplett flach abgesenkt werden.
- Aus ökologischen Gründen wurden bei der Herstellung der Schaummatratze keine UV-Stabilisatoren verwendet. Aus diesem Grund kann sich die

Matratze im Lauf der Zeit gelb verfärben. Dies hat keine Auswirkung auf ihre Qualität und Funktion.

- Die Rückenlehne in die unterste Position bringen, bevor die Kinderwagenwanne gelöst und hochgehoben wird.
- Keine Matratzen außer der original im Lieferumfang inbegriffenen verwenden oder hinzufügen.
- Wenden Sie sich bei Fragen rund um einen gesunden und sicheren Schlaf an eine Fachkraft.
- **WARNUNG: Die Innentaschen der Kinderwagenwanne müssen immer geschlossen bleiben.**
- Es besteht die Gefahr, dass das Kind gestoßen wird, wenn Sie die Wiege auf den Boden stellen, wenn Sie durch Türen gehen, wenn Sie sich Möbeln oder anderen harten Elementen nähern, usw.

IN VERBINDUNG MIT DEM GESTELL:

- Dieses Produkt darf nur mit den folgenden Produkten von Peg Perego verwendet werden : Veloce, Vivace.
- **WARNUNG:** Kontrollieren Sie vor dem

Gebrauch, dass die Anbringungen der Culla Belvedere korrekt befestigt sind.

- **WARNUNG: Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.**

IN VERBINDUNG MIT DEM STÄNDER:

- **WARNUNG:** Dieses Produkt darf nur mit den folgenden Originalprodukten von Peg Perego verwendet werden: Home Stand .
- **WARNUNG: Verwenden Sie den Ständer nicht, wenn Teile gebrochen oder eingerissen sind oder fehlen.**
- **WARNUNG: Nur auf einem festen, waagerechten, trockenem Untergrund verwenden.**
- **WARNUNG:** Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragetasche und des Ständers spielen.
- Home Stand ist mit den folgenden Kinderwagenwannen von Peg Perego kompatibel: Culla Belvedere.
- **WARNUNG:** Überprüfen Sie, ob die Befestigungen der Kinderwagenwanne auf beiden Seiten fest auf den Befestigungen des Home Stand sitzen.

- **WARNUNG VOR STURZGEFAHR**
 - Bevor das Kind in das Produkt gelegt wird, überprüfen Sie immer, ob es korrekt mit dem Home Stand verbunden ist, indem Sie das befestigte Produkt nach dem Aufsetzen hochheben.
- **HOME STAND:** Wenn das Produkt nicht verwendet ist, es lagern und auf jeden Fall nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

**Die Abdeckung kann je nach gewählter Kollektion unterschiedliche Details aufweisen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pegperego.com**

GEBRAUCHSANLEITUNG

Nutzung des Kindersitzes

- 1 VERDECK: Verdeck anheben, bis es mit einem hörbaren „Klick“ einrastet. Alle Druckknöpfe wie in der Abbildung gezeigt am unteren Rand festknöpfen.
- 2 Zum Herunterklappen des Verdeckes auf den Griff drücken und gleichzeitig das Verdeck senken.
- 3 ABDECKUNG: Abdeckung überziehen und an den Seiten festknöpfen.
- 4 Die Abdeckung kann mit dem Magnetverschluss ganz einfach am Verdeck angebracht werden, was einen besseren Schutz des Kindes vor Witterungseinflüssen garantiert.
Dazu den Aufschlag der Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt nach oben klappen.
- 5 Das Verdeck ist mit einem Visier ausgestattet, das ausgeklappt werden kann, um einen zusätzlichen Schutz vor der Sonneneinstrahlung zu bieten.
Das Visier befindet sich im Innern des Verdeckes, um es zu

öffnen, wird es einfach nach außen herausgezogen.
6 **GROSSE SICHTFENSTER:** Die Kinderwagenwanne ist mit zwei Sichtfenstern ausgestattet, die beide oder getrennt voneinander geöffnet werden können, um für mehr Belüftung zu sorgen und Ihr Kind im Schlaf im Auge zu behalten:

Oberes Sichtfenster

Das Panoramafenster im Verdeck kann geöffnet werden, indem der Stoff auf die Oberseite des Vercks nach oben geklappt wird.

Unteres Sichtfenster

Unterhalb des Vercks befinden sich Scharniere, um ein weiteres Fenster auf der Höhe des Kopfes des Kindes zu öffnen (Abb.a).

Wenn die beiden Fenster gleichzeitig geöffnet sind, bieten sie eine bessere Belüftung und Sichtbarkeit des Kindes (Abb.b).

Die Panoramafenster der Kinderwagenwanne können über die Scharniere geöffnet oder geschlossen werden. Culla Belvedere mit beiden Sichtfenstern zugeklappt (Abb.c).

WICHTIG: Wenn die Kinderwagenwanne in Bewegung ist, wird empfohlen, das Panoramafenster hinter dem Kopf des Kindes zu schließen.

8 COMFORT SYSTEM

Die Culla Belvedere ist mit dem Comfort System ausgestattet, das sich über den Drehgriff am Fußende der Kinderwagenwanne einstellen lässt.

Ziehen Sie den Drehgriff nach außen (Abb.a).

Wenn Rückenlehne und Fußstütze angehoben werden sollen, den Drehgriff entgegen dem Uhrzeigersinn drehen .

Wenn Rückenlehne und Fußstütze abgesenkt werden sollen, den Drehgriff im Uhrzeigersinn drehen .

Danach den Drehgriff wieder horizontal in die Kinderwagenwanne zurückziehen.

9 TRAGEGRIFF: Am Griff kann die Kinderwagenwanne getragen werden.

– Bevor die Kinderwagenwanne hochgehoben wird sicherstellen, dass das Verdeck für den Transport richtig positioniert ist.

– Bevor die Kinderwagenwanne hochgehoben wird

sicherstellen, dass das Verdeck für den Transport richtig positioniert ist.

– Die Rückenlehne in die unterste Position bringen, bevor die Kinderwagenwanne gelöst und hochgehoben wird.

10 Um die Kinderwagenwanne anzubringen, diese auf dem Gestell positionieren und mit beiden Händen bis zum Klicken andrücken.

Stets die Bremse des Gestells betätigen, bevor die Kinderwagenwanne angebracht oder gelöst wird.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Kinderwagenwanne korrekt befestigt ist.

11 Zum Abnehmen der Kinderwagenwanne die seitlichen Hebel am Gelenk hochziehen (Abb. 1) und dann die Kinderwagenwanne vom Gestell abziehen (Abb. 2).

12 Innentasche mit Reißverschluss: Eine nützliche Aufbewahrung für häufig gebrauchte Gegenstände.

WARNUNG: Die Innentaschen der Kinderwagenwanne müssen immer geschlossen bleiben.

ABNEHMBARKEIT DER BEZÜGE:

13 Das Verdeck kann abgenommen und der Bezug abgezogen werden.

Alle Druckknöpfe wie in der Abbildung gezeigt vom inneren Rand abknöpfen.

14 Auf den Knopf drücken (Pfeil 1) und die Verdeckbefestigung anheben (Pfeil 2). Befestigung herausziehen (Pfeil 3) und Verdeck abheben (Pfeil 4).

15 Schließlich die festen Stützen herausziehen.

16 So ziehen Sie den inneren Bezug der Kinderwagenwanne ab:

Matratze herausnehmen (Abb.a).

Innerhalb der Kinderwagenwanne im niedrigeren Teil (Abb.b) die feste Stofftasche wie in der Abbildung gezeigt entlang der ganzen Oberseite herausziehen.

17 Im oberen Teil der Kinderwagenwanne (Abb.c), die feste Stofftasche zunächst in der Mitte (Pfeil 1) und dann seitlich herausziehen (Pfeil 2) und dann den gesamten Bezug anheben (Pfeil 3).

18 Den Reißverschluss am oberen Rand der Kinderwagenwanne von der Kopfseite aus (Abb.d) bis zum

Fußteil öffnen (Abb.e).

19 Den Netzstoff von der Kopfstütze (Abb.f) und damit den gesamten inneren Bezug nach oben hin abziehen (Abb.g).

AUFZIEHEN DES BEZUGS:

20 Matratze wieder in die Kinderwagenwanne legen (Abb. a). Den Reißverschluss am oberen Rand der Kinderwagenwanne von der Kopfseite aus (Abb.b) bis zum Fußteil schließen (Abb.c).

21 Im Inneren der Kinderwagenwanne ist es unten wichtig, dass der Bezug zunächst gut unter der Kopfstütze positioniert wird (Abb.d). Dann muss die feste Stofftasche entlang der gesamten Länge wie im Bild gezeigt in ihre Nut gesteckt werden (Abb.e).

22 Im oberen Teil der Kinderwagenwanne (Abb.f), die feste Stofftasche zunächst seitlich (Pfeil 1) und dann in der Mitte befestigen (Pfeil 2).

23 Falls die Rückenlehne abgesenkt ist, diese leicht anheben, um den Netzbezug richtig und vollständig aufzuziehen (Abb.g).

Matratze wieder in die Kinderwagenwanne legen (Abb.h).

24 ACHTUNG: Richtiges Einsetzen der festen Stützen überprüfen. Die mit Transportgriff ausgestattete Stange in den vorderen Stangensitz des Verdecks einführen und dabei darauf achten, den Griff mittig anzuordnen.

25 Dann die zweite Metallstange in den weiter innen liegenden Stangensitz des Verdecks einsetzen.

26 Das Verdeck in seine Befestigungen stecken und alle Druckknöpfe wie in der Abbildung gezeigt am unteren Rand festknöpfen.

Pflege der Polsterung

Die Stoffteile abbürsten, um Staub zu entfernen.

• Zum Waschen beachten Sie bitte das in den Produktbezug eingenähte Etikett.

• nicht mit Bleichmittel behandeln;

• nicht bügeln;

• keine Trockenwäscherei anwenden

• nicht mit Fleckenlöser behandeln und nicht im Drehtrommeltrockner trocknen.

Reinigung

- Dieses Produkt braucht eine regelmäßige Wartung.
Ihr Produkt braucht nur geringe Wartung. Reinigung und Wartung dürfen nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Regelmäßig die Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch reinigen, keine Lösungsmittel oder ähnliche Produkte verwenden.
- Stoffteile mit einer Bürste von Staub befreien.
- Das Produkt vor Witterung schützen, vor Wasser, Regen oder Schnee; wird das Produkt wiederholt und über längere Zeit der Sonne ausgesetzt, können die Farben vieler Materialien verblassen.
- Das Produkt trocken aufbewahren.
- Denken Sie daran, das Innere der Babyschale regelmäßig zu lüften.

The Original Accessory Peg Perego

Zubehörteile von Peg Perego sind nützliche und praktische Hilfsmittel, die Eltern das Leben leichter machen. Entdecken Sie alle speziellen Zubehörteile für Ihr Produkt unter www.pegperego.com

Seriennummern

- 27 An der Seite unter dem Bezug der Culla Belvedere befinden sich Informationen zum Herstellungsdatum. Dazu muss der Bezug der Culla Belvedere angehoben werden (Fig.a). Am Home stand sind Informationen zum Produktionsdatum des Kinderwagens angebracht (Fig.b).

Produktnname, Herstellungsdatum und Seriennummer der Babyschale.
Diese Informationen sind im Fall von Kundenanfragen unerlässlich.

Peg Perego S.p.A.

Das Unternehmen Peg Perego SpA wendet ein Qualitätsmanagementsystem an, das von TÜV Italia Srl nach der Norm ISO 9001 zertifiziert wurde. Peg Perego

kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Modellen sowohl aus technischen, als auch aus kommerziellen Gründen vornehmen.

Kundendienst Peg Perego

Sollten Teile des Modells verloren gehen oder beschädigt werden, ersetzen Sie diese bitte ausschließlich durch originale Peg Perego Teile. Für Reparaturen, Ersatzteile, Produktinformationen und Anbieter von originalen Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an den Peg Perego Kundendienst. Halten Sie hierfür die Seriennummer des betreffenden Produktes bereit.

Tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

Webseite www.pegperego.com

Alle Rechte geistigen Eigentums bezüglich der Inhalte dieser Bedienungsanleitung gehören Peg Perego S.p.A. und werden von den geltenden Bestimmungen geschützt.

Le agradecemos haber elegido un producto Peg Perego.

⚠ ADVERTENCIA

IMPORTANTE - LEER

DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

**La seguridad del niño podría
ponerse en riesgo en caso
de incumplimiento de estas
instrucciones.**

- **ADVERTENCIA:** Este producto es apropiado para niños que no pueden sentarse, girarse ni apoyarse sobre brazos y rodillas. Peso máximo del niño: 9 Kg.
- **ADVERTENCIA: utilizar solamente sobre un superficie firme,
horizontal, nivelada y seca.**
- **ADVERTENCIA:** No dejar a otros niños jugar desatendidos cerca del capazo.
- **ADVERTENCIA: no utilice este
producto si falta alguna parte de
Culla Belvedere, o si alguna parte
está rota o rasgada.**
- Utilice exclusivamente los repuestos

provistos o aconsejados por el fabricante/distribuidor.

- No utilice este artículo cerca de escaleras o escalones, fuentes de calor, llamas u objetos peligrosos al alcance del niño.
- Las operaciones de ensamblaje y preparación del producto deben ser efectuadas solo por adultos.
- **ADVERTENCIA: Antes de levantar el capazo y durante el transporte a mano, el respaldo y el apoyapiernas deben estar completamente bajados.**
- **ADVERTENCIA: Antes de levantar el capazo para el transporte, compruebe que el asa esté correctamente enganchada en posición vertical.**
- **ADVERTENCIA: Antes del uso, cerciorarse de que todos los mecanismos de enganche estén enganchados correctamente.**
- No introduzca los dedos en estos mecanismos.
- No utilice accesorios no aprobados por el fabricante.
- Este producto ha sido diseñado para

niños desde el nacimiento hasta los 9 kg.

- **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- **ADVERTENCIA:** Cuando se usa acostado, asegúrese de que la cabeza del bebé nunca esté en un nivel por debajo de su cuerpo.
- Antes de su uso, inspeccione las asas de transporte y la parte inferior de la cuna para verificar si hay signos de daños y desgaste.
- Asegúrese de que el asa esté en la posición de uso correcta antes de levantar Culla Belvedere.
- Tenga en cuenta la temperatura ambiente y la ropa del niño y asegúrese de que el niño no tenga ni demasiado frío ni demasiado calor.
La seguridad del niño podría ponerse en riesgo en caso de incumplimiento de estas instrucciones.
- No deje nada en el capazo que pueda suponer riesgo de asfixia (por ejemplo: juguetes blandos, piezas pequeñas, cojines, etc.).

• No coloque Culla Belvedere cerca de ventanas, ventanales o donde el niño pueda alcanzar los cordones de una persiana o cortina, correas o cualquier otra cosa que pueda presentar un riesgo de estrangulamiento.

- Para evitar la posible formación de moho, se recomienda airear periódicamente este artículo. En particular, retire el revestimiento textil interno de la estructura y limpie el fondo con un paño seco.
- Mientras el niño duerme, el respaldo y el apoyapiernas interno (si los hay) deben estar completamente bajados.
- Por motivos ecológicos, no se añaden estabilizadores UV a la espuma del colchón.

Por lo tanto, es posible que la espuma del colchón adquiera un tono amarillento. Esto no compromete su calidad y funcionamiento.

- Antes de desenganchar el capazo del chasis y alzarlo, ajustar el respaldo en la posición más baja.
- No agregue ni use colchones diferentes del original suministrado.
- Se recomienda buscar consejo de un

profesional de la salud para obtener información sobre un sueño seguro.

- **ADVERTENCIA: los bolsillos portaobjetos del interior del moisés deben permanecer siempre cerrados.**

- Hay que recordar que el bebé podría golpearse cuando se deja el capazo en el suelo, se pasa por una puerta, se acerca a muebles u otros elementos duros, etc.

EN COMBINACIÓN CON EL CHASIS:

- Este producto es compatible con los siguientes productos Peg Perego : Veloce, Vivace.

- ADVERTENCIA: Antes del uso, Comprobar que los dispositivos de sujeción de Culla Belvedere están correctamente engranados antes del uso.

- **ADVERTENCIA: No dejar nunca al niño desatendido.**

EN COMBINACIÓN CON EL STAND:

- ADVERTENCIA: este producto es compatible con los siguientes productos originales de Peg Perego: Home Stand.

- **ADVERTENCIA: No utilizar si falta cualquier parte o está rota o está desgarrada.**

- **ADVERTENCIA: utilizar solamente sobre un superficie firme, horizontal, nivelada y seca.**

- ADVERTENCIA: No dejar a otros niños jugar desatendidos cerca del capazo y el soporte.

- Home Stand es compatible con los siguientes moisés Peg Perego: Culla Belvedere.

- ADVERTENCIA: Asegúrese de alinear los dispositivos de sujeción del capazo con los ganchos del stand, en ambos lados.

- **ADVERTENCIA PELIGRO DE CAÍDA** - Antes de colocar al niño en el producto, asegúrese de que esté correctamente enganchado al Home Stand tirando del producto hacia arriba una vez realizada la operación.

- **HOME STAND:** Cuando no se usa, se debe guardar el producto lejos del alcance de los niños. ¡

Las imágenes referidas a los detalles textiles podrían diferir de la colección comprada.

Para obtener más información, consulte nuestro sitio web: www.pegperego.com

INSTRUCCIONES DE USO

Uso de la silla de paseo

- 1 CAPOTA: Levante la capota hasta oír un clic. Abroche todos los botones del perfil inferior, como se indica en la imagen.
- 2 Para bajar la capota, presione el asa y bájela simultáneamente.
- 3 CUBREPIÉS: Calce el cubrepies y abotónelo lateralmente.
- 4 Gracias a los imanes es posible enganchar el cubrepies a la capota, garantizando una mayor protección.
Solo hay que levantar la solapa del cubrepies como se muestra en la imagen.
- 5 La capota está equipada con una visera que se puede abrir para brindar una mayor protección contra los rayos del sol. La visera está ubicada dentro de la capota y se abre simplemente tirando de ella hacia el exterior.
- 6 **VISTA GRAN PANORAMA:** El capazo está equipado con dos ventanas, que se pueden usar juntas o por separado, y que permiten ofrecer una mayor ventilación y tener siempre al niño bajo control mientras duerme:

Ventana superior

La ventana panorámica de la capota se puede abrir girando de abajo arriba la tela de la parte superior de la capota.

7 Ventana inferior

Debajo de la capota, si se abren las cremalleras, se abre otra ventana que da a la cabeza del niño (Fig.a). Cuando las dos ventanas están abiertas al mismo tiempo, ofrecen una mayor ventilación y visibilidad del niño (Fig.b). Las ventanas panorámicas del capazo se pueden abrir o cerrar con las cremalleras. Culla Belvedere con ambas cremalleras cerradas (Fig.c).

IMPORTANTE: Cuando el capazo está en movimiento, se recomienda cerrar la ventana panorámica situada detrás de la cabeza del niño.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere está equipada con Comfort System, que se puede ajustar mediante la maneta situada en la base externa (lado de los pies) del capazo.

Tire de la maneta hacia fuera (Fig.a)

Si desea elevar el respaldo y el apoyapiernas gire la maneta en el sentido contrario a las agujas del reloj .

Para bajar el respaldo y el apoyapiernas, gire la maneta en

el sentido de las agujas del reloj .

Una vez completada la operación, coloque nuevamente la maneta en su sitio en sentido horizontal.

9 MANILLA DE TRANSPORTE: el asa cuenta con una manilla de transporte.

- Antes de alzar el capazo, compruebe que el asa integrada esté correctamente enganchada.
- Antes de alzar el capazo, comprobar que la capota se encuentre en la posición correcta para el transporte.
- Antes de desenganchar el capazo del chasis y alzarlo, ajustar el respaldo en la posición más baja (figura 8).
- 10 Para enganchar el capazo, colóquelo sobre el chasis y empuje con ambas manos hasta oír el clic.
Accione siempre el freno del chasis antes de enganchar o desenganchar el capazo.

IMPORTANTE: Compruebe que el capazo esté correctamente enganchado.

11 Para desenganchar el capazo, levante las dos palancas laterales ubicadas en la articulación (Fig.1) y sepárelo del chasis (Fig.2).

12 Bolsillo interno con cremallera: práctico compartimento para guardar y tener a mano las cosas más útiles.

ADVERTENCIA: los bolsillos portaobjetos del interior del moisés deben permanecer siempre cerrados.

DESENFUNDADO:

- 13 Es posible extraer la capota y desenfundarla. Desabroche todos los botones del perfil inferior, como se indica en la imagen.
- 14 Pulse el botón (Flecha 1) y levante el enganche de la capota (Flecha 2).
Retire el enganche (Flecha 3) y levante la capota (Flecha 4).
- 15 Retire los dos soportes rígidos.
- 16 Para desenfundar el interior del capazo:
retire el colchón (Fig.a).
Dentro del capazo, en la parte más baja (Fig.b), desenganche la lengüeta de tela rígida retirándola de su alojamiento a lo largo de todo el perímetro indicado en la imagen.
- 17 En la parte más alta (Fig.c), desenganche la lengüeta de tela rígida deslizándola fuera de su alojamiento primero centralmente (flecha 1) y luego lateralmente (flecha 2);

para terminar, retire el tejido (flecha 3).

- 18 Abra las cremalleras del borde superior del capazo del lado de la cabeza (Fig.d) y luego del lado de los pies (Fig.e).
- 19 Retire la red del reposacabezas (Fig.f) y retire todo el revestimiento interno del capazo hacia arriba (Fig.g).

ENFUNDADO:

- 20 Vuelva a colocar el revestimiento en el capazo (Fig.a). Cierre las cremalleras del borde superior del capazo del lado de la cabeza (Fig.b) y luego del lado de los pies (Fig.c).
- 21 Dentro del capazo, en la parte más baja, es necesario primero colocar bien el tejido debajo del reposacabezas (Fig.d); luego, coloque la lengüeta de tela rígida en su alojamiento a lo largo de toda la sección indicada en la imagen (Fig.e).
- 22 En la parte más alta (Fig.f), enganche la lengüeta de tela rígida en su alojamiento primero lateralmente (flecha 1) y luego centralmente (flecha 2).
- 23 Si está bajado, levante ligeramente el respaldo para colocar la red en el reposacabezas y a lo largo del capazo (Fig.g). Vuelva a colocar el colchón (Fig.h).
- 24 ATENCIÓN: compruebe la correcta inserción de los soportes rígidos. Introduzca el tubo junto con el asa de transporte en el alojamiento delantero de la capota, prestando atención a centrar el asa.
- 25 Por último, introduzca el segundo soporte metálico en el alojamiento más interno de la capota.
- 26 Enganche la capota en los soportes correspondientes y abroche todos los botones del perfil inferior, como se indica en la imagen.

Mantenimiento del acolchado

Cepillar las partes de tejido para protegerlas del polvo.

- Para el lavado atenerse a la etiqueta cosida a la bolsa del producto.
- no estrujar;
- no planchar;
- no lavar en seco;
- no eliminar manchas con solventes y no secar en secadora de tambor rotativo.

Limpieza del producto

- Este producto requiere un mantenimiento periódico. Este producto requiere de un mantenimiento mínimo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento sólo deben realizarse por adultos.
- Limpiar asiduamente las partes de plástico con un trapo húmedo sin usar disolventes ni otros productos similares.
- Cepillar las partes de tejido para eliminar el polvo.
- Proteger el producto contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición continua y prolongada al sol puede causar cambios de color de muchos materiales.
- Conservar el producto en un lugar seco.
- Recuerde ventilar periódicamente el interior del capazo.

The Original Accessory Peg Perego

Los accesorios Peg Perego han sido concebidos como una ayuda útil y práctica destinada a simplificar la vida de padres y madres. Descubra todos los accesorios para su producto Peg Perego en www.pegperego.com

Números de serie

- 27 Culla Belvedere presenta internamente y en el lateral de su carcasa la información relativa a su fecha de fabricación. Es necesario abrir el revestimiento de Culla Belvedere (Fig.a). Home stand incluye información relativa a la fecha de producción del mismo (Fig.b).

Nombre del producto, fecha de fabricación y numeración de serie del mismo.

Esta información es indispensable en caso de necesitar asistencia.

Peg Perego S.p.A

Peg Perego SpA es una empresa con sistema de gestión de la calidad certificado por TÜV Italia Srl, de acuerdo con la norma ISO 9001. Peg Perego podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos que se describen en el presente manual por razones técnicas o comerciales.

Servicio de asistencia Peg Perego

Si se pierden o dañan algunas partes del modelo, utilizar únicamente repuestos originales Peg Perego. Para cualquier reparación, sustitución, información acerca de los productos, venta de repuestos originales y accesorios, contactar con el Servicio de Asistencia Peg Perego indicando el número de serie del producto.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

sito internet www.pegperego.com

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este manual de instrucciones pertenecen a Peg Perego S.p.A. y están protegidos por las leyes vigentes.

PT_Português

Obrigado por ter adquirido um produto Peg Perego.

△AVISOS

IMPORTANTE - LEIA

CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

A segurança da criança pode ser colocada em risco se não forem aplicadas estas instruções.

- **AVISO:** Este produto é adequado para crianças que não conseguem, sozinhas, ficar sentadas, virar-se e apoiar-se nas mãos e nos joelhos. Peso máximo da criança: 9 Kg.
- **AVISO: use apenas superfícies estáveis, horizontais, planas e secas.**
- **AVISO:** Não deixe que outras crianças brinquem, sem vigilância, nas proximidades da alcofa.
- **AVISO: não utilize se alguma parte da Culla Belvedere estiver partida, solta ou faltar.**
- Utilize exclusivamente as peças sobresselentes fornecidas ou aconselhadas pelo fabricante/distribuidor.
- Não utilize o artigo nas proximidades

de escadas ou degraus; não utilize perto de fontes de calor, chamas abertas ou objetos perigosos que estão ao alcance da criança.

- A montagem e a preparação do produto devem ser realizadas por adultos.

- **AVISO: Antes de levantar o carrinho e durante o transporte à mão, o encosto e o descanso para pernas devem estar completamente abaixados.**

- **AVISO: Antes de levantar o carrinho para o transporte, certifique-se de que a pega está presa corretamente na posição vertical.**

- **AVISO: antes do uso, certifique-se de que todos os mecanismos de encaixe estão fixados corretamente.**

- Não introduza os dedos nos mecanismos.
- Não utilize acessórios não aprovados pelo fabricante.
- Este produto foi projetado para crianças desde o nascimento até a um peso de 9 kg.
- AVISO: Para evitar ferimentos, assegure-se de que o seu filho está afastado do produto, enquanto o abre e fecha.
- AVISO: Quando deitado, certifique-se

de que a cabeça da criança nunca fique numa posição abaixo do seu corpo.

- Antes do uso, inspecione as pegas de transporte e o fundo da alcofa para verificar se não há sinais de dano e desgaste.
- Certifique-se de que a pega está na posição correta de uso, antes de levantar a Culla Belvedere.
- Tenha em conta a temperatura ambiente e a roupa da criança e certifique-se de que a criança não está nem com muito frio nem com muito calor. A segurança da criança pode ser colocada em risco se não forem aplicadas estas instruções.
- Não deixe nada na alcofa que possa apresentar um perigo de asfixia (por exemplo, brinquedos não rígidos, peças pequenas, almofadas, etc.).
- Nie umieszczaj Culla Belvedere w pobliżu okien, drzwi balkonowych lub w miejscu, w którym dziecko mogłoby dosiągnąć do liniek żaluzji lub zasłony, pasów lub innych przedmiotów, które mogłyby spowodować ryzyko uduszenia
- Para prevenir a possível formação

de bolor, recomenda-se que a alcofa seja arejada periodicamente. Em particular, remova o revestimento têxtil interno da estrutura e limpe o fundo com um pano seco.

- Durante o sono, o encosto e o descanso para pernas (se presentes) devem estar completamente abaixados.
- Por razões ecológicas, não são adicionados estabilizadores UV à espuma do colchão. Portanto, é possível que a espuma do colchão fique amarelada. Isso não afeta a sua qualidade nem seu funcionamento.
- Antes de soltar e levantar a alcofa do chassis, regule o encosto na posição mais baixa.
- Não adicione ou utilize colchões diferentes do original fornecido.
- É recomendado consultar um profissional de saúde para obter informações referentes a um sono seguro.
- **AVISO: os bolsos porta-objetos no interior do carrinho de bebé devem permanecer sempre fechados.**
- Esteja atento ao risco de o bebé ser

atingido ao colocar a alcofa no chão, ao passar por portas, ao aproximarse de móveis ou outros elementos rígidos, etc.

EM COMBINAÇÃO COM O CHASSIS:

- Este artigo é compatível com os seguintes produtos Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **AVISO** Antes do uso, controle se os dispositivos de encaixe da Culla Belvedere estão fixados corretamente.
- **AVISO: Nunca deixe a criança abandonada.**

EM COMBINAÇÃO COM O STAND:

- **AVISO:** este produto é compatível com os seguintes produtos originais Peg Perego: Home Stand.
- **AVISO: Não utilize se alguma parte do suporte estiver partida, rasgada ou ausente.**
- **AVISO: use apenas superfícies estáveis, horizontais, planas e secas.**
- **AVISO:** Não deixe que outras crianças brinquem, sem vigilância, nas proximidades da alcofa e do suporte.
- Home Stand é compatível com os seguintes carrinhos de bebé Peg Perego:

- carrinho de bebé Culla Belvedere.
- **AVISO:** certifique-se de alinhar os dispositivos de engate do carrinho com os ganchos do stand, em ambos os lados.
 - **AVISO PERIGO DE QUEDA** - Antes de colocar a criança no produto, certifique-se sempre de que esteja enganchado corretamente ao Home Stand puxando o produto para cima uma vez efetuada a operação.
 - **HOME STAND:** Quando não estiver a ser utilizado, o produto deve ser guardado e, em todo caso, mantido fora do alcance das crianças.

**As imagens relativas aos pormenores têxteis podem diferir da coleção adquirida.
Para mais informações, consulte o nosso sítio internet: www.pegperego.com**

INSTRUÇÕES DE USO

Uso alcofa

- 1 **CAPOTA:** Erga a capota até ouvir o clique. Abotoe todos os botões presentes no perfil inferior, como mostrado na figura.
- 2 Para baixar a capota, prima a pega e, ao mesmo tempo, abaixe-a.
- 3 **MANTA:** Enfie a manta e abotoe-a na lateral.
- 4 Graças aos ímanes, é possível prender a cobertura na capota garantindo mais proteção à criança contra as intempéries.
- Basta levantar a aba da proteção conforme ilustrado.
- 5 A capota está equipada com uma viseira que pode ser aberta para proporcionar uma cobertura adicional para proteger do sol.

A viseira está colocada no interior da capota e abre-se a mesma simplesmente puxando-a para fora.

- 6 **VISTA PANORÂMICA:** O carrinho está equipado com duas janelas, que podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente, para proporcionar maior ventilação e vigiar sempre a criança quando dorme:

Janela superior.

A janela panorâmica da capota pode ser aberta virando o tecido para cima na parte superior da capota.

- 7 **Janela inferior**

Ao abrir as dobradiças, por baixo da capota, abre-se outra janela na correspondência da cabeça da criança (Fig.a). Quando as duas janelas estão abertas ao mesmo tempo, proporcionam uma maior ventilação e visibilidade da criança (Fig.b).

As janelas panorâmicas do carrinho de bebé podem ser abertas ou fechadas utilizando as dobradiças. Carrinho de bebé Culla Belvedere com ambas as dobradiças fechadas (Fig.c).

IMPORTANTE: Quando o carrinho está em movimento, recomenda-se fechar a janela panorâmica atrás da cabeça da criança.

- 8 **COMFORT SYSTEM**

O carrinho de bebé Culla Belvedere está equipado com o Comfort System, que pode ser regulado por meio do botão presente na base externa (lado dos pés) do carrinho. Puxe o botão para fora (Fig.a)

Se quiser erguer o encosto e o descanso para pernas, rode o botão no sentido anti-horário ;

para baixar o encosto e o descanso para pernas, rode o botão no sentido horário .

Uma vez concluída a operação, recoloque o botão no seu alojamento orientado no sentido horizontal.

- 9 **PEGA DE TRANSPORTE:** a pega possui uma pega de transporte.

– Antes de erguer a alcofa, certifique-se de que a pega integrada está enganchada corretamente.

– Antes de erguer a alcofa, certifique-se de que a capota está na posição correta para o transporte.

– Antes de soltar e levantar a alcofa do chassis, regule o encosto na posição mais baixa.

- 10 Para encaixar a alcofa, posicione-a no chassis e prima com

ambas as mãos até ouvir o clique.

Ação sempre o travão do chassis antes de encaixar e desencaixar a alcofa.

IMPORTANTE: Verifique se a alcofa está encaixada corretamente.

- 11 Para desencaixar a alcofa, erga as duas alavancas laterais situadas na articulação (Fig.1) e solte-a do chassis (Fig.2).
- 12 Bolso interno com fecho de correr: compartimento cômodo para guardar os objetos mais úteis e mantê-los ao alcance das mãos.

AVISO: os bolsos porta-objetos no interior do carrinho de bebé devem permanecer sempre fechados.

POSSIBILIDADE DE RETIRAR O REVESTIMENTO:

- 13 É possível extrair a capota e retirar o seu revestimento. Desabotoe todos os botões presentes no perfil inferior, como mostrado na figura.
- 14 Prima o botão (Seta 1) e erga o engate da capota (Seta 2). Extraia o engate (Seta 3) e erga a capota (Seta 4).
- 15 Retire os dois suportes rígidos.
- 16 Para retirar o revestimento interior do carrinho:
retire o colchão (Fig.a).
No interior do carrinho, na porção mais baixa (Fig.b), solte a lingueta rígida de tecido extraíndo-a do seu alojamento ao longo de todo o perímetro indicado na figura;
- 17 na porção mais alta (Fig.c), solte a lingueta rígida de tecido extraíndo-a do seu alojamento primeiro centralmente (seta 1) e depois lateralmente (seta 2); por fim, levante o tecido (seta 3).
- 18 Abra os fechos de correr presentes na borda superior do carrinho, lado da cabeça (Fig.d); depois no lado dos pés (Fig.e).
- 19 Extraia a rede do suporte de cabeça (Fig.f) e extraia todo o revestimento do carrinho puxando-o para cima (Fig.g).

COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO:

- 20 Repositione o revestimento no carrinho (Fig.a). Feche os fechos de correr presentes na borda superior do carrinho, lado da cabeça (Fig.b); depois no lado dos pés (Fig.c).
- 21 No interior do carrinho, na porção mais baixa, é necessário primeiro colocar corretamente o tecido por baixo do apoio de cabeça (Fig.d) e depois enfiar a lingueta rígida de tecido

no seu alojamento ao longo de toda a secção indicada na figura (Fig.e);

- 22 Na porção mais alta (Fig.f), encaixe a lingueta rígida de tecido no seu alojamento primeiro lateralmente (seta 1) e depois centralmente (seta 2).
- 23 Se estiver abaixado, erga o encosto ligeiramente para aplicar bem a rede no apoio de cabeça e ao longo do carrinho (Fig.g). Recoloque o colchão (Fig.h).
- 24 AVISO: verifique se os suportes rígidos estão introduzidos corretamente. Enfile o tubo, provido de pega de transporte, no alojamento anterior da capota, prestando atenção para centrar a pega.
- 25 Por fim, enfile o segundo suporte metálico no alojamento mais interno da capota.
- 26 Enganche a capota nos respetivos suportes e abotoe todos os botões presentes no perfil inferior, como mostrado na figura.

Manutenção do forro

Escove as partes em tecido para remover o pó;

- Para a lavagem, consulte a etiqueta cosida no revestimento do produto.
- não use lixívia;
- não passe a ferro;
- não lave a seco;
- não remova nódoas com solventes e não seque em máquinas de secar roupa de tambor rotativo.

Limpeza do produto

- Este produto necessita de manutenção periódica. O produto necessita dumha manutenção mínima. As operações de limpeza e manutenção devem ser realizadas somente por adultos.
- Periodicamente, limpe as partes em plástico com um pano húmido sem utilizar solventes ou outros produtos semelhantes.
- Escove as partes em tecido para remover o pó.
- Proteja o produto contra as intempéries, água, chuva ou neve; a exposição contínua e prolongada ao sol pode causar alterações na cor de muitos materiais.
- Guarde o produto num local seco.
- Lembre-se de arejar periodicamente o interior da alcofa.

Os acessórios originais Peg Perego

Os acessórios Peg Perego foram concebidos como um auxílio útil e prático para simplificar a vida dos pais. Descubra todos os acessórios específicos para o seu produto Peg Perego em www.pegperego.com

Números de série

- 27 A Culla Belvedere contém, na parte interna e na lateral do chassis, informações referentes à data de fabrico da mesma. É necessário abrir o tecido da Culla Belvedere (Fig.a). Home stand , contém as informações referentes à data de fabrico da mesma (Fig.b).

Nome do produto, data de fabrico e número de série do mesmo. Estas informações são indispensáveis em caso de assistência.

Peg Perego s.P.A.

A Peg Perego SpA é uma empresa com sistema de gestão da qualidade certificado pela TÜV Italia Srl, de acordo com a norma ISO 9001.

A Peg Perego poderá realizar, a qualquer momento, alterações nos modelos descritos nesta publicação, por motivos de natureza técnica ou comercial.

Serviço de assistência Peg Perego

Se, por acaso, partes do modelo forem perdidas ou danificadas, use apenas peças sobresselentes originais da Peg Perego. Para eventuais reparações, substituições, informações sobre os produtos, venda de peças originais e acessórios, contacte o Serviço de Assistência Peg Perego indicando o número de série do produto.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

site internet www.pegperego.com

Todos os direitos de propriedade intelectual relativos aos conteúdos deste manual de instruções pertencem à Peg Perego S.p.A. e estão protegidos pelas leis vigentes.

NL_Nederlands

Wij danken u voor de keuze van een Peg Perego product.

**△ WAARSCHUWING
BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.**

Het kind kan gevaar lopen als u deze instructies niet opvolgt.

- **WAARSCHUWING:** Dit product is geschikt voor kinderen die niet alleen kunnen gaan zitten, zich omdraaien of kracht kunnen zetten met handen en knieën. Maximaal gewicht van het kind: 9 kg.
- **WAARSCHUWING: Alleen gebruiken op een stevig, stabiel, horizontaal en droog oppervlak.**
- **WAARSCHUWING:** Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de reiswieg spelen.
- **WAARSCHUWING: het product niet gebruiken als er een deel van de Culla Belvedere kapot of gescheurd is of ontbreekt.**
- Gebruik uitsluitend reserveonderdelen die door de

fabrikant/verdeler worden geleverd of aanbevolen zijn.

- Het product niet gebruiken in de buurt van trappen of treden, warmtebronnen, open vuur of gevaarlijke voorwerpen die binnen bereik van het kind zijn.
- Het product mag alleen door volwassenen in elkaar worden gezet en voorbereid.
- **WAARSCHUWING: Voordat de reiswieg wordt opgetild en wanneer u de reiswieg met de hand verplaatst, moeten de rugleuning en de benensteun helemaal omlaag worden gebracht.**
- **WAARSCHUWING: controleer voordat u de reiswieg optilt om deze te verplaatsen, of de draagbeugel goed is bevestigd in verticale positie.**
- **WAARSCHUWING: Controleer vóór het gebruik of alle bevestigingsmechanismen correct zijn vastgemaakt.**
- Uw vingers niet in de mechanismen steken.
- Gebruik geen accessoires die niet

door de fabrikant zijn goedgekeurd. • Dit product is ontworpen voor kinderen vanaf de geboorte tot een gewicht van 9 kg.

- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Wanneer het kind neerligt, mag het hoofd van het kind nooit lager zijn ten opzichte van zijn lichaam.
- Vóór het gebruik moet u de transporthandgrepen en de bodem van de wieg controleren om na te gaan of er geen sporen van beschadiging of slijtage aanwezig zijn.
- Verzeker u ervan dat de draagbeugel in de correcte gebruiksstand staat voordat u de Culla Belvedere optilt.
- Houd rekening met de temperatuur van de omgeving en met de kleding van het kind en zorg ervoor dat het kind het niet te koud of te warm heeft. Het kind kan gevaar lopen als u deze instructies niet opvolgt.
- Laat niets in de reiswieg liggen dat verstikkingsgevaar kan opleveren (bijv.

zachte speeltjes, kleine voorwerpen, kussens, enz.).

- Plaats Culla Belvedere niet in de buurt van ramen, openslaande deuren of op een plaats waar het kind bij de koorden van jaloezieën of gordijnen, riemen of iets anders kan komen dat een gevaar voor wurgung kan vormen.
 - Om de eventuele vorming van schimmels te voorkomen, wordt aangeraden om de wieg regelmatig te luchten. Verwijder met name de binnenbekleding van textiel uit de structuur en veeg de bodem schoon met een droge doek.
 - Wanneer het kind slaapt, moeten de interne rugleuning en de benensteun (indien aanwezig) helemaal omlaag worden gebracht.
 - Om ecologische redenen worden er geen UV-stabilisatoren aan het schuim van het matras toegevoegd. Daarom is het mogelijk dat het schuim van het matras vergeelt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en de werking.
 - Zet voordat u de reiswieg van het frame losmaakt en optilt de rugleuning in de laagste positie.
- Geen andere matrasjes toevoegen of gebruiken in plaats van het originele, bijgeleverde matrasje.
- Het wordt aanbevolen om advies te vragen aan een gezondheidsdeskundige voor informatie over veilig slapen.
- WAARSCHUWING: de opbergvakken in de wieg moeten altijd gesloten blijven.**
- Wees u bewust van het risico dat uw kind geraakt kan worden wanneer u de wieg op de grond zet, wanneer u door deuropeningen loopt, wanneer u meubels of andere harde elementen nadert, enz.
- IN COMBINATIE MET HET FRAME:**
- Dit artikel is compatibel met de volgende Peg Perego-producten: Veloce, Vivace.
 - **WAARSCHUWING:** vóór het gebruik moet u controleren of de bevestigingsmechanismen van de Culla Belvedere goed zijn bevestigd.
 - **WAARSCHUWING: Nooit het kind zonder toezicht laten.**

IN COMBINATIE MET DE STAND:

- **WAARSCHUWING:** dit product is compatibel met de volgende originele Peg Perego-producten: Home Stand.
- **WAARSCHUWING: Niet gebruiken als onderdelen kapot of gescheurd zijn of ontbreken.**
- **WAARSCHUWING: Alleen gebruiken op een stevig, stabiel, horizontaal en droog oppervlak.**
- **WAARSCHUWING:** Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de reiswieg en het onderstel spelen.
- Home Stand is compatibel met de volgende Peg Perego-wiegen: Culla Belvedere.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de bevestigingen van de reiswieg goed op de haken van de standaard zijn geplaatst, aan beide zijden.
- **WAARSCHUWING, VALGEVAAR -** Controleer voordat u het kind in het product plaatst altijd of het product goed is bevestigd aan de Home Stand door het na de bevestiging omhoog te trekken.

• **HOME STAND:** Wanneer het product niet wordt gebruikt, moet het worden opgeborgen en in ieder geval buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

De afbeeldingen van de stofdetails kunnen verschillen van de gekochte collectie.

Raadpleeg onze website

www.pegperego.com voor meer informatie

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik van de reiswieg

- 1 KAP: Til de kap op tot aan de klik. Maak alle knopen op de onderste rand vast, zoals te zien is op de afbeelding.
- 2 Om de kap omlaag te brengen, duwt u op de handgreep en brengt u de kap tegelijkertijd omlaag.
- 3 DEKJE: Breng het dekje aan en maak de knopen aan de zijkant vast.
- 4 Met de magneet kan het dekje aan de kap worden bevestigd, zodat het kind beter beschermd is. U hoeft alleen de rand van het dekje omhoog te brengen, zoals op de afbeelding te zien is.
- 5 De kap heeft een klep die kan worden geopend voor extra bescherming tegen de zon.
De klep zit in de kap en wordt geopend door hem eenvoudigweg naar buiten te trekken.
- 6 **PANORAMISCH UITZICHT:** De reiswieg heeft twee vensters, die tegelijk of apart kunnen worden gebruikt, voor een betere ventilatie en om het kind altijd goed te kunnen zien wanneer het slaapt:
Bovenste venster.

Het panoramaventster van de kap kan worden geopend door de stof op de bovenkant van de kap van onderaf op te rollen.

- 7 **Onderste venster**

Door onder de kap de ritzen te openen, wordt er nog een venster geopend ter hoogte van het hoofd van het kind (Fig.a). Wanneer de twee vensters tegelijkertijd open staan, zorgen ze voor een betere ventilatie en een beter zicht op het kind

(Fig.b).

De panoramavensters van de reiswieg kunnen worden geopend of gesloten met de ritzen. Culla Belvedere met de beide ritzen gesloten (Fig.c).

BELANGRIJK: Wanneer de reiswieg in beweging is, wordt aangeraden om het panoramaventester achter het hoofd van het kind gesloten te houden.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere is voorzien van het Comfort System, dat kan worden afgesteld met de knop op de buitenste basis (aan de kant van de voeten) van de reiswieg.

Trek de knop naar buiten (Fig.a)

Als u de rugleuning en de benensteun omhoog wilt brengen, draait u de knop linksom ; om de rugleuning en de benensteun omlaag te brengen, draait u de knop rechtsom .

Wanneer de handeling is voltooid, brengt u de knop horizontaal terug op zijn plaats.

9 TRANSPORTHANDGREEP: de duwbeugel is voorzien van een transporthandgreep.

- Controleer voordat u de reiswieg optilt of de handgreep goed is bevestigd.
- Controleer voordat u de reiswieg optilt of de kap in de juiste positie staat voor vervoer.
- Zet voordat u de reiswieg van het frame losmaakt en optilt de rugleuning in de laagste positie.

10 Om de reiswieg vast te maken zet u hem op de wagen en drukt u er met beide handen op totdat u een klik hoort. Zet de wagen voordat u de reiswieg vast- of losklikt altijd eerst op de rem.

BELANGRIJK: Controleer of de reiswieg goed is bevestigd.

11 Om de reiswieg los te maken, brengt u de twee hendels aan de zijkant op het scharnierpunt omhoog (Fig.1) en verwijdert u de wieg van het frame (Fig.2).

12 Binnenzak met rits: handige ruimte om de meestgebruikte spullen onder handbereik te houden.

WAARSCHUWING: de opbergvakken in de wieg moeten altijd gesloten blijven.

AFNEEMBARE BEKLEDING:

13 De kap kan worden verwijderd en de bekleding ervan kan

worden afgenoem.

Maak alle knopen op de onderste rand los, zoals te zien is op de afbeelding.

- 14 Druk op de knop (Pijl 1) en til de bevestiging van de kap omhoog (Pijl 2). Maak de bevestiging los (Pijl 3) en til de kap op (Pijl 4).
- 15 Maak de twee harde steunen los.
- 16 Om de binnenbekleding van de reiswieg te verwijderen: verwijder het matrasje (Fig.a). Maak in de reiswieg in het onderste gedeelte (Fig.b) het harde stoffen lipje los en verwijder het langs de hele omtrek, zoals op de afbeelding;
- 17 maak aan de bovenkant (Fig.c) het harde stoffen lipje los en verwijder het eerst in het midden (pijl 1) en dan aan de zijkanten (pijl 2) en breng als laatste de stof omhoog (pijl 3).
- 18 Open de rits op de bovenste rand van de reiswieg, aan de kant van het hoofd (Fig.d) en daarna aan de kant van de voeten (Fig.e).
- 19 Verwijder het gaas van de hoofdsteun (Fig.f) en verwijder de hele binnenbekleding van de reiswieg naar boven toe (Fig.g).

DE BEKLEDING AANBRENGEN:

- 20 Breng de bekleding weer in de reiswieg aan (Fig.a). Sluit de rits op de bovenste rand van de reiswieg, aan de kant van het hoofd (Fig.b) en daarna aan de kant van de voeten (Fig.c).
- 21 In het laagste gedeelte in de binnenkant van de reiswieg moet de stof eerst goed onder de hoofdsteun worden gelegd (Fig.d). Breng daarna het harde stoffen lipje aan op zijn plaats langs het hele gedeelte dat staat aangegeven op de afbeelding (Fig.e);
- 22 Breng aan de bovenkant (Fig.c) het harde stoffen lipje vast, eerst aan de zijkanten (pijl 1) en daarna in het midden (pijl 2).
- 23 Als de rugleuning omlaag is gebracht, breng deze dan iets omhoog om het gaas goed op de hoofdsteun en langs de reiswieg aan te brengen (Fig.g). Leg het matrasje terug (Fig.h).
- 24 LET OP: controleer of de harde steunen goed zijn aangebracht. Schuif de buis, met de transporthandgreep, in de voorkant van de kap en let daarbij op dat de

- handgreep goed in het midden zit.
- 25 Breng tenslotte de tweede metalen steun aan in de binnenkant van de kap.
- 26 Bevestig de kap op de daarvoor bedoelde steunen en maak alle knopen op de onderste rand vast, zoals te zien is op de afbeelding.

Onderhoud van de vulling

- Borstel de stoffen delen om het stof te verwijderen.
- Volg bij het wassen de instructies op het etiket dat in de hoes van het product is genaaid.
 - niet in chloor bleken;
 - niet strijken;
 - niet droogreinigen;
 - niet met oplosmiddelen reinigen en niet drogen in de droogtrommel.

Reiniging van het product

- Dit product heeft regelmatig onderhoud nodig. Uw product vereist minimaal onderhoud. De reiniging en het onderhoud mogen alleen door volwassenen uitgevoerd worden.
- Reinig alle plastic delen regelmatig met een vochtige doek, gebruik geen oplosmiddelen of andere, gelijkaardige producten.
- Borstel de bekleding af om stof te verwijderen.
- Bescherm het product tegen de weersomstandigheden, water, regen of sneeuw. De continue en langdurige blootstelling aan zonlicht zou een kleurverandering van vele materialen tot gevolg kunnen hebben.
- Bewaar het product in een droge plaats.
- Denk eraan om de binnenkant van de reiswieg regelmatig te luchten.

The Original Accessory Peg Perego

De accessoires van Peg Perego zijn ontworpen als nuttige, praktische hulpmiddelen die het leven van ouders makkelijker maken. Ontdek alle accessoires voor jouw Peg Perego product op www.pegperego.com

Serienummers

- 27 Op de binnenkant en op de zijkant van het frame van Culla Belvedere staat de productiedatum van het product aangegeven.
De stof van de Culla Belvedere moet worden geopend om deze informatie te kunnen zien (Fig.a).
Home stand geeft informatie over de productiedatum (Fig.b).

Naam van het product, productiedatum en serienummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk in het geval van assistentie.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA maakt gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd door TÜV Italia Srl, in overeenstemming met de norm ISO 9001. Peg Perego kan op elk ogenblik de in deze documenten beschreven modellen wijzigen om technische of commerciële redenen.

Technische service Peg Perego

Indien delen van het model per ongeluk kwijtraken of beschadigd raken, dient u alleen originele reserveonderdelen van Peg Perego te gebruiken. Voor eventuele reparaties aan, vervanging van of informatie over de producten, verkoop van originele reserveonderdelen en accessoires, kunt u contact opnemen met de Assistentiedienst van Peg Perego. Vermeld hierbij het serienummer van het product.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

site internet www.pegperego.com

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zijn eigendom van Peg Perego S.p.A. en worden beschermd volgens de van toepassing zijnde wetten

DK_Dansk

Tak for dit valg af et produkt fra Peg Perego.

⚠ PAS PÅ

VIKTIGT - LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

Der er risiko for barnets sikkerhed, hvis denne vejledning ikke følges.

- **ADVARSEL:** Dette produkt egner sig kun til børn, der ikke kan sidde selv og ikke kan rulle over og komme op selv på hænder og knæ. Barnets maksimale vægt: 9 kg.
- **ADVARSEL: Må kun bruges på et fast underlag, der er vandret, plant og tørt.**
- **ADVARSEL:** Lad ikke andre børn lege uden opsyn nær liften.
- **ADVARSEL: Må ikke bruges, hvis en del af Culla Belvedere er ødelagt, i stykker eller mangler.**
- Der må kun anvendes reservedele, der leveres eller anbefales af producenten/forhandleren.
- Må ikke anvendes tæt ved trapper eller trin, varmekilder eller åben ild eller farlige genstande inden for

barnets rækkevidde.

- Samling og klargøring af produktet skal udføres af voksne.

• ADVARSEL: Før barnevognsindsatsen løftes op, og når bæres i hånden uden barnevognsstellet, skal benområdet ligge helt fladt ned.

• ADVARSEL: Kontrollér, at håndgrebsbøjlen er korrekt fastgjort i lodret position, inden barnevognskassen løftes op for at transportere den.

• ADVARSEL: Før brugen skal du sikre dig, at alle tilkoblingsmekanismer er korrekt spændt til.

• Undgå at sætte fingrene ind i mekanismerne.

• Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.

• Dette produkt er beregnet til spædbørn fra nyfødt og op til en vægt på 9 kg.

• ADVARSEL: Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning for at undgå, at barnet kommer til skade.

• ADVARSEL: Når barnet ligger ned, skal det sikres, at barnets hoved ikke

ligger lavere end kroppen.

- Før brug skal liftens håndtag og bund efterses for tegn på skader og slid
- Kontroller, at håndgrebsbøjlen er i den korrekte stilling, før Culla Belvedere løftes.
- Tag hensyn til den omgivende temperatur og barnets påklædning, og sørge for, at barnet ikke har det hverken for koldt eller for varmt.
Der er risiko for barnets sikkerhed, hvis denne vejledning ikke følges.
- Efterlad ikke noget i liften, som kan medføre kvælningsfare (f.eks. blødt legetøj, små dele, puder m.m.).
- Undgå at stille Culla Belvedere i nærheden af vinduer, altandøre, eller steder, hvor barnet kan nå snorene til en persienne eller et gardin, remme eller andet, som kan indebære en risiko for kvælning.
- Luft jævnligt ud i vuggen for at forhindre eventuel mugdannelse. Fjern den indvendige stofbeklædning, og tør bunden af med en tør klud.
- Når barnet sover, skal det indvendige ryglæn og benstøtten (hvis de er til stede) være lagt helt ned.
- Af hensyn til miljøet tilsættes der ikke

UV-stabilisatorer til madrasskummet.

Det er derfor muligt, at madrasskummet gulner. Dette forringes ikke kvaliteten eller funktionen.

- Før kurven løsnes og løftes ud af rammen, skal ryglænet sættes i den laveste position.
- Der må ikke tilføjes eller bruges andre madrasser end den originale, den leveres med.
- Det anbefales at spørge en sundhedsperson til råds for at få oplysninger om sikker søvn.
- **ADVARSEL: Opbevaringslommen i liftens fodende skal altid være lukket.**
- Vær opmærksom på risikoen for, at barnet kan blive ramt, når vuggen stilles på gulvet, når du går ind ad en dør, i nærheden af møbler eller andre hårde elementer osv.

KOMBINERET MED UNDERTEL:

- Denne artikel er kompatibel med følgende Peg Perego-produkter:
Veloce, Vivace.
- **ADVARSEL:** Kontroller at alle beslagene på Culla Belvedere er korrekt låst før brug.
- **ADVARSEL: Efterlad aldrig barnet**

uden opsyn.

KOMBINERET MED STATIV:

- **ADVARSEL:** Dette produkt er kompatibelt med følgende originale Peg Perego produkter: Home Stand.
- **ADVARSEL: Må ikke bruges, hvis en del er ødelagt, i stykker eller mangler .**
- **ADVARSEL: Må kun bruges på et fast underlag, der er vandret, plant og tørt.**
- **ADVARSEL:** Lad ikke andre børn lege uden opsyn nær liften og stativet
- Home Stand er kompatibel med følgende barnevognskasser fra Peg Perego : Culla Belvedere.
- **ADVARSEL:** Sørg for at rette hægterne på barnevognskassen ind med krogene på Stand i begge sider.
- **ADVARSEL FARE FOR FALD –** Inden du lægger barnet i produktet, skal du altid trække op i produktet for at kontrollere, at det er korrekt hægtet på Home Stand.
- **HOME STAND:** Når produktet ikke er i brug, skal det pakkes væk og under alle omstændigheder opbevares uden for børns rækkevidde

**Billederne, der er tilknyttet tekstiloplysningerne, kan adskille sig fra den købte kollektion.
Se flere oplysninger på vores websted:
www.pegperego.com**

BRUGSANVISNING

sådan anvendes autoliften

- 1 **KALECHE:** Løft kalechen, til du hører et klik. Knap alle knapperne på den nederste profil som vist på figuren.
- 2 Kalechen kan slås ned ved at trykke på håndgrebsbøjlen og samtidigt skubbe kalechen nedad.
- 3 **FODPOSE:** Sæt fodposen på, og knap den fast i siden.
- 4 Takket være magneten er det muligt at hægte forlæderet på kalechen for at sikre barnet bedre beskyttelse. Løft blot klappen på forlæderet som vist.
- 5 Kalechen er udstyret med en solskærm, som kan trækkes ud for at give yderligere dækning mod solens stråler. Solskærmien sidder indvendigt i kalechen og kan åbnes ved blot at trække den udad.
- 6 **PANORAMAUDSIGT:** Barnevognskassen har to vinduer, som kan bruges samtidigt eller hver for sig. De gør det muligt at give mere ventilation og altid have opsyn med barnet, når det sover:
Vindue foroven.
Panoramavinduet i kalechen kan åbnes ved at folde stoffet på den øverste del af kalechen nedfra og op.
- 7 **Vindue forneden**
Et andet vindue ud for barnets hoved kan åbnes ved at åbne lynlåsene under kalechen (Fig.a).
Når de to vinduer er åbne på samme tid, giver de bedre ventilation og bedre udsyn til barnet (Fig.b).
Panoramavinduerne på barnevognskassen kan åbnes og lukkes ved hjælp af lynlåsene. Culla Belvedere med begge lynlåse lukket (Fig.c).
- 8 **VIKTIGT: Når barnevognskassen er i bevægelse, anbefales det at lukke panoramavinduet bag barnets hoved.**
- 8 **COMFORT SYSTEM**
Culla Belvedere er udstyret med Comfort System, som kan indstilles ved hjælp af det udvendige greb nederst på barnevognskassen (i fodenden).
Træk grebet udad (Fig.a)
Hvis du vil hæve ryglænet og benenden, skal grebet drejes mod uret 
Hvis du vil sænke ryglænet og benenden, skal grebet drejes med uret .
- 9 **Når det er gjort, skal grebet trykkes vandret ind på plads.**
- 9 **BÆREHÅNDTAG:** Det faste åndtag er monteret med et

bærehåndtag.

- Før du løfter vuggen, skal du sikre, at den indbyggede kaleche er fastgjort korrekt.
 - Før kurven løftes, skal det sikres, at kalechen er i den korrekte stilling til transport.
 - Før kurven løsnes og løftes ud af rammen, skal ryglænet sættes i den laveste position.
- 10 Fastgør liften ved at sætte den på stellet og trykke ned med begge hænder, indtil den klikker på plads.
Aktivér altid bremsen på stellet, inden du fastgør eller tager liften af.

VIGTIGT: Kontrollér, at barnevognsliftens er korrekt fastgjort.

- 11 Liften tages af ved at løfte de to sidehåndtag ved samlingerne (Fig.1) og frigøre den fra stellet (Fig.2).
- 12 Indvendig lynlåslomme: Et praktisk rum til opbevaring af de vigtigste ting, så de er lige ved hånden.
- ADVARSEL: Opbevaringslommen i liftens fodende skal altid være lukket.**

AFTAGNING:

- 13 Det er muligt at tage kalechen af og betrækket af. Knap alle knapperne på den nederste profil op som vist på figuren.
- 14 Tryk på knappen (pil 1), og løft kalechestangen (pil 2). Træk stangen ud (pil 3), og løft kalechen (pil 4).
- 15 Træk de to stiver ud.
- 16 Sådan tages det indvendige betræk i barnevognskassen af:
Tag madrassen ud (Fig.a).
Indvendigt i barnevognskassen i den nederste del (Fig.b) skal det stive stykke stof frigøres ved at trække det ud langs hele den kant, der er vist på figuren.
- 17 I den øverste del (Fig.c) skal det stive stykke stof frigøres ved først at trække det ud fra midten (pil 1) og derefter fra siden (pil 2), og til sidst løftes stoffet (pil 3).
- 18 Åbn lynlåsene på den øverste kant af barnevognskassen i hovedenden (Fig.d) og derefter i fodenden (Fig.e).
- 19 Træk nettet af hovedstøtten (Fig.f), og træk hele barnevognskassens indvendige beklædning opad (Fig.g).
- PÅSÆTNING:**
- 20 Sæt beklædningen i barnevognskassen igen (Fig.a). Luk lynlåsene på den øverste kant af barnevognskassen i hovedenden (Fig.b) og derefter i fodenden (Fig.c).

- 21 Indvendigt i den nederste del af barnevognskassen skal stoffet først lægges godt til rette under hovedstøtten (Fig.d), og derefter skal det stive stykke stof sættes på plads langs hele kanten som vist på figuren (Fig.e).
- 22 I den øverste del (Fig.f) skal det stive stykke stof fastgøres først i siden (pil 1) og derefter i midten (pil 2).
- 23 Hvis ryglænet er sænket, skal det løftes en smule for at sætte nettet ordentligt på hovedstøtten og langs barnevognskassen (Fig.g).
Læg madrassen i (Fig.h).
- 24 **BEMÆRK:** Kontrollér, at stiverne er indsats korrekt. Indsæt røret med transporthåndtag i den forreste løbegang på kalechen, og vær omhyggelig med at centrere håndtaget i midten.
- 25 Indsæt den anden metalholder i den inderste løbegang på kalechen.
- 26 Sæt kalechen fast i de tilhørende holdere, og knap alle knapperne på den nederste profil som vist på figuren.

Vedligeholdelse af beklædningen

Børst stofdelene for at fjerne støv.

- Ved vask følges vejledningen nøje på den vaskeetiket, der er syet ind i dækket.
- må ikke klorbleges;
- må ikke stryges;
- må ikke kemisk renses;
- fjern ikke pletter med opløsningsmidler og tør ikke polstringen i en tørretumbler.

Rengøring af produktet

- Dette produkt kræver regelmæssig vedligeholdelse. Produktet har kun brug for et minimum af vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af voksne.
- Rengør delene i plastik regelmæssigt med en fugtig klud; brug ikke opløsningsmidler eller lignende produkter.
- Stofdelene skal børstes for at fjerne støv.
- Beskyt produktet mod vejrforholdene, vand, regn eller sne; mange materialer vil skifte farve, såfremt de udsættes for sollys i længere tid.
- Opbevar produktet på et tørt sted.
- Husk at udlufte babyliftens interiør med jævne mellemrum.

The Original Accessory Peg Perego

Peg Perego tilbehør er designet som et praktisk middel til at gøre livet lettere for alle småbørnsforældre. Se alt tilbehør til dit produkt på www.pegperego.com

Serienumre

27 Oplysninger om produktionsdatoen for Culla Belvedere findes indvendigt i siden af liften ved at trække foret i Culla Belvedere tilbage (Fig.a).

Home stand , med informationer vedrørende produktionsdato af samme (Fig.b).

- Produktnavn, produktionsdato og produktets serienummer. Disse oplysninger er vigtige, hvis du har brug for at kontakte kundeservice.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA tager et kvalitetsstyringssystem i brug, der er certificeret af TÜV Italia Srl i henhold til ISO 9001 standarden. Peg Perego forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer af de her beskrevne modeller af tekniske eller forretningsmæssige grunde.

Serviceafdelingen Peg Perego

Skulle det ske, at dele af modellen mistes eller beskadiges, må der kun anvendes originale Peg Perego reservedele. For eventuelle reparationer, udskiftninger, produktoplysninger, salg af originale reservedele og tilbehør bedes du kontakte Serviceafdelingen hos Peg Perego med oplysning om produktets serienummer.

Tlf.: 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

Internetside www.pegperego.com

Alle ophavsrettigheder til denne manuals indhold tilhører Peg Perego S.p.A og er beskyttet af gældende lovgivning.

FI_Suomi

Kiitos, kun olet valinnut Peg Perego tuotteen.

⚠ HUOMAA

TÄRKEÄÄ - LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, jos näitä ohjeita ei noudateta.

- **VAROITUS:** tämä tuote sopii lapsille, jotka eivät osaa istua ilman tukea, eivät osaa kierää eivätkä pysty nostamaan itseään käsiillään ja polvillaan. Lapsen enimmäispaino: 9 kg.
- **VAROITUS: Käytä vain tukevalla, vaakasuoralla alustalla ja kuivalla pinnalla.**
- **VAROITUS:** Älä anna muiden lasten leikkiä valvomatta kantokopan läheisyydessä.
- **VAROITUS: Älä käytä, jos Culla Belvedere-kantokopan jokin osa on rikkoontunut, kulunut/repeytynyt tai puuttuu.**
- **Käytä vain valmistajan/jälleenmyyjän toimittamia tai suosittelemia varaosia.**

- Älä käytä tuotetta lähellä portaita tai askelmia, lämmönlähteitä, avotulta tai vaarallisia esineitä, jotka ovat lapsen ulottuvilla.
- Aikuisten on suoritettava tuotteen kokoaminen ja valmistelu.
- **VAROITUS: Ennen kuin nostat lastenvaunun rungon ja kannat sitä kädessä, selkänojan ja jalkatuen on oltava kokonaan alas laskettuna.**
- **VAROITUS: ennen kuin nostat vaunukopan kuljetusasentoon, tarkista, että kahva on lukittu oikein pysyasentoon.**
- **VAROITUS: Ennen käyttöä on varmistettava, että kaikki kiinnitysmekanismit ovat kunnolla kiinni.**
- Älä työnnä sormia mekanismiin.
- Älä käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä lisätarvikkeita.
- Tämä tuote on suunniteltu vauvoille syntymästä 9 kg saakka.
- **VAROITUS: Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntaan, jotta lapsi ei loukkaannu.**
- **VAROITUS: Varmista, ettei vauvan**

- 56
- pää ole makuuasennossa kehon alapuolella.
 - Tarkista kantokopan pohjalla olevat kahvat ennen käyttöä kulumisen ja vaurioiden varalta.
 - Varmista, että kahvan asento on oikea, ennen kuin nostat Culla Belvedere-kantokopan.
 - Kiinnitä huomiota ympäristön lämpötilaan ja lapsen vaatetukseen ja varmista, että tällä ei ole liian kylmä eikä liian lämmin. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, jos näitä ohjeita ei noudateta.
 - Älä jätä kantokoppaan mitään, mikä voisi aiheuttaa tukehtumisvaaran (esim. pehmeitä leluja, pieniä kappaaleita, tyynyjä, jne.).
 - Älä sijoita Culla BelvedereTia ikkunoiden tai ikkunaovien läheisyyteen, tai paikkaan, jossa lapsi saattaisi ulottua verhon tai kaihtimen nauhoihin, hihnoihin tai muihin sellaisiin elementteihin, jotka saattaisivat aiheuttaa kuristumisvaaran.
 - Homeiden syntymisen ehkäisemiseksi vauvansänky on tuuletettava

säännöllisesti. Erityisen tärkeää on poistaa rakenteen sisällä oleva kargasverhoilu ja pyyhkiä pohja kuivalla liinalla.

- Nukkumisen aikana sisärakenteen selkänojan ja jalkatukien (jos sellaisia on) on oltava täysin ala-asennossa.
- Patjan vahtoon ei lisätä UV-stabilisaattoreita ekologisista syistä. Tästä johtuen patjan vaahdon kellastuminen on mahdollista. Tällä seikalla ei ole kuitenkaan vaikutusta laatuun tai toimintaan.
- Säädä selkänoja matalimpaan asentoon ennen kopan irrottamista ja nostoa pois rungosta.
- Älä lisää tai käytä muita kuin alkuperäisesti toimitettuja patjoja.
- Suosittelemme pyytämään turvallista nukkumista koskevia neuvoja terveydenhoidon ammattilaiselta.
- **VAROITUS: kantokopan sisäpuolella olevien tavarataskujen tulee pysyä aina kiinni.**
- Huomaa, että lapsen saattaa kohdistua isku, kun koppa lasketaan lattialle, kuljetaan ovista, mennään lähelle huonekaluja tai muita kovia

esineitä, jne.

RUNKOON YHDISTETTYNÄ:

- Tämä tuote on yhteensopiva seuraavien Peg Perego -tuotteiden kanssa: Veloce, Vivace.
- **VAROITUS:** Varmista, että kaikki Culla Belvedere-kantokopan kiinnityslaitteet ovat asianmukaisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- **VAROITUS: Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.**

JALUSTAAN YHDISTETTYNÄ:

- **VAROITUS:** Tämä tuote on yhteensopiva seuraavien alkuperäisen Peg Perego-tuotteiden kanssa: Home Stand -jalusta.
- **VAROITUS: Älä käytä, jos jokin osa on rikkoontunut, kulunut/repeytynyt tai puuttuu.**
- **VAROITUS: Käytä vain tukevalla, vaakasuoralla alustalla ja kuivalla pinnalla.**
- **VAROITUS:** Älä anna muiden lasten leikkiä valvomatta kantokopan läheisyydessä.
- Home Stand on yhteensopiva seuraavien Peg Perego -kantokoppien kanssa: Culla Belvedere.

- **VAROITUS:** Varmista, että vaunujen kiinnikkeet on kohdistettu Standin koukkuihin kummallakin sivulla.
- **VAROITUS PUTOAMISVAARA**
 - Varmista aina ennen lapsen laittamista tuotteeseen, että tuote on asianmukaisesti kiinnitetty Home Standin vetämällä tuotetta ylöspäin toimenpiteen suorittamisen jälkeen.
- **HOME STAND:** Kun tuotetta ei käytetä, se on siirrettävä pois ja joka tapauksessa pidettävä poissa lasten ulottuvilta

Tekstiilien yksityiskohtiin viittaavat kuvat saattavat poiketa ostetuista tuotteista.

Saat lisätietoja verkkosivustolamme:
www.pegperego.com

KÄYTÖÖHJEET

Rattaiden käyttö

- 1 KUOMU: Nosta kuomua, kunnes kuulet naksahduksen. Napita kaikki alareunassa olevat napit kuussa näytetyllä tavalla.
- 2 Laske kuomu painamalla kädensijaa ja laskemalla sitä samanaikaisesti.
- 3 JALKAPEITE: Aseta jalkapeite ja kiinnitä se painonapeilla sivulle.
- 4 Suojuksen voidaan kiinnittää kuomuun magneetilla lapsen suojaamiseksi.
Nosta suojuksen kaulus ylös, kuten kuvassa.
- 5 Kuomo on varustettu lipalla, joka voidaan avata antamaan lisäsuoja auringonvalolta.
Lippa on sijoitettu kuomon sisäpuolelle, ja se avataan yksinkertaisesti vetämällä sitä ulospäin.

- 6 **PANORAAMÄÄKYMÄ:** Vaunukoppa on varustettu kahdella ikkunalla, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Niiden avulla voidaan lisätä ilmanvaihtoa ja valvoa lasta koko ajan hänen nukkuessaan:

Yläikkuna.

Ava vuomun panoraamaikkuna käänämällä vuomun yläosassa oleva kangas alhaalta ylöspäin.

- 7 **Alaikkuna**

Avaamalla vetoketjut vuomun alapuoleltä esiiin avautuu toinen ikkuna lapsen pään kohdalle (kuva a). Kun molemmat ikkunat ovat auki samaan aikaan, tuuletus lisääntyy ja lapsi näkyy paremmin(kuva b). Vuonukopan panoraamaikkunat voidaan avata ja sulkea vetoketjuilla. Culla Belvedere molempien vetoketjujen ollessa suljettuina (kuva c).

TÄRKEÄÄ : Lapsen pään takana oleva panoraamaikkuna on suositeltavaa sulkea lastenvaunujen liikkeen ajaksi.

- 8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere on varustettu Comfort System -järjestelmällä, jota voidaan säätää lastenvaunujen ulkopuolella pohjassa (jalkojen alue) olevasta nupista. Vedä nuppia ulospäin (kuva a)

Jos selkänoja ja jalkatukea halutaan nostaa, on nuppia kierrettävä vastapäivään (kuva b); selkänoja ja jalkatukea lasketaan kiertämällä nuppia myötäpäivään (kuva c).

Toimenpiteen lopuksi nuppi asetetaan paikalleen vaakasuunnassa.

- 9 KANTOKAHVA: käsitanko on varustettu kantokahvalla.

– Varmista ennen kantokopan nostamista, että kiinteä kuomo on oikein kiinnitetty.

– Varmista, että kuomo on oikeassa asennossa kuljetusta ajatellen ennen kantokopan nostoa.

– Säädä selkänoja matalimpaan asentoon ennen kopan irrottamista ja nostoa pois rungosta.

- 10 Kantokoppa kiinnitetään asettamalla se runkoon ja painamalla alas molemilla käsillä, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Muista aina kytkeä rungon jarrut, ennen kuin kiinnität tai irrotat kantokoppaa.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että kantokoppa on kiinnitetty oikein.

11 Vapauta kantokoppa nostamalla kakso sivuvipua liitoksista (kuva 1) ja irrota se rungosta (kuva 2).

12 Vetoketjullinen sisätasku: kätevä tila, jossa voit säilyttää ja pitää käsillä tarvitsemiasi tavaroida.

VAROITUS: kantokopan sisäpuolella olevien tavarataskujen tulee pysyä aina kiinni.

VIUORIN IRROTTAMINEN:

13 Kuomu ja sen verhoilu voidaan irrottaa.

Aava kaikki alareunassa olevat napit kuvassa näytetyllä tavalla.

14 Paina painiketta (nuoli 1) ja nosta kuomun kiinnikettä (nuoli 2).

Irrota kiinnike (nuoli 3) ja nosta kuomu (nuoli 4).

15 Irrota kaksi jäykää tukea.

16 Vaunukopan vuorin irrotus:
poista patja (kuva a).

Irrota vaunukopan sisältä alaosasta (kuva b), jäykä kangaskieleke liu'uttamalla se paikaltaan koko kuvassa näytetyltä alueelta;

17 irrota yläosasta (kuva c) jäykä kangaskieleke liu'uttamalla se paikaltaan ensin keskeltä (nuoli 1) ja sitten sivulta (nuoli 2), nosta lopuksi kangas (nuoli 3).

18 Aava vetoketjut vaunukopan yläreunasta, pään puolelta (kuva d) ; sitten jalkojen puolelta (kuva e).

19 Irrota verkko pääntuesta (kuva f) ja irrota vaunukopan sisäverhoilu kokonaan vetämällä ylös päin (kuva g).

VIUORIN LAITTIMINEN TAKAISIN:

20 Laita verhoilu takaisin paikalleen vaunukopassa (kuva a). Sulje vetoketjut vaunukopan yläreunasta, pään puolelta (kuva b) ; sitten jalkojen puolelta (kuva c).

21 Vaunukopan sisällä alaosassa on ensin laittava hyvin paikalleen kangas päätuuen alle (kuva d), sitten jäykä kangaskieleke pujotetaan kokonaan paikalleen kuvassa näkyvälle alueelle (kuva e);

22 Kiinnitä yläosaan (kuva f) jäykä kangaskieleke omalle paikalleen ensin sivulta (nuoli 1) ja sitten keskeltä (nuoli 2).

23 Jos selkänoja on alas laskettuna, nosta sitä hieman, jotta saat verkon hyvin kiinni pääntukeen ja koko vaunukopan

pituudelta (kuva g).

Aseta patja takaisin paikalleen (kuva h).

24 VAROITUS: varmista, että jääkät tuet ovat oikein paikoillaan.

Työnnä kantokahvalla varustettu putki paikalleen kuomon etuosassa; kiinnitä huomiota siihen, että kahva tulee keskelle.

25 Työnnä lopuksi toinen metallinen tuki kuomon sisempään koloon.

26 Kiinnitä kuomo sen omiin tukiin ja napita kaikki alareunassa olevat napit kuvassa näytetyllä tavalla.

Pehmusteen hoitaminen

Harjaaj kankaisista osista pölyt pois.

- Noudata suojuksen pesumerkintöjen ohjeita huolellisesti.
- ei kloorivalkaisua;
- ei silitystä;
- ei kuivapesua;
- älä käytä liuottteita tahranoistoon; ei rumpukuivausta.

Tuotteen puhdistus

- Täta tuotetta on huollettava säännöllisesti.

Tuotteenne edellyttää pienen määrä huoltoa.

Puhdistamis- ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa ainoastaan aikuisten toimesta.

- Puhdista säännöllisesti muoviosat kostealla pyyhkeellä. Älä käytä liuottimia tai muita samankaltaisia tuotteita.
- Harjaaj kankaisista osista pölyt pois.
- Suojaa tuote ulkoisilta tekijöiltä, vedeltä, sateelta tai lumelta; jatkuva ja pitkäaikainen auringon paisteessa pitäminen voi aiheuttaa värimuutoksia useisiin materiaaleihin.
- Säilytä tuotetta kuvassa paikassa.
- Muista tuulettaa vaunujen sisätilat säännöllisesti.

The Original Accessory Peg Perego

Peg Peregon lisävarusteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja vanhempien elämää helpottavaksi.

Tutustu kaikkiin tuotteesi lisävarusteisiin osoitteessa

www.pegperego.com

Sarjanumerot

27 Culla Belvedere -tuotteen valmistuspäivämäärä löytyy tuotteen sisältä ja rungon sivulta vetämällä Culla Belvedere -tuotteen vuori taaksepäin (Fig.a).
Home stand ilmoittaa tiedot, jotka ovat voimassa tuotteen valmistumispäivänä (Fig.b).
Tuotteen nimi, valmistuspäivämäärä sekä sarjanumero. Nämä tiedot ovat välttämättömiä huoltopalvelun puoleen käännystääessä.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA ottaa käyttöön TÜV Italia Srl ISÖ 9001-standardin mukaisesti sertifioiman laadunhallintajärjestelmän. Peg Perego voi koska tahansa tehdä tässä julkaisussa kuvattuihin malleihin teknisistä tai kaupallisista syistä muutoksia.

Peg Perego-asiakaspalvelu

Jos mallin osat sattuvat menemään hukkaan tai ne vaurioituvat, käytä ainostaan Peg Pergon alkuperäisiä varaosia. Jos tuotteet vaativat korjausta, osia tulee vahvata, haluat lisätietoa tuotteesta tai tilata alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, ota yhteyttä Peg Perego -yhtiön asiakaspalveluun ja jos mahdollista, ilmoita tuotteen sarjanumero.

puh. +39 039 60 88 213

e-mail customer.service@pegperego.com

Internet-sivu www.pegperego.com

Kaikki tämän käyttöoppaan sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ovat Peg Perego S.p.A:n omaisuutta ja ne ovat voimassa olevien lakiens suojaamia.

CZ_Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Peg Perego.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ - POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí ohrožení bezpečnosti dítěte.

- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek je vhodný pro děti, které nesedí bez opory, neumí se přetočit, nezvednou se pomocí rukou a nekleknou si. Maximální hmotnost dítěte: 9 kg.
- **UPOZORNĚNÍ: používejte pouze na pevném, vodorovném, rovném a suchém povrchu.**
- **UPOZORNĚNÍ:** Nenechávejte další děti hrát si bez dozoru v blízkosti přenosného lůžka.
- **UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte, pokud je nějaká část košíku Culla Belvedere poškozená, roztržená nebo chybějící.**
- Smí se používat pouze náhradní díly dodané nebo doporučené

výrobcem/distributorem.

- Nepoužívejte v blízkosti schodů a stupátek, zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo nebezpečných předmětů, které by byly v dosahu dítěte.
- Sestavení a přípravu výrobku smí provádět pouze dospělé osoby.
- **UPOZORNĚNÍ: před zdvihnutím tělesa korby a při přenášení v ruce, opérka zad a opérka nohou musí být ve zcela rovné poloze.**
- **UPOZORNĚNÍ: Před zdvihnutím nebo přesunem kočárku zkontrolujte, že je rukojeť upevněná ve svislé poloze.**
- **UPOZORNĚNÍ: Před použitím ověrte, že jsou všechny připevňovací mechanismy správně připevněné.**
 - Nevkládejte prsty do mechanismu.
 - Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem, může být nebezpečné.
 - Tento výrobek je určen pro děti od narození do 9 kg hmotnosti.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž

a nemohlo dojít k poranění dítěte.

- **UPOZORNĚNÍ:** Když dítě leží, ujistěte se, že nemá hlavu pod tělem.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou v pořádku rukojeti a dno tašky.
- Před zvednutím koše Culla Belvedere se ujistěte, že je rukojeť ve správné poloze.
- Zohledněte okolní teplotu a oblečení dítěte a zajistěte, aby dítěti nebylo ani příliš chladno, ani příliš horko.
Při nedodržení těchto pokynů hrozí ohrožení bezpečnosti dítěte.
- V přenosném lůžku nenechávejte nic, co by mohlo představovat riziko udušení (např. jiné než pevné hračky, malé části, polštáře atd.).
- Neumisťujte Culla Belvedere do blízkosti oken, francouzských oken nebo tam, kde by dítě mohlo dosáhnout na šnůry okenice nebo závěsu, popruhy nebo cokoli jiného, co by mohlo představovat riziko uškrcení.
- Aby se zabránilo možnému vzniku plísni, doporučuje se přenosné lůžko pravidelně větrat. Zejména odstraňte vnitřní textilní potah z konstrukce a otřete dno suchým hadříkem.

- Během spánku musí být opěradlo a vnitřní opěrky nohou (pokud jsou k dispozici) zcela spuštěny.
 - Z ekologických důvodů se do pěny matrace nepřidávají žádné UV stabilizátory.
Proto je možné, že pěna matrace zežloutne. To nijak neohrožuje její kvalitu a funkci.
 - Před uvolněním a zvednutím korby z rámu, nastavte zádovou opěrku do nejnižší polohy.
 - Používejte pouze originální dodanou matraci, žádnou jinou nepoužívejte.
 - Doporučujeme požádat o radu zdravotnického pracovníka, který vám poskytne informace o bezpečném spánku.
- UPOZORNĚNÍ: úložné kapsy uvnitř korby musí zůstat vždy zavřené.**
- Uvědomujte si prosím nebezpečí, které dítěti hrozí při pokládání kolébky na podlahu, procházení dveřmi, přiblížení se k nábytku nebo jiným tvrdým věcem atd.

V KOMBINACI S PODVOZKEM:

- Tento výrobek je kompatibilní s

- následujícími výrobky Peg Perego:
Veloce, Vivace.
- **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že jsou před použitím správně zajištěna všechna spojovací zařízení košíku Culla Belvedere.
 - **UPOZORNĚNÍ: nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.**
- ### **V KOMBINACI SE STOJANEM:**
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek je kompatibilní s následujícími originálními výrobky Peg Perego: Home Stand.
 - **UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte, jestliže je některá z částí nosné konstrukce zlomená, zkroucená nebo chybí.**
 - **UPOZORNĚNÍ: používejte pouze na pevném, vodorovném, rovném a suchém povrchu.**
 - **UPOZORNĚNÍ:** Nenechávejte další děti hrát si bez dozoru v blízkosti přenosného lůžka a nosné konstrukce.
 - Home Stand je kompatibilní s následujícími korbami Peg Perego: Korba Culla Belvedere.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že jsou háčky kočárku v jedné rovině s háčky stojanu Home Stand na obou stranách.

• UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ PÁDU

- Před umístěním dítěte do výrobku vždy zkontrolujte, zda je správně připevněn do stojanu Home Stand, a to tak, že po provedení operace zatáhnete za výrobek směrem nahoru.
- **HOME STAND:** Když není výrobek používán, je třeba jej uschovat tak, aby se k němu nemohly přiblížit děti

**Textil na obrázcích se může lišit od toho, co jste si koupili. Více informací najdete na webu:
www.pegperego.com**

NÁVOD K POUŽITÍ

Používání kočárku

- 1 **STŘÍŠKA:** Zvedněte stříšku až po zavaknutí. Zapněte všechny druky na spodním profilu, jak je znázorněno na obrázku.
- 2 Pokud chcete stříšku stáhnout dolů, stiskněte páku a současně tlačte stříšku dolů.
- 3 **NÁNOŽNÍK:** Nasadte nánožník a upevněte jej po stranách.
- 4 Pomocí magnetů můžete ke stříšce připevnit pokrývku a vytvořit dítěti větší ochranu.
Stačí zdvihnout klopou pokryvky podle obrázku.
- 5 Stříška je vybavena stíněním, které lze otevřít a zajistit tak dodatečnou ochranu před slunečním zářením.
Stínění se nachází uvnitř stříšky a otevírá se jednoduše vytážením ven.
- 6 **PANORAMICKÝ VÝHLED:** Kočárek má dvě okna, která lze použít spolu nebo samostatně. Umožňují lepší větrání a kontrolu dítěte, když spí:
Horní okno.
Panoramatické okno stříšky se otevírá posunutím látkové části stříšky směrem nahoru.
- 7 **Spodní okno**
Po rozepnutí zipu pod stříškou se otevře další okno v místě hlavy dítěte (obr.a).
Otevření obou oken současně umožnuje lepší větrání a viditelnost dítěte (obr.b).
Panoramatická okna kočárku se dají otevřít nebo zavřít zipem. Korba Culla Belvedere s oběma zapnutými zipy (obr.c).
DŮLEŽITÉ: Při pohybu kočárku doporučujeme zavřít panoramatické okno u hlavy dítěte.
- 8 **COMFORT SYSTEM**
Korba Culla Belvedere je vybavena systémem Comfort System, který lze nastavit pomocí knoflíku na vnější základně (na straně nohou) kočárku.
Vytáhněte knoflík směrem ven (obr.a).
Pokud chcete opěradlo zad a opěrky nohou zvednout, otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček ; pro snížení opěradla zad a opěrek nohou otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček .
Po provedení této operace vrátte knoflík do vodorovné polohy.
- 9 **RUKOJEŤ NA PŘENÁŠENÍ:** tyč rukojeti je vybavena rukojetí na přenášení.
- Před zvednutím korby zkontrolujte, že je stříška správně upevněná.
- Před zvednutím korby zkontrolujte, že je stříška ve správné poloze pro přenášení.
- Před uvolněním a zvednutím korby z rámu, nastavte záďovou opérku do nejnižší polohy.
- 10 Pokud chcete korbičku upevnit, umístěte ji na rám a oběma rukama zatlačte dolů, dokud nezaklapne.
Před připevněním nebo sejmoutím korbičky vždy aktivujte brzdu podvozku.
- 11 **DŮLEŽITÉ:** Ujistěte se, že je korbička správně upevněna.
- 12 Vnitřní kapsa na zip: praktický prostor pro uložení a uchovávání nejužitečnějších věcí.
- 13 **UPOZORNĚNÍ:** úložné kapsy uvnitř korby musí zůstat vždy zavřené.

SEJMUTÍ POTAHU:

- 13 Stříšku je možné vytáhnout a sejmout z ní potah. Rozepněte všechny druky na spodním profilu, jak je

znázorněno na obrázku.

- 14 Stiskněte tlačítko (šipka 1) a nadzvedněte úchyt stříšky (šipka 2).
Vytáhněte úchyt (šipka 3) a nadzvedněte stříšku (šipka 4).
- 15 Vytáhněte dvě pevné podpěry.
- 16 Pro sejmoutí potahu z vnitřku kočárku:
vymíjete matraci (obr.a).
Uvnitř kočárku v nejnižší části (obr.b) uvolněte pevný látkový jazýček podél celého obvodu uvedeného na obrázku;
- 17 v nejvyšší části (obr.c) uvolněte pevný látkový jazýček nejprve uprostřed (šipka 1) a poté po stranách (šipka 2), nakonec nadzvedněte látku (šipka 3).
- 18 Rozepněte zipy na horním okraji kočárku, na straně hlavy (obr.d); poté na straně nohou (obr.e).
- 19 Stáhněte síť z opěrky hlavy (obr. f) a vytáhněte celý vnitřní potah kočárku směrem nahoru (obr. g).

NASAZENÍ POTAHU:

- 20 Znovu umístěte potah na kočárek (obr.a).
Zapněte zipy na horním okraji kočárku, na straně hlavy (obr.d); poté na straně nohou (obr.e).
- 21 Na vnitřní straně kočárku v nejnižší části nejprve umístěte dobré potah pod opěrkou hlavy (obr.d), poté zasuňte pevný látkový jazýček podél celého obvodu znázorněného na obrázku (obr.e);
- 22 V nejvyšší části (obr.f) upevněte pevný látkový jazýček nejprve po stranách (šipka 1) a poté uprostřed (šipka 2).
- 23 Pokud je opěradlo zad snížené, mírně jej nadzvedněte, aby síť těsně přilhala k opěrce hlavy a podél kočárku (obr.g).
Znovu umístěte matraci (obr.h).
- 24 POZOR: zkонтrolujte, zda jsou pevné podpěry správně zasunuty. Zasuňte trubku s rukojetí pro přenášení do předního uložení stříšky a dbejte na to, aby rukojeť byla vystředěná.
- 25 Nakonec zasuňte další kovovou podpěru do nejvnitřnejšího uložení stříšky.
- 26 Zahákněte stříšku do příslušných podpěr a zapněte všechny druky na spodním profilu, jak je znázorněno na obrázku.

Údržba potahu

- Prach z tkaných částí odstraňte setřením.
- Při mytí pečlivě dodržujte pokyny uvedené na štítku příslíbeném na kryt.
- nebělte chlórem;
- nežehlete;
- nečistěte chemicky;
- neodstráňujte skvrny pomocí rozpouštětel a nesušte v sušičce s otočným bubenem.

Čištění výrobku

- Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu.
Tento výrobek si vyžaduje minimální údržbu. Veškeré operace spojené s čištěním a údržbou mohou provádět pouze dospělé osoby.
- Pravidelně čistěte umělohmotné části výrobku vlnkým hadrem; nepoužívejte rozpouštědla anebo jiné podobné prostředky.
- Jestliže jsou textilní části autosedačky zaprášené, vykartáčujte je.
- Chraňte výrobek před atmosférickými vlivy, vodou, deštěm a sněhem; nepřetržité a dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit změnu barvy mnohých materiálů.
- Uchovávejte výrobek na suchém místě.
- Nezapoměňte vnitřek kočárku pravidelně větrat.

The Original Accessory Peg Perego

Doplňky Peg Perego jsou navrhnutý jako užitečné a praktické prostředky, které ulehčují život rodičům. Seznamte se s celou řadou příslušenství pro váš výrobek na stránkách www.pegperego.com

Sériová čísla

- 27 Informace o datu výroby Culla Belvedere najeznete uvnitř korbičky po zatažení zpět potah Culla Belvedere (Fig.a). Home stand obsahuje informace jako datum výroby daného produktu (Fig.b).
- Název výrobku, datum výroby a sériové číslo výrobku.

Tyto informace jsou v případě asistence nepostradatelné.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA používá systém řízení kvality, který byl certifikován organizací TÜV Italia Srl v souladu s normou ISO 9001. Společnost Peg Perego si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny a úpravy na modelech popsaných v této publikaci, jestliže si to vyžádají technické nebo obchodní důvody.

Servisní služba Peg Perego

Jestliže náhodou dojde ke ztrátě nebo poškození jednotlivých dílů výrobku, použijte pouze originální náhradní díly Peg Perego. V případě opravy, výměny, dotazů na výrobky, prodeje originálních náhradních dílů a příslušenství se obratte na servisní středisko Peg Perego a pokud možno uveďte sériové číslo výrobku.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

internetové stránky www.pegperego.com

Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se na obsah této příručky jsou majetkem společnosti Peg Perego S.p.A a jsou chráněna platnými zákony.

SK_Slovenčina

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Peg Perego.

△ UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ - PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCU POTREBU.

Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže byť ohrozená bezpečnosť dieťaťa.

- **UPOZORNENIE:** tento výrobok je vhodný iba pre dieťa, ktoré sa nevie samo posadiť, nedokáže sa prevrátiť ani sa nedokáže samostatne zdvihnúť na ruky a kolená. Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9 kg.
- **UPOZORNENIE: používajte len na pevnom, vodorovnom a suchom povrchu.**
- **UPOZORNENIE:** Nedovoľte iným deťom hrať sa bez dozoru v blízkosti prenosnej tašky.
- **UPOZORNENIE: nepoužívajte, ak ktorákoľvek z častí Culla Belvedere roztrhnutá, zlomená či pokial' chýba.**
- Používať môžete iba tie náhradné

diely, ktoré dodal alebo odporučil výrobca/distribútor.

- Výrobok nepoužívajte v blízkosti schodov či prevýšení, zdrojov tepla, otvorených plameňov alebo nebezpečných predmetov, ktoré sú v dosahu dieťaťa.
- Montáž a prípravu výrobku musia vykonávať dospelé osoby.
- **UPOZORNENIE: Pred zdvihnutím telesa kočíka a pri prenášaní v rukách musí byť opierka na chrbát a opierka na nohy úplne rovná.**
- **UPOZORNENIE: Pred zdvihnutím a presunom kočíka skontrolujte, či je rukoväť správne zaaretovaná vo zvislej polohe.**
- **UPOZORNENIE: Pred používaním sa uistite, že sú dobre upevnené všetky úchytné mechanizmy.**
 - Nestrkajte prsty do mechanizmov.
 - Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo schválené výrobcom.
 - Tento výrobok je určený pre deti od narodenia po hmotnosť 9 kg.
 - **UPOZORNENIE:** Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému

úrazu.

- **UPOZORNENIE:** Pokiaľ dieťa leží, ubezpečte sa, že nemá hlavu pod telom.
- Pred použitím skontrolujte rukoväť a dolnú časť prenosnej tašky z hľadiska známok poškodenia či opotrebovania.
- Pred zdvihnutím kočíkovej vaničky Culla Belvedere sa uistite, či je rukoväť v správnej polohe pre použitie.
- Zohľadnite teplotu okolia a oblečenie dieťaťa a uistite sa, že dieťaťu nie je veľmi zima ani veľmi teplo.
Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže byť ohrozená bezpečnosť dieťaťa.
- V prenosnom lôžku nenechávajte nič, čo by mohlo predstavovať nebezpečenstvo zadusenia (napr. mäkké hračky, malé diely, vankúše a pod.).
- Neumiestňujte Culla Belvedere v blízkosti okien, sklenených dverí ani tam, kde by nejaké dieťa mohlo dosiahnuť na lanká rolety alebo závesu, popruhy alebo iné predmety, čo by mohlo predstavovať riziko uškrtenia.
- Aby ste zabránili prípadnej tvorbe

plesní, odporúča sa kolísku pravidelne vetať. Predovšetkým treba vybrať zo štruktúry textilný vnútorný potah a utrieť dno suchou utierkou.

- Počas spánku musia byť operadlo a opierka nôh (ak sú prítomné) úplne znižené.
- Z ekologických dôvodov sa do peny matraca nepridávajú UV stabilizátory. Preto je možné, že pena matraca zožltne. To však neovplyvňuje jej kvalitu ani funkčnosť.
- Pred uvoľnením a zdvihnutím koša z rámu upravte chrbtovú opierku do najnižšej polohy.
- Používajte iba originálny dodaný matrac, žiadny iný nepoužívajte.
- Odporúčame požiadať o informácie o bezpečnom uložení na spanie od zdravotníckeho pracovníka.
- **UPOZORNENIE: úložné vrecká vnútri vaničky musia zostať vždy zatvorené.**
- Uvedomte si riziko zasiahnutia dieťaťa pri ukladaní vaničky na podlahu, pri prechádzaní cez dvere, v blízkosti nábytku alebo iných pevných prvkov atď.

V SPOJENÍ S KOSTROU:

- Tento artikel je kompatibilný s nasledujúcimi výrobkami značky Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **UPOZORNENIE:** pred použitím sa ubezpečte, že sú všetky spojovacie zariadenia kočíkovej vaničky Culla Belvedere správne pripojené.
- **UPOZORNENIE: nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.**

V SPOJENÍ SO STOJANOM:

- **UPOZORNENIE:** Tento výrobok je kompatibilný s nasledovnými originálnymi výrobkami Peg Perego: Home Stand.
- **UPOZORNENIE: nepoužívajte, ak niektorá časť je zlomená, roztrhnutá alebo ak chýba.**
- **UPOZORNENIE: používajte len na pevnom, vodorovnom a suchom povrchu.**
- **UPOZORNENIE:** Nedovoľte iným deťom hrať sa bez dozoru v blízkosti prenosnej tašky a stojana.
- Home Stand je kompatibilný s nasledujúcimi vaničkami Peg Perego: Culla Belvedere.
- **UPOZORNENIE:** Overte, či sú úchytné mechanizmy kočíka zarovnané na

- oboch stranách s háčikmi Štand
- **UPOZORNENIE – NEBEZPEČENSTVO PADU** – Pred vložením dieťaťa do výrobku vždy skontrolujte, či je po upevnení úchytov správne zachytený k Home Stand potiahnutím výrobku nahor.
- **HOME STAND:** Ked' sa výrobok nepoužíva, musí sa skladovať, v každom prípade sa musí uchovávať mimo dosahu detí

Obrázky týkajúce sa detailov textílií sa môžu lísiť od kúpenej kolekcie.

Podrobnejšie informácie nájdete na našich webových stránkach: www.pegperego.com

NÁVOD NA POUŽITIE používanie kočíka

- 1 STRIEŠKA: Striešku zdvihajte, kým nepočuť kliknutie. Zapnite všetky gombíky, ktoré sú na spodnom profile, ako vidno na obrázku.
- 2 Na spustenie striešky zatlačte na rukoväť a súčasne zatláčajte striešku dolu.
- 3 NÁNOŽNÍK: Nasadte nánožník a pripomocite ho pomocou gombíkov na bokoch.
- 4 Pomocou magnetov môžete pokrývku upevniť k strieške a vytvoríť tak dieťaťu väčšiu ochranu.
Stačí zdvihnutú klopou pokrývky podľa obrázka.
- 5 Na strieške je tienidlo, ktoré sa dá vysunúť, čím umožňuje dodatočnú ochranu pred slnečnými lúčmi.
Tienidlo sa nachádza vnútri striešky a otvára sa jednoduchým vytiahnutím smerom von.
- 6 **PANORAMICKÝ VÝHLAD:** Kočík má dve okienka, ktoré sa dajú použiť spolu alebo samostatne, umožňujú lepšie vetranie a kontrolu dieťaťa počas spánku:
horné okienko.

Panoramatické okno na strieške sa otvára posunutím textilnej časti striešky smerom nahor.

7 Spodné okienko

Po rozopnutí zipsov pod strieškou, v miestach hlavy dieťaťa, sa otvorí ďalšie okno (Obr. a).
Otvorenie oboch okien súčasne umožňuje lepšie vetranie a viditeľnosť dieťaťa (Obr. b).
Panoramatické okná kočíka sa dajú zatvoriť na zips. Culla Belvedere s oboma zatvorenými zipami (Obr. c).

DÔLEŽITÉ: Pri pohybe kočíka odporúčame panoramatické okno pri hlave dieťaťa zatvoriť.

8 COMFORT SYSTEM

Vanička Culla Belvedere je vybavená systémom Comfort System, ktorý sa dá regulovať gombíkom na vonkajšej základni (strana noh) kočíka.

Potiahnite gombík smerom von (Obr. a)
Ak chcete zdvihnuť operadlo a opierku na nohy, otočte gombík proti smeru hodinových rúčičiek (Obr. b), ak chcete operadlo a opierku na nohy znižiť, otáčajte gombíkom v smere hodinových rúčičiek (Obr. c).
Po dokončení vráťte gombík na miesto, aby bol v horizontálnej polohe.

- 9 RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE: rukoväť je vybavená rukoväťou na prenášanie.
- Pred zdvihnutím koša sa ubezpečte, že zabudovanie do striešky je správne pripomocené.
- Pred zdvihnutím koša skontrolujte, či je strieška v správnej polohe pre prepravu.
- Pred uvoľnením a zdvihnutím koša z rámu upravte chrvtovú opierku do najnižšej polohy.
- 10 Ak chcete pripomociť kočíkovú vaničku, položte ju na rám a obidvomi rukami ju zatláčajte nadol, až kým nezazvakne na miesto.
Pred pripájaním alebo odpájaním kočíkovej vaničky vždy aktívujte bruzu na ráme.
- DÔLEŽITÉ:** Uistite sa, že je kočíková vanička správne pripomocená.
- 11 Ak chcete kočíkovú vaničku odpojiť, zodvihnite dve bočné páčky na klboch (obr. 1) a uvoľnite ju z rámu (obr. 2).
- 12 Vnútorné vrecko so zipom predstavuje pohodlný úložný priestor, aby ste mali potrebné veci vždy poruke.

UPOZORNENIE: úložné vrecká vnútri vaničky musia zostať vždy zatvorené.

MOŽNOSŤ VYZLIECT POŤAH:

- 13 Streška sa dá stiahnuť a vyzliecť z poťahu.
Odopnite všetky gombíky, ktoré sú na spodnom profile, ako vidno na obrázku.
- 14 Stlačte tlačidlo (šípka 1) a zdvihnite úchytku strešky (šípka 2).
Uvoľnite úchytku (šípka 3) a zdvihnite strešku (šípka 4).
- 15 Uvoľnite dve pevné podpery.
- 16 Vyzieľanie poťahu z vnútra kočíka:
vyberte matrac (Obr. a).
Vnútri kočíka v najspodnejšej časti (Obr. b), uvoľnite pevný lem tkaniny jeho uvoľnením pozdĺž celého obvodu, ako vidno na obrázku;
- 17 v najhornejšej časti (Obr. c) uvoľnite pevný lem tkaniny jeho uvoľnením najprv v strede (šípka 1), potom na boku (šípka 2) a nakoniec nadvhynite tkaninu (šípka 3).
- 18 Otvorite zipsy na hornom okraji kočíka pri hlave (Obr. d), potom pri nohách (Obr. e).
- 19 Uvoľnite sietku z opierky hlavy (Obr. f) a vyzlečte celý vnútorný poťah kočíka smerom nahor (Obr. g).

NAVLEČENIE POŤAHU:

- 20 Potáh kočíka znova navlečte (Obr. a).
Zavorte zipsy na hornom okraji kočíka pri hlave (Obr. b), potom pri nohách (Obr. c).
- 21 Vnútri kočíka, v najspodnejšej časti treba najprv dobre umiestniť tkaninu pod opierku hlavy (Obr. d), potom navliecť pevný lem tkaniny na miesto pozdĺž celej časti označenej na obrázku (Obr. e);
- 22 V najhornejšej časti (Obr. f) zachytíte pevný lem tkaniny na miesto najprv na boku (šípka 1), potom v strede (šípka 2).
- 23 Ak je operadlo znížené, opatrite ho zdvihnite, aby sa sietka dobre nasadila na opierku hlavy a pozdĺž kočíka (Obr. g).
Znovu vložte matrac (Obr. h).
- 24 POZOR: skontrolujte, či sú správne vložené pevné podpery. Vsuňte rúrku vybavenú prepravným držadlom do prednej časti strešky, dávajte pozor, aby bolo držadlo vycentrované.
- 25 Nakoniec vsuňte druhú kovovú podperu, do vnútorenejšej časti strešky.
- 26 Zachyťte strešku do príslušných úchytek a zapnite všetky

gombíky, ktoré sú na spodnom profile, ako vidno na obrázku.

Údržba výplne

Prach odstráňte vykefovaním textilných častí.

- Pri umývaní starostlivo dodržujte pokyny uvedené na štítku prišitom na krytie.
- nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór;
- nežehlite;
- nečistite chemicky;
- na odstraňovanie škvŕn nepoužívajte rozpúšťadlá a nesušte v sušičke s otáčajúcim bubnom.

Cistenie a údržba

- Tento výrobok vyžaduje pravidelnú údržbu. Tento výrobok si vyžaduje minimálnu údržbu. Všetky operácie spojené s čistením a údržbou musia vykonávať len dospelé osoby.
- Pravidelne čistite vlhkou handričkou umelohmotné časti výrobku; nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné podobné prostriedky.
- Textilné časti vykefujte, čím odstráňte prach.
- Chráňte výrobok pred atmosférickými vplyvmi, vodou, daždom a snehom; nepotrežte a dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby mnohých materiálov.
- Uchovávajte výrobok na suchom mieste.
- Vnútro prenosnej časti kočiaru pravidelne vetrajte.

The Original Accessory Peg Perego

Doplňky Peg Perego sú navrhnuté ako užitočné a praktické prostriedky na ulahčenie života rodičov. Zoznámte sa s celou sériou príslušenstva pre váš produkt na stránkach www.pegperego.com.

Sériové čísla

- 27 Informácie o dátume výroby Culla Belvedere môžete nájsť interne a na boku kostry po vytiahnutí poťahu Culla Belvedere (Fig.a).

Home stand udáva informácie, ktoré vyplývajú z dátumu výroby výrobku (Fig.b).

Názov výrobku, dátum výroby a sériové číslo samotného výrobku.

Tieto informácie sú nevyhnutné v prípade servisu.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA používa systém riadenia kvality, ktorý bol certifikovaný organizáciou TÜV Italia Srl v súlade s normou ISO 9001. Spoločnosť Peg Perego môže kedykoľvek vykonať zmeny a úpravy na modeloch, ktoré sú popísané v tejto publikácii, ak si to budú vyžadovať technické alebo obchodné podmienky.

Asistenčná služba spoločnosti Peg Perego

Ak by ste náhodou časti modelu stratili alebo by sa poškodili, používajte výhradne originálne náhradné diely Peg Perego. V prípade prípadných opráv, výmen, informácií o výrobkoch, predají náhradných dielov a príslušenstva sa obráťte na servisnú sieť Peg Perego, príčom uvedte, ak by ste ho mali k dispozícii, sériové číslo výrobku.

tel. 0039/039/60.88.213 2

e-mail customer.service@pegperego.com
internetová stránka www.pegperego.com

Všetka pravá duševného vlastníctva vztahujúce sa na obsah tejto príručky sú majetkom spoločnosti Peg Perego SpA sú chránené platnými zákonmi.

HU_Magyar

Köszönjük, hogy a Peg Perego termékét választották.

△ FIGYELMEZTETÉS
FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.
Az előírások figyelmen kívül hagyása miatt a gyermek biztonsága kockázatnak van kitéve.

- FIGYELMEZTETÉS:** ez a termék csak olyan gyermekek esetében használható, akik nem tudnak egyedül felülni, megfordulni és négykézlábra állni. A gyermek maximális súlya: 9 Kg.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak szilárd, vízszintes és száraz felületen használja.**
- FIGYELMEZTETÉS:** Más gyermekeket ne engedjen játszani felügyelet nélkül a mózeskosár.
- FIGYELMEZTETÉS: ne használja, ha az Culla Belvedere mózeskosár sérült, törött vagy hiányzik valamelyik alkatrésze.**
- Csak a gyártó/forgalmazó**

által biztosított vagy előírt cserealkatrészeket használja.

- Ne használja a terméket lépcsők közelében, ne használja a gyermek által elérhető hőforrások, nyílt láng vagy veszélyes tárgyak mellett.
- A termék összeszerelési és előkészítési műveleteit csak felnőttek végezhetik.
- **FIGYELMEZTETÉS: A babakosci megemelése előtt és kézzel történő szállítás előtt a háttámlát és a lábtartót teljesen le kell ereszteni.**
- **FIGYELMEZTETÉS: mielőtt felemeli a babakocsit a szállításhoz, ellenőrizze, hogy a fogantyú megfelelően be van-e rögzítve függőleges helyzetben.**
- **FIGYELMEZTETÉS: Pred používaním sa uistite, že sú dobre upevnené všetky úchytné mechanizmy.**
- Ne dugja az ujjait a szerkezetbe.
- Ne használjon olyan tartozékokat, melyet a gyártó nem hagyott jóvá.
- Ez a termék újszülött kortól 9 kg tömegig való használatra lett tervezve.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A sérülések elkerülése végett, tartsa

távol gyermekét a babakosci összecsukásakor és széthajtásakor.

- **FIGYELMEZTETÉS: Elfektetéskor ellenőrizze, hogy a baba feje nincs-e a teste alatt.**
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a fogantyúkon és a hordozó alján sérülés vagy kopás jele.
- Az Culla Belvedere mózeskosár megemelése előtt győződjön meg arról, hogy a fogantyú a megfelelő helyzetben van.
- Vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletet és a gyermek ruházatát, és ügyeljen arra, hogy a gyermeknek ne fázzon és ne legyen melege. Az előírások figyelemen kívül hagyása miatt a gyermek biztonsága kockázatnak van kitéve.
- Ne hagyjon semmit a mózeskosárban, ami fulladásveszélyt jelenthet (pl. puha játékok, apró alkatrészek, párnák stb.).
- Ne helyezze az Culla Belvedere terméket ablakok, franciaablakok közelébe, illetve olyan helyre, ahol a gyermek elérheti a redőny vagy függöny zsinórjait, pántjait vagy bármilyen más olyan tárgyat, ami

fulladásveszélyt jelenthet.

- Az esetleges penészképződés megelőzése érdekében ajánlatos a bölcsőt rendszeresen szellőztetni. Különösen távolítsa el a belső textil bélést a szerkezetről, és törölje le az alját száraz ruhával.
- Álvás közben a háttámlát és a belső lábtámaszt (ha van) teljesen le kell engedni.
- Ökológiai okokból nem tartozik UV stabilizátor a matrachabhoz. Emiatt előfordulhat, hogy a matrachab megsárgul. Ez nem veszélyezteti a minőségét és a működését.
- Mielőtt kioldaná a és felemelné a mózeskosarat a vázról, állítsa a háttámlát a legalacsonyabb pozícióba.
- Ne használjon a szállított eredetitől eltérő matracokat.
- Javasoljuk, hogy a biztonságos alvással kapcsolatos információkért kérjen tanácsot egészségügyi szakembertől.
- **FIGYELMEZTETÉS: A mózeskosár belsejében lévő holmitároló zsebeket mindig zárva kell tartani.**
- Tisztában kell lenni azzal, hogy amikor a bölcsőt a padlóra helyezik,

ajtókon mennek át, bútorokhoz vagy más merev elemekhez közelítenek stb., fennáll annak a kockázata, hogy a gyermeket ütés éri.

VÁZZAL KOMBINÁLVA:

- Ez a cikk a következő Peg Perego termékekkel kompatibilis: Veloce, Vivace.
- FIGYELMEZTETÉS: használat előtt ellenőrizze, hogy az Culla Belvedere mózeskosár valamennyi rögzítő eleme megfelelően rögzül.
- **FIGYELMEZTETÉS: soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.**

ÁLLVÁNNYAL KOMBINÁLVA:

- FIGYELMEZTETÉS: A termék az alábbi Peg Perego termékekkel kompatibilis: Home Stand.
- **FIGYELMEZTETÉS: Ne használja, ha az állvány sérült, törött vagy hiányzó alkatrészek esetén.**
- **FIGYELMEZTETÉS: Csak szilárd, vízszintes és száraz felületen használja!**
- FIGYELMEZTETÉS: Más gyermeket ne engedjen játszani felügyelet nélkül a mózeskosár.
- A Home Stand váz a következő

Peg Perego mózeskosarakkal kompatibilis: Culla Belvedere.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Győződjön meg róla, hogy a mózeskosár rögzítései mindenkorral egy vonalban vannak az állvány rögzítéseivel.

• **FIGYELMEZTETÉS ESÉSVESZÉLY**

- Mielőtt a gyermeket a termékbe helyezné, a művelet elvégzését követően termék felfelé húzásával mindenkorral ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e reteszelve a Home Standba.
- **HOME STAND:** Ha nem használja, a terméket mindenkorral gyermekkel által nem elérhető helyen kell tárolni.

A textil részleteire vonatkozó képek eltérhetnek a vásárolt terméktől. További információkért látogasson el weboldalunkra: www.pegperego.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A gyermekülés használata

- 1 **TETŐRÉSZ:** Emelje fel a tetőrész kattanásig. Gombolja be az alsó profilon lévő összes gombot az ábrán látható módon.
- 2 A tetőrész leeresztéséhez nyomja le a kart, miközben leereszti a tetőt.
- 3 **FEDŐRÉSZ:** Helyezze fel a fedőrészt, és gombolja be oldalt.
- 4 A mágneseknek köszönhetően a fedőrészt a tetőrészhez rögzítheti, így nagyobb védelmet biztosítva a gyermeknek. Elég megemelni a fedőrész gallérját a rajz szerint.
- 5 A tetőrész napellenzővel van ellátva, amely kinyitható, hogy további védelmet nyújtsan a napsugarak ellen. A napellenző a tetőrész belső oldalán található, és egyszerűen kifelé húzva nyitható.

6 PANORÁMAKILÁTÁS: A babakocsin két ablak van, amelyek együtt vagy külön-külön is használhatók, így nagyobb szellőzést biztosítanak, és alvás közben a gyermek folyamatosan figyelhető:

Felső ablak.

A tetőrész panorámaablakát a tetőrész tetején lévő szövet felfelé hajtásával lehet kinyitni.

Alsó ablak

A tetőrész alatt a cipzárok kinyitásával egy másik ablak nyílik a gyermek fejénél (a ábra).

A két ablak egyidejű nyitva tartása nagyobb szellőzést és kilátást biztosít a gyermek számára (b ábra).

A babakocsi panorámaablakai a zsánérök segítségével nyithatók vagy zárhozhatók. Culla Belvedere mózeskosár, mindenkorral zsánérjával zárva (c ábra).

FONTOS: Ha a babakocsi mozgásban van, ajánlott a gyermek feje mögötti panorámaablakot bezární.

8 COMFORT SYSTEM

A Culla Belvedere mózeskosár Comfort System rendszerrel van ellátva, amely a babakocsi alapjának külső részén (láboldali részén) elhelyezett gombbal állítható.

Húzza kifele a gombot (a ábra).

Ha a háttámlát és a lábtámaszt meg szeretné emelni, fordítás el a gombot óraiirányban ellenére a háttámla és a lábtámasz leengedéséhez fordítás el a gombot óraiirányban ellenére.

A művelet befejeztével állítsa vissza a gombot vízszintes helyzetbe:

9 HORDOZÓFÜL: a fogantyú hordozóféllel van ellátva.

Mielőtt a mózeskosarat felemeli ellenőrizze, hogy a beépített hordozófél megfelelően rögzített-e.

A mózeskosár felemelése előtt ellenőrizze, hogy a tetőrész a megfelelő szállítási pozíciójában van-e.

Mielőtt kioldaná a és felemelne a mózeskosarat a vázról, állítsa a háttámlát a legalacsonyabb pozícióba

10 A mózeskosár rögzítéséhez helyezze a vázra, majd nyomja meg két kézzel kattanásig.

A mózeskosár kioldása és rögzítése előtt mindenkorral fékezze le a vázat.

FONTOS: Ellenőrizze, hogy a mózeskosár megfelelően rögzül-e.

- 11 A mózeskosár kioldásához emelje meg a csuklórészen lévő két oldalsó kart (1. ábra), és oldja le a vázról (2. ábra).
- 12 Belső zseb cipzárral: praktikus rekesz a hasznos dolgok tárolására és kéznel tartására.

FIGYELMEZTETÉS: A mózeskosár belsejében lévő holmitároló zsebeket mindenkor zárva kell tartani.

SZÉTSZEDHETŐSÉG:

- 13 A tetőrész levehető és szétszedhető.
Gombolja ki az alsó profilon lévő összes gombot az ábrán látható módon.
- 14 Nyomja meg a gombot (1. nyíl) és emelje fel a tetőrész rögzítését (2. nyíl).
Csúsztassa ki a rögzítőszárat (3. nyíl) és emelje le a tetőrészt (4. nyíl).
- 15 Csúsztassa ki a két merev támasztóelemet.
- 16 A babakoci belsejének szétszedése:
Vegye ki a matracot (a ábra).
A babakoci belsejében a legsötétebb résznél (b ábra) akassza ki a merev szövetfűlet úgy, hogy az ábrán látható módon a teljes kerület mentén kihúzza a helyéről;
- 17 A legfelső részen (c ábra), oldja ki a merev szövetfűlet úgy, hogy először középen (1. nyíl), majd oldalirányban (2. nyíl) kihúzza a helyéről, végül emelje ki a szövetet (3. nyíl).
- 18 Húzza ki a babakoci felső szélén található cipzárákat először a fej felőli oldalon (d ábra); majd a láb felőli oldalon (e ábra).
- 19 Húzza le a hálót a fejtámláról (f ábra), és húzza felfelé a babakoci teljes belső bélést (g ábra).

FELHÚZÁS:

- 20 Helyezze vissza a huzatot a babakocsiba (a ábra).
Húzza be a babakoci felső szélén található cipzárákat először a fej felőli oldalon (b ábra); majd a láb felőli oldalon (c ábra).
- 21 A babakoci belsejében a legsötétebb résznél először helyezze a szöveget szorosan a fejtámla alá (d ábra), majd illessze a merev szövetfűlet a helyére az ábrán látható teljes szakasz mentén (e ábra);
- 22 A legfelső részen (f ábra) akassza be a merev szövetfűlet a helyére először oldalirányban (1. nyíl), majd középen

(2. nyíl).

- 23 Ha leeresztette, emelje meg kissé a háttámlát, hogy a háló szorosan illeszkedjen a fejtámlához és a babakoci mentén (g ábra).
Helyezze vissza a matracot (h ábra).
- 24 FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a merev támasztóelemek helyesen vannak-e behelyezve. Csúsztassa be a csövet a hordozófogantyúval együtt, a tetőrész első helyére, ügyelve arra, hogy a fogantyú középre kerüljön.
- 25 Végül helyezze be a második fém tartóelemet a tetőrész legbelső helyére.
- 26 Akassza be a tetőrészt a megfelelő támasztóelemekbe, és gombolja be az alsó profil összes gombját az ábrán látható módon.

A párnázat karbantartása

Kefélje át a textilrészeket a portalanításhoz.

- Mosáskor szigorúan tartsa be a huzatra varrt címkén feltüntetett utasításokat.
- ne fehérítsék klórral;
- ne vasalják;
- szárazmosást ne alkalmazzanak;
- ne tisztításak a foltokat oldószerekkel és ne száritsák forgódobos száritógépen.

A termék tisztítása

- Ez a termék rendszeres karbantartást igényel..
A termék minimális karbantartást igényel. A tisztító és karbantartó műveleteket csak felnőttek végezhetik.
- Egy nedves törlőruhával rendszeresen tisztításak meg a műanyagból készült részeket, ne használjanak oldószereket vagy egyéb hasonló termékeket.
- A szövetrésekkel keféjük le a por eltávolításához.
- Óvják a termékét a légtörőktől, víztől, esőtől vagy hótól; a folytonos és hosszadalmas napsütésnek való kitétel sok alapanyagban színváltozást okozhat.
- Száraz helyen tárolják a terméket.
- Ne felejtse el rendszeresen kiszellőztetni a mózeskosár belsejét.

The Original Accessory Peg Perego

A Peg Perego tartozékok fejlesztése úgy történt, hogy hasznos és gyakorlatias támogatással megkönyítsék a szülők életét. Fedezd fel Peg Perego termékhez tartozó valamennyi tartozékot a www.pegperego.com honlapon

Sorozatszámok

- 27 A Culla Belvedere belső oldalán és a vázon megtalálhatók a termék gyártási adataira vonatkozó információk.
Nyissa fel a Culla Belvedere szöveget (Fig.a).
Home stand a terméket a gyártásakor a rá vonatkozó információval látja el (Fig.b).
• A termék neve, gyártási időpontja és sorozatszáma.
Ez az információ elengedhetetlen a szervizeléshez.

Peg Perego S.p.A.

A Peg Perego SpA az ISO 9001 szabványnak megfelelően TÜV Italia Srl által hitelesített minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. A Peg Perego az ebben a kiadványban ismertetett modelleknel műszaki vagy kereskedelmi jellegű okokból kifolyólag bármikor végrehajthat módosításokat.

Peg Perego vevőszolgálat

Ha a modell részei véletlenül elvesznek vagy megsérülnek, akkor csak eredeti Peg Perego cserealkatrészeket használjanak! Az esetleges javítások, cserék, a termékekkel kapcsolatos információk valamint az eredeti alkatrészek és tartozékok értékesítése ügyében vegyék fel a kapcsolatot a Peg Perego Vevőszolgálatával, meghatározva a termék sorozatszámát, amennyiben a rendelkezésükre áll.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

internethes weboldal www.pegperego.com

A kezelési útmutató tartalmával kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog a Peg Perego S.p.A. tulajdonát képezi, és az érvényes jogszabályok hatálya alá tartozik.

SL_Slovenščina

Hvala, ker ste izbrali izdelek Peg Perego.

△ OPOZORILO

**POMEMBNO - PRED UPORABO
POZORNO PREBERITE NAVODILA
IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA
V PRIHODNJE.**

**V primeru neupoštevanja teh
navodil lahko ogrozite varnost
otroka.**

- **OPOZORILO:** Oprema je primerna za otroke, ki se brez pomoči ne morejo usesti, kotaliti oziroma kakorkoli dvigniti na roke ali kolena. Maksimalna teža otroka: 9 Kg.
- **OPOZORILO: uporabljamte le na
trdnih, vodoravnih in suhih
površinah.**
- **OPOZORILO:** Ne dovolite drugim otrokom, da se brez nadzora igrajo v bližini prenosne posteljice.
- **OPOZORILO: ne uporabljamte,
če je katerikoli del košare Culla
Belvedere zlomljen, poškodovan
ali manjka.**
- Uporabljamte samo nadomestne

dele, ki jih dobavi ali priporoča proizvajalec ali distributer.

- Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic, virov vročine, odprtega ognja ali če so v bližini nevarni predmeti, ki bi jih otrok lahko dosegel.
- Izdelek smejo sestaviti in pripraviti za uporabo samo odrasle osebe.
- **OPOZORILO: Pred dviganjem in med ročnim prenašanjem košare je treba hrbtni naslon in naslon za noge popolnoma spustiti.**
- **OPOZORILO: preden dvignete voziček za prevoz, preverite, da je držalo pravilno blokirano v pokončnem položaju.**
- **OPOZORILO: Pred používaním sa uistite, že sú dobre upevnené všetky úchytné mechanizmy.**
- Ne vstavljaljate prstov v mehanizme.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ni odobril proizvajalec.
- Izdelek je izdelan za otroke od rojstva do teže 9 kg.
- **OPOZORILO:** Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini.

- **OPOZORILO:** Ko otrok leži, naj otrokova glava ne bo nižje od telesa.
- Pred uporabo preglejte ročaje in dno prenosne košare in se prepričajte, da na njej ni znakov poškodb in obrabe.
- Preden košaro Culla Belvedere dvignete, preglejte ročaj, ki mora biti v pravilnem položaju.
- Upoštevajte temperaturo okolja in otrokovo obleko ter poskrbite, da otroku ne bo premrzlo ali pretoplo. V primeru neupoštevanja teh navodil lahko ogrozite varnost otroka.
- V prenosni posteljici ne puščajte ničesar, kar bi lahko predstavljalо nevarnost zadušitve (npr. mehke igrače, majhni deli, vzglavniki itd.).
- Stojala Culla Belvedere ne postavljaljate v bližino oken, francoskih oken ali tja, kjer bi otrok lahko dosegel vrvice žaluzije ali zavese, trakove ali kar koli drugega, kar bi lahko predstavljalо nevarnost zadavljenja.
- Za preprečitev morebitnega nastanka plesni je priporočljivo, da posteljico

občasno prezračite. Iz ogrodja odstranite notranjo tekstilno podlogo in dno obrišite s suho krpo.

- Med spanjem morata biti hrbišče in notranji naslon za noge (če obstaja) popolnoma spuščena.
- Iz okoljskih razlogov peni ležišča niso dodani UV stabilizatorji.
To pomeni, da lahko pena ležišča porumeni. To ne ogroža njene kakovosti in njenih lastnosti.
- Preden košaro odpnete in dvignete z ogrodja, nastavite hrbtni naslon v najnižjo lego.
- Ne dodajajte in ne uporabljajte blazin, drugačnih od priložene originalne blazine.
- Za informacije o varnem spanju je priporočljivo poiskati nasvet zdravstvenega delavca.
- **OPOZORILO: žepi za shranjevanje v notranjosti košare morajo vedno ostati zaprti.**
- Pazite, da ne pride do udarca dojenčka, ko posteljico položite na tla, greste skozi vrata, se približujete pohištву ali drugim trdim predmetom itd.

V KOMBINACIJI Z OGRODJEM:

- Ta izdelek je združljiv z naslednjimi izdelki Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **OPOZORILO:** Pred uporabo se prepričajte, da so vsi elementi za pritrditev košare Culla Belvedere pravilno pritrjeni.
- **OPOZORILO: Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega.**

V KOMBINACIJI S STOJALOM:

- **OPOZORILO:** Ta izdelek je kompatibilen z naslednjimi originalnimi izdelki Peg Perego: Home Stand.
- **OPOZORILO: Ne uporabljajte, če je katerikoli del polomljen, raztrgan ali če manjka.**
- **OPOZORILO: uporabljajte le na trdnih, vodoravnih in suhih površinah.**
- **OPOZORILO:** Ne dovolite drugim otrokom, da se brez nadzora igrajo v bližini prenosne posteljice in podstavka.
- Home Stand je združljiv z naslednjimi košarami Peg Perego: Culla Belvedere.
- **OPOZORILO:** Prepričajte se, da so nastavki vozička poravnani z nastavki stojala na obeh straneh.
- **OPOZORILO ZA NEVARNOST**

PADCA – Preden otroka položite v izdelek, vedno preverite, ali je pravilno pritrjen na stojalo Home Stand, tako da izdelek po opravljenem postopku povlečete navzgor.

- **HOME STAND:** Ko izdelka ne uporabljate, ga pospravite in hranite zunaj dosega otrok.

Tekstil na sliki se lahko razlikuje od teksta kupljene kolekcije. Za več informacij si oglejte našo spletno stran: www.pegperego.com

NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba vozička

- 1 **STREHICA:** Dvignite strehico, tako da se zaskoči. Zapnite vse gumbe na spodnjem profilu, kot je prikazano na sliki.
- 2 Če želite spustiti strehico, pritisnite na ročaj in ju hkrati spustite.
- 3 **STREHICA:** Strehico zložite in jo pripnите ob strani.
- 4 Prevleko lahko z magneti pripnete na strehico in tako otroka bolje zaščitite.
Zavihek prevleke preprosto dvignite, kot je prikazano.
- 5 Strehica ima vizir, ki ga lahko odprete za dodatno zaščito pred sončnimi žarki.
Vizir je nameščen v strehici in ga odprete tako, da ga preprosto povlečete navzven.
- 6 **PANORAMSKI RAZGLED:** Voziček ima dve okenci, ki ju lahko uporabljate skupaj ali ločeno in ki nudita dodatno zračnost in pogled na otroka, ko spi:

Zgornje okno.

Panoramsko okno strehice lahko odprete tako, da od spodaj navzgor navijete tkanino na zgornji del strehice.

Spodnje okno

Če odprete zadrge, lahko pod strehico odprete še eno okno, ki je ob glavi otroka (Slika.a).

Če sta obe okni odprti hkrati, nudita otroku boljšo zračnost

in staršem boljši pogled na otroka (Slika.b). Panoramski okni vozička lahko odprete ali zaprete z zadrgama. Culla Belvedere z obema zaprtima zadrgama (Slika.c).

POMEMBNO: Ko se voziček premika, priporočamo, da zaprete panoramsko okno, ki je za glavo otroka.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere je opremljena s Comfort System, ki ga je mogoče nastaviti z gumbom na zunanjji podlagi (stran za noge) otroškega vozička.

Povlecite gumb navzven (Slika a)

Če želite dvigniti naslonjalo za hrbet in noge , zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca ; za spuščanje naslona za hrbet in noge obrnite gumb v smeri urinega kazalca .

Ko je postopek končan, postavite gumb nazaj na svoje mesto tako, da je usmerjen vodoravno.

9 ROČAJ ZA PRENAŠANJE: ročaj je opremljen z ročajem za prenašanje.

- Preden košaro dvignite, se prepričajte, da je vgrajeni ročaj pravilno pritrjen.
- Preden košaro dvignite, se prepričajte, da je strehica nameščena v pravilni legi za prevoz.
- Preden košaro odpnete in dvignite z ogrodja, nastavite hrbtni naslon v najnižjo lego.

10 Košaro pritrdite na okvir in jo pritisnite z obema rokama, da se zaskoči.

Preden košaro pripnete ali odpnete, vselej aktivirajte zavoro.

POMEMBNO: Preverite, ali je košara pravilno pritrjena.

11 Če želite košaro odpeti, dvignite obe stranski ročici, nameščeni na zglobu (slika 1), in košaro odpnite iz okvirja (slika 2).

12 Notranji žep z zadrgo : priročen predal za shranjevanje in ohranjanje najbolj uporabnih stvari pri roki.

OPOZORILO: žepi za shranjevanje v notranosti košare morajo vedno ostati zaprti.

ODSTRANLJIV POKROV:

- 13 Pokrov je mogoče odstraniti in sneti.
Odpnite vse gumbe na spodnjem profilu, kot je prikazano na sliki.
- 14 Pritisnite gum (puščica 1) in dvignite nastavek pokrova

(puščica 2).

Odstranite nastavek (puščica 3) in dvignite pokrov (puščica 4).

15 Odstranite toga nosilca.

16 Za odstranitev notranjosti vozička:
odstranite vzmetnico (Slika a).

Znotraj vozička v najnižjem delu (Slika b.), odpnite jeziček iz toge tkanine, tako da ga odstranite s sedeža vzdolž celotnega oboda, ki je prikazan na sliki;

17 v najvišjem delu (Slika c), odpnite jeziček iz trde tkanine tako, da ga potisnete iz njegovega ležišča najprej na sredini (puščica 1) in nato bočno (puščica 2) končno dvignite tkanino (puščica 3).

18 Odprite zadrge na zgornjem robu vozička, stran glave (Slika d); sledi stran stopala (Slika e).

19 Odstranite mrežo z vzglavnika (Slika f) in odstranite celotno notranjo oblogo vozička navzgor (Slika g).

NAMESTITEV PREVLEKE:

20 Ponovno namestite prevleko v vozičku (Slika.a).

Zaprite zadrge na zgornjem robu vozička, stran glave (Slika b); sledi stran stopala (Slika c).

21 Znotraj vozička v najnižjem delu je treba blago najprej dobro namestiti pod vzglavnik (Slika d), nato namestite jeziček iz trde tkanine na njegovo mesto vzdolž celotnega odseka, prikazanega na sliki (Slika e);

22 V najvišjem delu (Slika f), jeziček iz trde tkanine zataknite v njegov sedež najprej bočno (puščica 1) in nato na sredini (puščica 2).

23 Če je naslonjalo spuščeno, rahlo dvignite, da se mreža namesti na vzglavnik in vzdolž vozička (Slika g).

Ponovno namestite vzmetnico (Slika h).

24 POZOR: preverite pravilno vstavitev togih nosilcev. Cev, opremljeno z nosilnim ročajem, vstavite v sprednjem nastavku strehice in pazite na sredino ročaja.

25 Nazadnje vstavite drugi kovinski nosilec v notranje ležišče na strehici.

26 Zataknite strehico v ustrezne nosilce in zapnite vse gume na spodnjem profilu, kot je prikazano na sliki.

Vzdrževanje prevleke

blago skrtačite, da z njega odstranite prah

- Pri pranju upoštevajte navodila z etikete, ki je prišita na prevleki izdelka.
- ne uporabljajte klorovega belila;
- ne likajte;
- ne uporabljajte kemičnega čiščenja;
- ne čistite s topili in ne uporabljajte sušilca za perilo z vrtljivim bobnom.

Čiščenje izdelka

- Ta izdelek zahteva redno vzdrževanje. Izdelek ne potrebuje veliko vzdrževanja. Čistijo in vzdržujejo ga lahko samo odrasli.
- Plastične dele redno brišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali drugih podobnih izdelkov.
- Blago skrtačite, da z njega odstranite prah.
- Izdelek zaščitite pred atmosferskimi vplivi, vodo, dežjem ali snegom; daljše izpostavljanje soncu lahko povzroči spremembne barve veliko materialov.
- Izdelek hranite v suhem prostoru.
- Poskrbite za redno zračenje notranjosti košare.

The Original Accessory Peg Perego

Dodatna oprema Peg Perego je zasnovana kot uporaben in priročen pripomoček, ki staršem olajša življenje. Vso dodatno opremo za vaš izdelek Peg Perego si lahko ogledate na spletni strani www.pegperego.com.

Serijske številke

- 27 Na notranji strani košare Culla Belvedere so navedene informacije v zvezi z datumom njene izdelave. Če si jih želite ogledati, odprite tkanino košare Culla Belvedere (Fig.a). Na izdelku Home stand so navedene informacije, ki so na razpolago v času izdelave izdelka (Fig.b). • Ime izdelka, datum proizvodnje in serijska številka izdelka. Ti podatki so bistveni v primeru pomoči.

Peg Perego S.p.A.

Družba Peg Perego SpA je pridobila certifikat sistema vodenja kakovosti s strani akreditiranega organa TÜV Italia

Srl v skladu s standardom ISO 9001. Peg Perego se lahko kadarkoli odloči, da bo spremenil modele, objavljene v katalogu, najs bi to zaradi tehničnih ali podjetniških razlogov.

Center za pomoč uporabnikom

Če izgubite ali poškodujete sestavni del izdelka, uporabite izključno originalne rezervne dele Peg Perego. V primeru popravil, zamenjav, podatkov o izdelku in naročila originalnih nadomestnih delov in dodatkov, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom Peg Perego, pri tem pa navedite serijsko številko izdelka, če je le-ta navedena.

Tel. 0039/039/6088213

e-mail customer.service@pegperego.com

internetová stránka www.pegperego.com

Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebino teh uporabniških navodil so last družbe Peg Perego S.p.A. in so zaščitene z veljavnimi zakoni.

RU_Русский

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию компании Peg Perego.

**Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ДАЛЬНЕЙШЕМ. Невыполнение
этих инструкций может
поставить под угрозу
безопасность ребенка.**

- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие подходит для детей, которые не могут самостоятельно сидеть, переворачиваться и подниматься на четвереньки. Максимальный вес ребенка: 9 кг.
- **ВНИМАНИЕ: Пользуйтесь изделием только на твердой, ровной и сухой поверхности.**
- **ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте другим детям играть возле люльки-переноски без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ: Не используйте люльку Culla Belvedere, если какая-либо из ее частей сломана,**

изношена или отсутствует.

- Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендуемые производителем/дистрибутором.
- Не пользуйтесь изделием около лестниц или ступеней, вблизи источников тепла, открытого пламени или опасных предметов, находящихся в пределах досягаемости ребенка.
- Сборку и подготовку изделия должны выполнять взрослые.

• ВНИМАНИЕ: Перед подниманием корпуса коляски и при переноске ее вручную спинку и опору для ног следует перевести в полностью горизонтальное положение.

• ВНИМАНИЕ: Прежде чем поднимать коляску для транспортировки, убедитесь, что ручка правильно установлена в вертикальное положение.

• ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что все механизмы фиксации

закреплены правильно.

- Не вставляйте пальцы в механизмы.
 - Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
 - Данное изделие предназначено для детей с рождения и до достижения ими веса 9 кг.
 - **ВНИМАНИЕ:** Во избежание травм при раскладывании и складывании коляски убедитесь, что ребенка в ней нет.
 - **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что голова лежащего в люльке ребенка не расположена ниже тела.
 - Перед использованием люльки-переноски проверяйте ее ручки и дно на предмет повреждений и следов износа.
 - Прежде чем поднимать люльку Culla Belvedere, убедитесь, что ручка находится в правильном положении.
 - Учитывайте температуру окружающей среды и одежду ребенка, следите за тем, чтобы ребенку не было ни слишком холодно, ни слишком жарко.
- Невыполнение этих инструкций**

может поставить под угрозу
безопасность ребенка.

- Не оставляйте в люльке ничего, что может создавать опасность удушения (например, мягкие игрушки, мелкие детали, подушки и т.д.).
- Не размещайте Culla Belvedere возле окон, стеклянных дверей или там, где ребенок может дотянуться до шнурков жалюзи или портьер, ремней или чего-либо еще, что может представлять опасность удушения.
- Чтобы предотвратить появление плесени, рекомендуется периодически проветривать люльку. В частности, снимайте с конструкции внутреннюю текстильную подкладку и протирайте дно сухой тканью.
- Во время сна внутренние спинка и опора для ног (при их наличии) должны быть полностью опущены.
- Из соображений экологичности в пеноматериал матрасика не добавляют УФ-стабилизаторы. Поэтому возможно, что пеноматериал матраса пожелтеет. Это не приведет к ухудшению его

качества и функциональности.

- Перед отстегиванием и снятием люльки с шасси нужно установить спинку в самое нижнее положение.
 - Кладите в изделие только оригинальный, предоставленный производителем, матрас.
 - Рекомендуется обратиться за консультацией к медицинскому специалисту для получения рекомендаций по обеспечению безопасного сна.
- ВНИМАНИЕ! Карманы для хранения вещей внутри люльки всегда должны оставаться закрытыми.**

- Помните о риске удара ребенка, когда ставите люльку на пол, проходите с ней через двери, приближаетесь к мебели или другим твердым предметам и т. д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ШАССИ.

- Данное изделие совместимо со следующими продуктами Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием убедитесь, что все крепления люльки Culla Belvedere

зарегистрированы надлежащим образом.

- **ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ПОДСТАВКОЙ.

- ВНИМАНИЕ! Данное изделие совместимо со следующими оригинальными изделиями Peg Perego: Home Stand.
- **ВНИМАНИЕ! Не используйте подставку для люльки, если какая-либо из ее частей сломана, изношена или отсутствует.**
- **ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь изделием только на твердой, ровной и сухой поверхности.**
- ВНИМАНИЕ! Не позволяйте другим детям играть возле люльки-переноски и подставки без присмотра.
- Home Stand совместима со следующими люльками Peg Perego: Culla Belvedere.
- ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что крепления люльки с обеих сторон находятся вровень с зацепами подставки.
- ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ
- Прежде чем посадить ребенка

в изделие, всегда проверяйте, правильно ли оно прикреплено к Home Stand, потянув изделие вверх после выполнения операции.

- **HOME STAND:** Если вы не используете изделие, сложите его и поставьте в недоступное для детей место.

Изображения тканевых элементов могут отличаться от приобретенного изделия.
Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: www.pegperego.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Использование детской коляски

- 1 КАПЮШОН: Поднимите капюшон до щелчка. Застегните все кнопки по нижнему краю, как показано на рисунке.
- 2 Чтобы опустить капюшон, нажмите на ручку, опуская его.
- 3 МУФТА ДЛЯ НОГ: установите муфту для ног и пристегните ее кнопками по бокам люльки.
- 4 Благодаря магнитам можно прикрепить чехол к капюшону для большей защиты ребенка. Просто поднимите отворот чехла, как показано на рисунке.
- 5 Капюшон оснащен открывющимся козырьком для дополнительной защиты от солнечных лучей. Козырек находится внутри капюшона и открывается простым вытягиванием наружу.
- 6 **БОЛЬШОЙ ПАНОРАМНЫЙ ВИД:** Коляска имеет два окошка, которые можно использовать вместе или по отдельности, что позволяет обеспечить лучшую вентиляцию и непрерывно следить за ребенком, когда он спит:
Верхнее окошко.
Панорамное окошко капюшона можно открыть, отвернув ткань верхней части капюшона снизу вверх.
Нижнее окошко

Расстегнув молнию под капюшоном, можно открыть еще одно окошко рядом с головой ребенка (рис. а).

Когда оба окошка открыты одновременно, они обеспечивают лучшую вентиляцию и видимость ребенка (рис. б).

Панорамные окошки коляски открываются и закрываются с помощью молний. Culla Belvedere с обеими закрытыми молниями (рис. с).

ВАЖНО: при движении коляски желательно закрывать панорамное окошко, расположенное за головой ребенка.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere оборудована системой Comfort System, регулировка которой осуществляется с помощью ручки на внешней стороне коляски (со стороны ног).

Потяните ручку наружу (рис. а)

Чтобы поднять спинку и опору для ног, поверните ручку против часовой стрелки 

чтобы опустить спинку и опору для ног, поверните ручку по часовой стрелке 

После завершения процедуры вставьте ручку на место; ручка должна находиться в горизонтальном положении.

9 РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ:

ручка коляски имеет специальную часть для удобного ношения.

— Прежде чем поднимать коляску, убедитесь, что встроенная ручка зафиксирована правильно.

— Перед поднятием люльки нужно убедиться в том, что капюшон находится в надлежащем положении для транспортировки.

— Перед отстегиванием и снятием люльки с шасси нужно установить спинку в самое нижнее положение .

10 Чтобы закрепить люльку, поставьте ее на раму и двумя руками нажмите вниз до защелкивания.

Перед установкой и снятием люльки обязательно ставьте раму на тормоз.

ВАЖНО Убедитесь, что люлька закреплена правильно.

11 Чтобы снять люльку, поднимите два боковых рычажка фиксаторов (рис. 1) и снимите ее с рамы (рис. 2).

12 Внутренний карман на молнии: удобное отделение для хранения под рукой самых нужных вещей.

ВНИМАНИЕ! Карманы для хранения вещей внутри

люльки всегда должны оставаться закрытыми.

СНЯТИЕ ОБИВКИ:

- 13 Капюшон можно снять и снять с него обивку. Отстегните все кнопки по нижнему краю, как показано на рисунке.
- 14 Нажмите кнопку (стрелка 1) и поднимите крепление капюшона (стрелка 2). Выньте крепление (стрелка 3) и поднимите капюшон (стрелка 4).
- 15 Извлеките две жестких опоры.
- 16 Чтобы снять обивку коляски:
выньте матрасик (рис. а).
Внутри коляски, в самой нижней ее части (рис. б), отсоедините жесткий тканевый язычок, сдвинув его по всему периметру, показанному на рисунке;
- 17 В самой высокой части (рис. с) отсоедините жесткий тканевый язычок, сдвинув его по центру (стрелка 1), а затем по бокам (стрелка 2), и, наконец, поднимите ткань (стрелка 3).
- 18 Расстегните молнию по верхнему краю коляски со стороны головы (рис. д); а затем со стороны ног (рис. е).
- 19 Снимите сетку с подголовника (рис. ф), а затем снимите всю внутреннюю обивку коляски снизу вверх (рис. г).

НАДЕВАНИЕ ОБИВКИ:

- 20 Поместите обивку в коляску (рис. а). Застегните молнию по верхнему краю коляски со стороны головы (рис. б); а затем со стороны ног (рис. с).
- 21 Внутри коляски в самой нижней части сначала необходимо вставить ткань под подголовником (рис. д), затем наденьте жесткий тканевый язычок на его место по всему участку, указанному на рисунке (рис. е);
- 22 В самой высокой части (рис. ф), установите жесткий тканевый язычок на его место сначала по бокам (стрелка 1), а затем по центру (стрелка 2).
- 23 Если спинка опущена, слегка поднимите ее, чтобы закрепить сетку на подголовнике, а затем вдоль коляски (рис. г). Вставьте матрасик (рис. г).
- 24 **ВНИМАНИЕ!** Проверьте правильность установки жестких опор. Вставьте трубку с ручкой для переноски в переднее гнездо капюшона, следя за тем, чтобы ручка

вашла надлежащим образом.

25 Затем вставьте вторую металлическую подпорку в более дальнее гнездо капюшона.

26 Вставьте капюшон в специальные крепления и пристегните все кнопки по нижнему краю, как показано на рисунке.

Уход за подкладкой:

очищайте тканевые вставки от пыли

- При стирке точно следуйте инструкциям на этикетке, вшитой в чехол изделия.
- не отбеливать хлором;
- не гладить;
- не чистить в химчистке;
- не обрабатывать растворителями и не сушить в барабанных сушильных машинах.

Чистка изделия

- Это изделие требует периодического обслуживания. Ваше изделие нуждается в несложном уходе. Операции чистки и ухода должны выполнять только взрослые.
- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, не пользуйтесь растворителями и сходными веществами.
- Почистите щеткой тканые части, чтобы удалить пыль.
- Защитите изделие от атмосферных осадков - воды, снега или дождя. Постоянная и продолжительная подверженность солнечным лучам может вызвать цветовые изменения многих материалов.
- Храните изделие в сухом месте.
- Не забывайте регулярно проветривать внутреннюю часть люльки.

The Original Accessory Peg Perego

Принадлежности Peg Perego разработаны как полезные и практичные средства для облегчения жизни родителей. Ознакомьтесь со всеми принадлежностями к вашему изделию на веб-сайте www.pegperego.com

Серийные номера

27 Информация о дате производства Culla Belvedere находится внутри на боковой стороне корпуса под внутренней обивкой Culla Belvedere (Fig.a). Серийные номера на коляске Home stand несут

необходимую информацию, касающуюся даты ее изготовления (Fig.b).

- Название устройства, дата его изготовления и серийный номер.

Данная информация необходима в случае обращения за поддержкой.

Peg Perego S.p.A.

В компании Peg Perego SpA внедрена система управления качеством, сертифицированная TÜV Italia Srl по стандарту ISO 9001. Компания Peg Perego имеет право вносить в любой момент изменения в модели, описанные в настоящем издании, по причинам технического или коммерческого характера.

Служба Обслуживания Peg Perego

В случае утери или порчи аксессуаров, применявте только фирменные запасные части производства компании Peg Perego. Для выполнения ремонта, замены запасных частей и получения информации об устройстве обращайтесь в службу послепродажного обслуживания Peg Perego, сообщив, при его наличии, серийный номер продукта:

Срок службы: 3 года

Гарантийный срок: 12 месяцев

тел.: 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

сайт в интернете: www.pegperego.com

Изготовитель: Peg Perego S.p.A.

(Пег Перего С.П.А.); Адрес: Via de Gasperi 50 - 20862 ARCORE (MB), Italy (Вия де Гаспери 50,

20862 Аркоре (МБ), Италия).

Страна производства: Италия



TR_Türkçe

Bir Peg Perego ürününü tercih ettiğiniz için size teşekkür ederiz.

⚠️ **UYARI**

**ÖNEMLİ - DİKKATLİ BİR ŞEKLDE
OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK
ÜZERE SAKLAYIN.**

**Bebeğin güvenliği, eğer bu
talimatlara riayet edilmez ise,
tehlikeye atılabilir.**

- **UYARI:** bu ürün, yardımsız oturamayan, dönemeyen ve elleri ve dizleri üzerinde kendilerini kaldırımayan çocuklar için uygundur. Maksimum çocuk ağırlığı: 9 kg.
- **UYARI: yalnızca sert, yatay ve kuru yüzeylerde kullanın.**
- **UYARI:** Başka çocukların başlarında bir yetişkin olmadan bebek taşıyıcısının yanında oynamalarına izin vermeyin.
- **UYARI: Culla Belvedere Pusetin herhangi bir parçası kırılmış, yırtılmış veya eksikse kullanmayın.**
- Sadece üretici/dağıtıcı tarafından önerilen veya tedarik edilen yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Ürünü merdiven ya da basamakların, ısı kaynaklarının, açık alevlerin veya çocuğun erişebileceği yerlerde bulunan tehlikeli nesnelerin yakınında kullanmayın.
- Ürün mutlaka bir yetişkin tarafından monte edilip hazır hale getirilmelidir.
- **UYARI: İskelet kaldırılmadan önce ve elde taşırken, arkalık ve ayak dayama yeri tamamen düz olmalıdır.**
- **UYARI: bebek arabasını taşıma için kaldırımadan önce, kilidin dikey konumda doğru şekilde takıldığını kontrol edin.**
- **UYARI: kullanmadan önce, tüm montaj mekanizmalarının doğru şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.**
- Mekanizmalara parmaklarınızı sokmayın.
- Üreticinin onaylamadığı aksesuarları kullanmayın.
- Bu ürün, yeni doğan bebekler ve ağırlığı 9 kg'a kadar olan çocuklar için tasarlanmıştır.
- **UYARI:** Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Yatar pozisyonunda olduğunda bebeğin başının gövdenin altında

kalmadığından emin olun.

- Kullanım öncesinde, hasar ve aşınma emarelerinin bulunup bulunmadığını görmek için kolları ve bebek taşıyıcısının altını kontrol edin.
- Culla Belvedere Puseti kaldırımdan önce gidonun doğru konumda olduğundan emin olun.
- Ortam sıcaklığını ve çocuğun giysilerini göz önünde bulundurun ve çocuğun ne çok soğuk ne de çok sıcak olmadığından emin olun. Bebeğin güvenliği, eğer bu talimatlara riayet edilmez ise, tehlikeye atılabilir.
- Port-bebede boğulma tehlikesi arz edebilecek hiçbir şey bırakmayın (örn. yumuşak oyuncaklar, küçük parçalar, yastık vb.).
- Culla Belvedere'i pencerelerin, Fransız balkonların yakınına veya çocuğun panjur veya perde kablolara, kayışlara veya boğulma riski oluşturabilecek herhangi bir şeye erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Olası kük oluşumunu önlemek için beşinin periyodik olarak havalandırılması önerilir. Özellikle iç tekstil kaplamayı yapidan çıkarın ve

altını kuru bir bezle silin.

- Uyku sırasında, iç arkalık ve ayak dayama yeri (varsı) tamamen alçaltılmış olmalıdır.
 - Çevresel nedenlerle, minder köpüğüne herhangi bir UV stabilizörü ilave edilmemiştir. Minder köpüğü bunun sonucunda sarı renge dönebilir. Bu ürün kalitesini veya performansını etkilemez.
 - Puseti çıkarmadan ve iskeletten yukarı kaldırımdan önce, arkalığı en alçak pozisyonda ayarlayınız.
 - Verilen orijinalden farklı yastıklar kullanmayın ya da böyle yastıklar eklemeyin.
 - Güvenli uyku konusunda bilgi almak için bir sağlık uzmanından tavsiye almanız önerilir.
- *UYARI: Port bebe içindeki saklama cepleri daima kapalı tutulmalıdır.***
- Beşiği yere koyarken, kapılardan geçerken, mobilyalara veya diğer sert unsurlara yaklaşırken vs. bebeğin çarpma riskinin farkında olun.

İSKELET İLE BİRLİKTE:

- Bu ürün, aşağıdaki Peg Perego

ürünleriyle uyumludur: Veloce, Vivace.

- **UYARI:** kullanmadan önce, Culla Belvedere Pusetin tüm bağlantı cihazlarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.

- **UYARI: Asla çocuğunuza gözetimsiz bırakmayın.**

AYAKLIK İLE BİRLİKTE:

- **UYARI:** Bu ürün, aşağıdaki orijinal Peg Perego ürünlerile uyumludur: Home Stand.

- **UYARI: Ayaklılığın herhangi bir parçası kırılmış, yırtılmış veya eksikse kullanmayın.**

- **UYARI: yalnızca sert, yatay ve kuru yüzeylede kullanın.**

- **UYARI:** Başka çocukların başlarında bir yetişkin olmadan bebek taşıyıcısının ya da ayaklılığın yanında oynamalarına izin vermeyin.

- Home Stand, aşağıdaki Peg Perego beşikleriyle uyumludur: Culla Belvedere.

- **UYARI:** Bebek arabasının kancalarını, her iki tarafta da Stand'ın kancalarıyla hizaladığınızdan emin olun.

- **UYARI DÜŞME TEHLİKESİ –** Çocuğu ürüne yerleştirmeden önce, işlem

tamamlandıktan sonra ürünü yukarı doğru çekerek Home Stand'e doğru şekilde kancalandığını her zaman kontrol edin.

- **HOME STAND:** Ürün kullanılmadığı zaman, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

Kumaş detayları ile ilgili görseller satın alınan koleksiyondan farklı olabilir. Daha fazla bilgi için web sitemize başvurun: www.pegperego.com

KULLANMA TALİMATLARI **Portbebezin kullanımı**

- 1 **TENTE:** Klik sesi gelinceye kadar tenteyi yukarı kaldırın. Alt profil üzerinde bulunan tüm düğmeleri, şekilde gösterildiği gibi, ilikleyin.

- 2 Tenteyi alçaltmak için, onu alçaltırken gidona basın.

- 3 **AYAK TAMPONU:** Ayak tamponunu takın ve kenara düşmeye sabitleyin.

- 4 Miknatıslar sayesinde, bebeği korumak için örtüyü tenteye takmak mümkündür.
Örtünün kanadını şekilde gösterildiği gibi kaldırın.

- 5 Tente, güneş ışınlarından ek koruma sağlamak için açılabilen bir siperlik ile donatılmıştır.
Siperlik, tentenin içine yerleştirilmişdir ve basitçe dışarı doğru çekilek açılır.

- 6 **MÜKEMMEL PANORAMA MANZARASI:** Bebek arabası, birlikte veya ayrı olarak kullanılabilen, daha fazla havalandırma sağlamanıza ve bebeği uyurken her zaman kontrol altında tutmanıza olanak tanıyan iki pencere ile donatılmıştır:

- Üst pencere .**

Tentenin panorama penceresi, tentenin üst kısmındaki kumaş aşağıdan yukarıya doğru çevrilerek açılabilir.

- Alt pencere .**

Tentenin altında, menteşeler açıldığında, bebeğin kafasının yanında başka bir pencere açılır (Şek.a).

İki pencere aynı anda açıldığında, bebek için daha fazla havalandırma ve görüş sağlar (Şek.b).

Bebek arabasının panorama penceleri, menteşeleri vasıtıyla açılabilir veya kapatılabilir. Her ikisi de kapalı menteşeli Culla Belvedere (Şek.c).

ÖNEMLİ: Bebek arabası hareket halindeyken, bebeğin kafasının arkasında bulunan panorama penceresinin kapatılması tavsiye edilir.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere, bebek arabasının dış tabanında (ayak tarafında) bulunan düğme aracılığıyla ayarlanabilen Comfort System ile donatılmıştır.

Düğmeyi dışarı doğru çekin (Şek.a)

Sırt dayanağını ve ayak dayama yerini yukarı kaldırın istiyorsanız, düğmeyi saatin tersi yönde çevirin ; sırt dayanağını ve ayak dayama yerini indirmek için düğmeyi saat yönünde çevirin 

İşlem tamamlandıktan sonra, düğmeyi yatay olarak yerleştirin.

9 TAŞIMA KOLU: taşıma koluna bir gidon montelidir.

– Portbebeği kaldırımdan önce taşıma sapının iyice oturduğundan emin olunuz.

– Puseti yukarı kaldırımdan önce, tentenin doğru taşıma pozisyonunda olmasını sağlayınız.

– Puseti çıkmadan ve işkeletten yukarı kaldırımdan önce, arkalığı en alçak pozisyonda ayarlayınız.

10 Puseti bağlamak için işkelete yerleştirin ve yerine "klik" sesiyle oturana kadar her iki elinizle aşağı bastırın.

Puseti bağlamadan ve ayırmadan önce işkeletin frenini mutlaka etkinleştirin.

ÖNEMLİ: Pusetin doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

11 Puseti ayırmak için, bağlantı yerlerindeki iki yan kolu kaldırın (Şek. 1) ve işkeletten ayırin (Şek. 2).

12 Fermuarlı iç cep: en kullanıldığı esyaları saklamaya ve elinizin altında tutmayı elverişli bölmeye.

UYARI: Port bebe içindeki saklama cepleri daima kapalı tutulmalıdır.

ÇIKARILABİLİRLİK:

13 Tenteyi kaldırıp çıkarmak mümkündür.

Alt profil üzerinde bulunan tüm düğmeleri, şekilde

gösterildiği gibi, açın.

14 Düğmeye basın (Ok 1) ve tente bağlantısını yukarı kaldırın (Ok 2).

Bağlantıyı çıkarın (Ok 3) ve tenteyi yukarı kaldırın (Ok 4).

15 İki sert desteği çıkarın.

16 Bebek arabasının içini çıkarmak için: silteyi çıkarın (Şek.a).

Bebek arabasının içinde en alt kısmda (Şek.b), sert kumaş çatırtısını şekilde gösterilen tüm çevre boyunca yuvasından kaydırarak kancasını çıkarın;

17 en üst kısmda (Şek.c), sert kumaş çatırtısını önce ortadan (ok 1) ve ardından yanlamasına (ok 2) yuvasından kaydırarak kancasını çıkarın ve son olarak kumaş yukarı kaldırın (ok 3).

18 Bebek arabasının üst kenarındaki, baş tarafındaki (Şek.d) ve ardından ayak tarafındaki (Şek.e), fermuarları açın.

19 Fileyi baş dayanağından çıkarın (Şek.f) ve bebek arabasının tüm iç kaplamasını yukarı doğru çekin (Şek.g).

GİYDİRME:

20 Kaplamayı bebek arabasına tekrar yerleştirin (Şek.a).

Bebek arabasının üst kenarındaki, baş tarafındaki (Şek.b) ve ardından ayak tarafındaki (Şek.c), fermuarları kapatın.

21 Bebek arabasının içinde, en alt kısmda, önce kumaş baş dayanağının altına iyice yerleştirmek (Şek.d), ardından sert kumaş çatırtısını şekilde gösterilen bölümün tamamı boyunca yuvasına yerleştirmek (Şek.e) gereklidir;

22 En üst kısmda (Şek.f), sert kumaş çatırtısını önce yanlamasına (ok 1) ve ardından ortadan (ok 2) yuvasına kancalayın.

23 İndirilmişse, fileyi baş dayanağına ve bebek arabasına geçirmek için sırt dayanağını hafifçe yukarı kaldırın (Şek.g). Silteyi tekrar yerleştirin (Şek.h).

DİKKAT! sert desteklerin doğru takıldığını kontrol edin. Taşıma koluyla donatılmış gidonu, kolu ortalamaya dikkat ederek tentenin ön yuvasına geçirin.

25 Son olarak, ikinci metal desteği tentenin en içteki yuvasına geçirin.

26 Tenteyi uygun desteklere kancalayın ve alt profil üzerinde bulunan tüm düğmeleri, şekilde gösterildiği gibi, ilikleyin.

Dolgunun bakımı

- tozları temizlemek için kumaş kısmını fırçalayınız
- Yıkama sırasında, örtüye dikişli etikette yer alan talimatlara harfiyen uyın.
 - Klorlu çamaşır suyu kullanmayın;
 - Ütülemeyiniz;
 - Kuru temizleme yapmayın;
 - Leke çözücü solvent kullanmayın ve döner merdaneli kurutma uygulamayınız.

Ürünün temizliği

- Bu ürün periyodik bakım gerektirir . Elinizdeki ürünün çok az bir bakıma ihtiyacı vardır. Temizlik işlemleri sadece yetişkin kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Plastik kısımlarını periyodik olarak nemli bez ile temizleyiniz, çözücü ve benzeri ürünler kullanmayın.
- Tozdan arındırma için kumaş kısımlarını fırçalayınız.
- Ürünü su, yağmur veya kar gibi atmosfer etkenlerinden koruyunuz; devamlı ve uzun süre güneş altında kalması bir çok malzemede renk değişikliklerine yol açabilir.
- Ürünü kuru bir yerde saklayınız.
- Portbebein içini düzenli olarak havalandırmayı unutmayın.

The Original Accessory Peg Perego

Peg Perego aksesuarları kullanışlı, ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran pratik bir araç olarak tasarlanmıştır. Tüm ürün aksesuarlarını www.pegperego.com adresinde keşfedin

Seri numaraları

- 27 Culla Belvedere'nin üretim tarihi hakkında bilgi ürün içerisinde ve Culla Belvedere astarı çekilerek gövdenden yan kısmında bulunabilir (Fig.a). Home stand ürün üretim tarihindeki bilgileri vermektedir (Fig.b).
- Ürünün adı, üretilme tarihi ve seri numarası. Bu bilgiler, destek durumunda önemlidir.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA, ISO 9001 standardına uygun olarak TÜV Italia Srl tarafından onaylanmış bir kalite yönetim sistemine sahiptir. Peg Perego, bu belgede belirtilen ürün özellikleri üzerinde, teknik ve ticari gerekliliklere istinaden, arzuladığı zaman değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

Peg Perego teknik bakım servisi

Modelin parçalarının kazara kaybedilmesi veya zarar görmesi halinde, sadece orijinal Peg Perego yedek parçalarını kullanınız. Olası tamir ve değiştirme işlemleri, ürün hakkında bilgi, orijinal yedek parça ve aksesuar satış için Peg Perego Destek Servisi ile temas kurunuz ve mevcutsa ürünün seri numarasını belirtiniz.

Tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

Internet sitesi www.pegperego.com

Bu kılavuzun içeriği üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları Peg Perego S.p.A'ya aittir ve yürürlükteki yasalar tarafından korunmaktadır.

Hvala Vam što ste odabrali proizvod Peg Perego.

⚠️ NAPOMENA

**VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU.
U slučaju nepridržavanja ovih uputa postoji rizik povećanja opasnosti za vaše dijete.**

- **UPOZORENJE:** Ovaj proizvod namijenjen je samo za djecu koja ne mogu samostalno sjediti, okretati se i stabilno stajati na rukama i koljenima. Najveća težina djeteta: 9 kg.
- **UPOZORENJE: Koristite samo na stabilnoj, vodoravnoj, ravnoj i suhoj površini.**
- **UPOZORENJE:** Ne dopustite drugoj djeci da se igraju bez nadzora u blizini košare.
- **UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte ako je sastavni dio Culla Belvedere slomljen, oštećen ili uklonjen.**
- Upotrebljavajte samo rezervne dijelove koji se isporučuju ili koje preporučuje proizvođač/

distributer.

- Ne upotrebljavajte proizvod u blizini stepeništa ili stepenica; ne upotrebljavajte ga u blizini izvora topline, otvorenog plamena ili opasnih predmeta koje dijete može dosegnuti.
- Postupke sastavljanja i pripremanja proizvoda mora obaviti odrasla osoba.
- **UPOZORENJE: Prije podizanja dječjih kolica i tijekom ručnog prenošenja, naslon i oslonac za noge moraju biti u potpunosti spušteni.**
- **UPOZORENJE: prije podizanja dječjih kolica za vožnju provjerite je li se ručka pravilno pričvrstila u okomiti položaj.**
- **UPOZORENJE: Prije uporabe uvjerite se da su svi mehanizmi za pričvršćivanje ispravno povezani.**
- Izbjegavajte uvlačenje prstiju unutar mehanizama.
- Ne upotrebljavajte dodatke koje ne odobri proizvođač.
- Ovaj je proizvod usklađen za djecu od rođenja do 9 kg težine.
- **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude

na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod.

- **UPOZORENJE:** Kada se dijete polegne, pripazite da glava dijeta nikada ne bude u položaju nižem od njegovog tijela.
- Prije uporabe provjerite ručke za prenošenje i donji dio kolijevke kako biste utvrdili postojanje znakova oštećenosti i istrošenosti.
- Prije podizanja Culla Belvedere provjerite nalazi li se ručka u ispravnom položaju za uporabu.
- Pripazite na temperaturu okoline i odjeću djeteta te se pobrinite da djetetu nije ni previše hladno ni previše vruće.

U slučaju nepridržavanja ovih uputa postoji rizik povećanja opasnosti za vaše dijete.

- Ne ostavljajte ništa u košari što može predstavljati opasnost od gušenja (npr. mekane igračke, mali dijelovi, jastuci itd.).
- Nemojte postavljati Culla Belvedere blizu prozora, francuskih prozora ili mjesa gdje bi dijete moglo doseći uzice kapaka ili zavjesa, remene ili bilo

što drugo što bi moglo predstavljati opasnost od davljenja.

- Da biste sprječili moguće stvaranje pljesni, preporučuje se periodično provjetravanje kolijevke. Uklonite unutarnju tkanu navlaku i očistite donji dio suhom krpom.
- Tijekom spavanja unutarnji naslon za leđa i oslonac za noge (ako su prisutni) moraju se potpuno spustiti.
- Iz ekoloških razloga u pjenu madraca nisu dodani stabilizatori UV-a. Stoga je moguće da pjena madraca požuti. To ne utječe na kvalitetu i izvedbu.
- Namjestite oslonac za leđa u najniži položaj prije nego što odvojite košaru od okvira i podignite je.
- Ne dodajte ili upotrebljavajte madrace drukčije od izvorno isporučenog.
- Savjetujemo vam da se obratite zdravstvenom djelatniku za informacije o zdravom i sigurnom snu.
- **UPOZORENJE: pretinci unutar kolijevke moraju uvijek ostati zatvoreni.**
- Budite svjesni rizika da se dijete

može udariti kad kolijevku stavljate na pod, kad prolazite kroz vrata, kad ste u blizini namještaja ili drugih krutih elemenata itd.

U KOMBINACIJI S OKVIROM:

- Ovaj je artikl kompatibilan sa sljedećim proizvodima poduzeća Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **UPOZORENJE** Provjerite jesu li uređaji za pričvršćivanje proizvoda Culla Belvedere pravilno učvršćeni prije uporabe.
- **UPOZORENJE: Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.**

U KOMBINACIJI S PROIZVODOM STAND:

- **PAŽNJA** Ovaj je proizvod kompatibilan sa sljedećim izvornim proizvodima poduzeća Peg Perego: Home Stand .
- **PAŽNJA: Ne upotrebljavajte ako je bilo koji dio nosača slomljen, oštećen ili uklonjen.**
- **PAŽNJA: Koristite samo na stabilnoj, vodoravnoj, ravnoj i suhoj površini.**
- **PAŽNJA:** Ne dopustite drugoj djeci da se igraju bez nadzora u blizini košare i nosača.
- Home Stand kompatibilan je sa

sljedećim kolijevkama marke Peg Perego : kolijevka Culla Belvedere.

- **PAŽNJA:** Provjerite jesu li svi mehanizmi za pričvršćivanje tijela poravnati, na obje strane s priključcima za postolje.
- **PAŽNJA: OPASNOST OD PADA:** Prije stavljanja djeteta u proizvod uvijek provjerite je li pravilno pričvršćeno za Home Stand povlačenjem proizvoda prema gore nakon provođenja radnje.
- **HOME STAND:** Kad nije u uporabi, proizvod treba čuvati i uvijek držati izvan dohvata djece.

Slike s tekstilnim detaljima mogu se razlikovati od stvarnih detalja na kupljenom proizvodu.
Kako biste saznali dodatne informacije, posjetite naše mrežo mjesto: www.pegperego.com

UPUTE ZA UPORABU

Korištenje košare

- 1 **KUPOLA:** Podižite kupolu dok ne začujete zvuk KLIK. Zakopčajte sve gume na unutarnjem profilu prema prikazanom na slici.
- 2 Za spuštanje kupole, pritisnite ručicu i istodobno je povucite prema dolje.
- 3 **NAVLAGA:** Navucite navlaku i zakopčajte je na bočnim stranama.
- 4 Zbog magneta moguće je pričvršćivanje navlake za kupolu radi pružanja bolje zaštite djeteta. Dovoljno je podignuti ovratnik navlake u skladu s prikazanim na slici.
- 5 Kupola ima vizir koji se može otvoriti radi pružanja dodatne

zaštite od sunčevih zraka.

Vizir se nalazi unutar kupole i otvara se jednostavnim povlačenjem prema van.

6 PANORAMSKI POGLED: Kolica imaju dva prozora koja se mogu upotrebljavati zajedno ili zasebno, a kojima se omogućava bolja prozračnost i stalni nadzor nad djjetetom dok spava:

Gornji prozor

Panoramski prozor kupole može se otvoriti izvrtanjem tkanine na gornjem dijelu kupole odozgo prema gore.

7 Donji prozor

Ispod kupole otvaranjem patentnih zatvarača otvara se još jedan prozor u ravnini s glavom djeteta. (sl. a).

Kada se dva prozora otvore istodobno, omogućava se veća prozračnost i bolja vidljivost djeteta (sl. b).

Panoramski prozori kolica mogu se otvarati ili zatvarati upotrebom patentnih zatvarača. Kolijevka Culla Belvedere s obama patentnim zatvaračima zatvorenima (sl. c).

VAŽNO: kada su kolica u pokretu, savjetuje se zatvoriti panoramski prozor iza glave djeteta.

8 COMFORT SYSTEM

Kolijevka Culla Belvedere ima sustav Comfort System koji se može nameštati upotrebom ručke na vanjskoj bazi (strana na kojoj su stopala) kolica.

Povucite ručku prema van (sl. a)

Ako želite podignuti naslon za leđa i oslonac za noge, okrećite ručku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (sl. b).

Ako pak želite spustiti naslon za leđa i oslonac za noge, okrećite ručku u smjeru kazaljke na satu (sl. c).

Nakon što to obavite, vratite ručku u utor usmjereno vodoravno.
9 RUČKA ZA PRENOŠENJE: velika je ručka opremljena ručkom za prenošenje.

- Prije podizanja sjedalice provjerite je li ugrađena ručka pravilno pričvršćena.
- Prije nego što podignite košaru provjerite je li se kupila nalazi u pravilnom položaju za nošenje.
- Namjestite oslonac za leđa u najniži položaj prije nego što odvojite košaru od okvira i podignite je.

10 Za pričvršćenje košare, postavite je na okvir i objema rukama pritisnite, dok se ne začuje glasni klik.

Prije pričvršćenja i otpuštanja košare, uvijek aktivirajte

kočnicu okvira.

VAŽNO: Provjerite je li košara ispravno pričvršćena.

- 11 Za otpuštanje košare, podignite dvije bočne poluge na očici (sl. 1) i odvojite je od okvira (sl. 2).
- 12 Unutarnji džep s patentnim zatvaračem: prostiran odjeljak za pohranjivanje najkorisnijih stvari kojima možete jednostavno i brzo pristupiti.

UPOZORENJE: pretinci unutar kolijevke moraju uvijek ostati zatvoreni.

SKIDANJE:

- 13 Moguće je izvući kupolu i skinuti je. Otkopčajte sve gume na unutarnjem profilu prema prikazanom na slici.
- 14 Pritisnite gumb (strelica 1.) i podignite pričvrsni sklop kupole (strelica 2.). Izvucite pričvrsni sklop (strelica 3.) i podignite kupolu (strelica 4.).
- 15 Skinite dva čvrsta nosača.
- 16 Za skidanje unutarnje navlake kolica: uklonite madrac (sl. a). U najnižem dijelu unutrašnjosti kolica (sl. b), odspojite kruti tkani jezičak izvlačeći ga iz utora duž perimetra prikazanog na slici.
- 17 U najvišem dijelu (sl. c) odspojite kruti tkani jezičak izvlačeći ga iz utora prvo centralno (strelica 1.), a zatim bočno (strelica 2.) dok ne podignite tkaninu (strelica 3.).
- 18 Otvorite patentne zatvarače na gornjem rubu kolica na strani gdje je glava (sl. d), a nakon toga na strani gdje su noge (sl. e).
- 19 Izvucite mrežu naslona za glavu (sl. f), a zatim cijelu unutarnju navlaku kolica prema gore (sl. g).

POSTAVLJANJE NAVLAKE:

- 20 Ponovno postavite navlaku u kolica (sl. a). Zatvorite patentne zatvarače na gornjem rubu kolica na strani gdje je glava (sl. b), a nakon toga na strani gdje su noge (sl. c).
- 21 U najnižem dijelu unutrašnjosti kolica treba prvo dobro postaviti tkaninu ispod naslona za glavu (sl. d), a zatim postaviti kruti tkani jezičak u utor duž čitavog dijela prikazanog na slici (sl. e).
- 22 U najvišem dijelu (sl. f) pričvrstite kruti tkani jezičak za

odgovarajući utor prvo bočno (strelica 1.), a zatim centralno (strelica 2.).

- 23 Ako je spušten, lagano podignite naslon za leđa da biste dobro postavili mrežu na naslon za glavu i duž kolica (sl. g). Ponovno postavite madrac (sl. h).
- 24 PAŽNJA: provjerite pravilnost umetanja čvrstih nosača. Umetnите cijev s ručkom za nošenje u prednji utor na kupoli postavljanjem ručke u središnji položaj.
- 25 Nakon toga umetnите drugi metalni nosač u unutrašnji utor kupole.
- 26 Pričvrstite kupolu za odgovarajuće nosače i zakopčajte sve gume na unutarnjem profilu prema prikazanom na slici.

Održavanje obloge

Četkajte platnene dijelove za skidanje prašine;

- Prilikom pranja pridržavajte se uputa navedenih na najljepnici ušivenoj na vreći proizvoda.
- ne izbjeljujte klorom;
- ne glaćajte;
- ne koristite kemijsko čišćenje;
- ne skidajte mrlje otapalima i ne sušite u rotacijskoj sušilici rublja.

Čišćenje proizvoda

- Ovaj proizvod trebate periodično održavati.

Vaš proizvod zahtjeva minimalno održavanje. Čišćenje i održavanje mogu obavljati samo odrasle osobe.

- Redovito očistite plastične dijelove vlažnom krpom i pri tom ne koristite otapala ili slične proizvode.
- Četkajte platnene dijelove za skidanje prašine.
- Proizvod zaštite od atmosferskih čimbenika, vode, kiše ili snijega; stalnog i duljeg izlaganja suncu bi moglo uzrokovati promjenu boje mnogih materijala.
- Proizvod čuvajte na suhom mjestu.
- Ne zaboravite periodički prozračivati unutarnjost nosilice.

The Original Accessory Peg Perego

Dodaci Peg Perego osmišljeni su kako bi se na praktičan način olakšao život roditeljima. Pogledajte sve dodatke iz asortirana proizvoda Peg Perego na mrežnom mjestu www.pegperego.com

Serijski brojevi

27 Proizvod Culla Belvedere sadrži u unutarnjem dijelu i na bočnoj strani podvozja podatke vezane uz datum proizvodnje (Fig.a).

Treba otvoriti tkaninu proizvoda Culla Belvedere. Home stand ima navedene podatke o datumu proizvodnje (Fig.b).

- Naziv proizvoda, datum proizvodnje i serijski broj. Navedene su informacije neophodne kada vam je potrebna pomoć.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA je poduzeće sa sustavom upravljanja koji posjeduje certifikat TÜV Italia Srl sukladno normi ISO 9001. Peg Perego može bez prethodne najave mijenjati modele opisane u ovom dokumentu radi tehničkih ili komercijalnih razloga.

Služba Za Podršku Peg Perego

U slučaju gubitka ili oštećenja dijelova proizvoda, koristite isključivo originalne dijelove Peg Perego. Za moguće popravke, zamjene, informacije o proizvodima, prodaju originalnih rezervnih dijelova i opreme obratite se Službi za podršku Peg Perego, po mogućnosti sa serijskim brojem proizvoda.

tel. 0039/039/60.88.213

zeleni broj: 800/147.414 (poziv iz fiksne mreže)

e-mail customer.service@pegperego.com

internet stranica www.pegperego.com

Sva intelektualna prava sadržana u ovom priručniku su vlasništvo Peg Perego S.p.A. i zaštićena su važećim zakonskim propisima.

Dziękujemy za wybór produktu Peg Perego.

⚠ UWAGA!

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

Bezpieczeństwo dziecka mogłoby być zagrożone w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

- **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy wózek jest przeznaczony dla dzieci, które samodzielnie nie siadają, nie obracają się i nie podnoszą się na rękach czy kolanach. Maksymalna waga dziecka: 9 kg.
- **OSTRZEŻENIE:** należy używać tylko na stabilnej, poziomej, płaskiej i suchej powierzchni.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy pozwalać innym dzieciom bawić się bez opieki w pobliżu gondoli.
- **OSTRZEŻENIE:** nie używać, jeżeli jakakolwiek część gondoli Culla Belvedere jest pęknięta, rozerwana lub jej brakuje.
- Używać tylko części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta/dystrybutora.
- Nie używać produktu w pobliżu schodów czy stopni, nie używać w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia czy niebezpiecznych przedmiotów, które znajdują się w zasięgu dziecka.
- Montaż i przygotowanie wyrobu powinny wykonać osoby dorosłe.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed podniesieniem wózka oraz podczas przenoszenia w rękach, siedzisko i podnóżek muszą być całkowicie opuszczone.
- **UWAGA:** przed podniesieniem wózka w celu jego przeniesienia, sprawdzić, czy rączka jest prawidłowo zamocowana w pozycji pionowej.
- **OSTRZEŻENIE:** przed użyciem upewnij się, że wszystkie ruchome elementy są połączone prawidłowo.
- Nie wkładać palców w mechanizmy.
- Nie używać akcesoriów

- niezatwierdzonych przez producenta.
- Niniejszy wyrób jest przeznaczony dla dzieci od urodzenia do max. wagi 9 kg.
 - **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
 - **OSTRZEŻENIE:** Kiedy dziecko leży, należy upewnić się, że jego głowa nigdy nie znajduje się poniżej jego ciała.
 - Przed użyciem należy przejrzeć uchwyty i spód gondoli, aby sprawdzić, czy nie są one uszkodzone ani zużyte.
 - Przed uniesieniem gondoli Culla Belvedere należy upewnić się, że uchwyt znajduje się we właściwej pozycji użytkowej.
 - Zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia i ubiór dziecka oraz upewnić się, że dziecku nie jest ani za ciepło ani za zimno.
- Bezpieczeństwo dziecka mogłoby być zagrożone w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie pozostawiać w gondoli nic, co mogłoby grozić uduszeniem (np. miękkie zabawki, drobne części, poduszki, itp.).
 - Nie umieszczaj Culla Belvedere w pobliżu okien, drzwi balkonowych lub w miejscu, w którym dziecko mogłoby dosiągnąć do linek żaluzji lub zasłony, pasów lub innych przedmiotów, które mogłyby spowodować ryzyko uduszenia.
 - Aby nie doszło do powstania pleśni, zalecamy regularne wietrzenie gondoli. Zdjąć wewnętrzne obicie materiałowe z konstrukcji i przetrzeć dno suchą szmatką.
 - Podczas snu wewnętrzne oparcie i podnóżek (jeśli występują) muszą być całkowicie obniżone.
 - Ze względów ekologicznych do pianki materaca nie dodaje się stabilizatorów UV. Z tego względu pianka materaca może zółknąć. Nie ma to wpływu na jakość produktu ani jego działanie.
 - Przed wypięciem i podniesieniem gondolki ze stelaża, wyreguluj zagłówek do pozycji leżącej.
 - Nie należy dodawać ani używać

materacyków innych niż oryginalnie dostarczone.

- Zalecamy konsultację z pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego snu.
- **OSTRZEŻENIE:** kieszenie do przechowywania wewnątrz gondoli muszą zawsze być zamknięte.
- Należy mieć świadomość ryzyka uderzenia dziecka podczas umieszczania gondoli na podłodze, przechodzenia przez drzwi, zbliżania się do mebli lub innych twardych elementów itp.

W PRZYPADKU UŻYCIA NA STELAŻU WÓZKA:

- Ten wyrób jest kompatybilny z następującymi produktami Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **OSTRZEŻENIE:** przed użyciem sprawdzić, czy mechanizmy zaczepowe gondoli Culla Belvedere są prawidłowo przymocowane.
- **OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**

W PRZYPADKU UŻYCIA NA BAZIE GONDOLI:

- UWAGA: niniejszy wyrób jest kompatybilny z następującymi oryginalnymi wyrobami Peg Perego: Home Stand.
- **UWAGA: Nie używać, jeżeli jakakolwiek część podkładki jest pęknięta, rozerwana lub jej brakuje.**
- **UWAGA: należy używać tylko na stabilnej, poziomej, płaskiej i suchej powierzchni.**
- UWAGA: Nie należy pozwalać innym dzieciom bawić się bez opieki w pobliżu gondoli czy podkładki.
- Home Stand jest kompatybilny z następującymi produktami Peg Perego: Culla Belvedere.
- UWAGA: Upewnić się, że zaciski wózka są w jednej linii z zaczepami stelaża Home Stand, po obu stronach.
- **UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU** - Zanim umieścisz dziecko w produkcie, sprawdź zawsze, czy produkt jest należycie zamocowany w stelażu Home Stand, pociągając produkt w góre po wykonaniu czynności.
- **HOME STAND:** Gdy nie używany,

produkt musi być odstawiony z dala od zasięgu dzieci.

**Obrazy odnoszące się do elementów z tkaniny mogą różnić się od zakupionej kolekcji.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: www.pegperego.com**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Korzystanie z gondoli

1 BUDKA: Unieść budkę aż do usłyszenia kliknięcia. Zapiąć wszystkie napy znajdujące się na dolnej krawędzi, jak pokazano na zdj. 1.

2 Aby opuścić budkę, nacisnąć uchwyty i jednocześnie ją opuścić.

3 POKROWIEC: Nałożyć pokrowiec i zapiąć go z boku.

4 Magnesy umożliwiają przymocowanie pokrowca do budki, gwarantując lepszą ochronę dziecka.
Wystarczy podnieść klapkę pokrowca, jak pokazano na rysunku.

5 Budka posiada osłonę, którą można otworzyć w celu lepszego zabezpieczenia przed promieniami słonecznymi. Osłona znajduje się wewnątrz budki. Aby ją otworzyć, wystarczy pociągnąć ją na zewnątrz.

6 **SZEROKI WIDOK PANORAMICZNY:** Wózek posiada dwa okienka, z których można korzystać jednocześnie lub osobno, które umożliwiają lepszą wentylację i kontrolę dziecka podczas snu:

Okienko górne.

Okienko panoramiczne w budce można otworzyć odwijając od dołu do góry materiał w górnej części budki.

7 Okienko dolne

Poniżej budki, po rozpięciu zamków otworzy się drugie okienko w miejscu główki dziecka (Rys.a).

Kiedy jednocześnie są otwarte dwa okienka, zapewniona jest lepsza wentylacja i widoczność dziecka (Rys.b).

Okienka panoramiczne w wózku można otworzyć lub zamknąć zamkami. Culla Belvedere z dwoma zamkniętymi zamkami (Rys.c).

WAŻNE: Kiedy wózek jest w ruchu, zalecamy zamknąć

okienko panoramiczne znajdujące się za głową dziecka.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere posiada Comfort System, który można wyregulować pokrętłem na zewnętrznej podstawie wózka (od strony stóp).

Pociągnąć pokrętło na zewnątrz (Rys.a)

Jeśli chcesz podnieść oparcie i podnóżek obróć pokrętło w lewo (Rys.b)

Aby obniżyć oparcie i podnóżek przekręcić pokrętło w prawo (Rys.c)

Po zakończeniu czynności ustawić pokrętło poziomo.

9 UCHWYT TRANSPORTOWY: rączka posiada uchwyt transportowy.

Przed uniesieniem gondoli należy się upewnić, że zintegrowany uchwyt jest prawidłowo zaczepiony.

Przed uniesieniem gondoli należy się upewnić, że budka znajduje się w prawidłowej pozycji do transportu.

Przed odczepieniem gondoli od stelaża i uniesieniem jej należy ustawić oparcie na najniższej pozycji.

10 Aby zaczepić gondolę, należy umieścić ją na stelażu wózka i docisnąć obiema rękami, aż do usłyszenia kliknięcia.

Zawsze włączać hamulec stelaża wózka przed zaczepieniem czy odczepieniem godnoli.

WAŻNE: Sprawdzić, czy wózek jest prawidłowo zaczepiony.

11 Aby odczepić gondolę, podnieść dwie boczne dźwignie znajdujące się na ramie (Rys. 1) i odczepić ją od stelaża (Rys. 2).

12 Wewnętrzna kieszeń z zamkiem: wygodne miejsce, aby odłożyć i mieć w zasięgu ręki przydatne przedmioty.

OSTRZEŻENIE: kieszenie do przechowywania wewnętrznych gondoli muszą zawsze być zamknięte.

ZDEJMOWANIE POKROWCA:

13 Można zsunąć i zdjąć budkę.

Rozpięć wszystkie napy znajdujące się na dolnej krawędzi, jak pokazano na zdj. 1.

14 Wcisnąć przycisk (Strzałka 1) i podnieść zaczep budki (Strzałka 2).

Wysunąć zaczep (Strzałka 3) i podnieść budkę (Strzałka 4).

15 Wyjąć dwie sztywne podkładki.

16 Aby wyjąć wewnętrzne wózka:

zdjąć materac (Rys.a).

Wewnątrz wózka , w najniższej części (Rys.b), odczepić sztywną zakładkę tkaniny, wysuwając ją wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku;

- 17 w najwyższym miejscu (Rys.c), odczepić sztywną zakładkę, wysuwając ją - najpierw na środku (strzałka 1) a potem z boku (strzałka 2), na koniec podnieść tkaninę (strzałka 3).
- 18 Otworzyć zamek w górnej krawędzi wózka, od strony głowy (Rys.d), a następnie od strony stóp (Rys.e).
- 19 Wysunąć siatkę zagłówka (Rys.f) i wysunąć całe wyłożenie wewnętrzne wózka w góre (Rys.g).

POŁEKANIE:

- 20 Nalożyć pokrycie na wózek (Rys.a).

Zamknąć zamek w górnej krawędzi wózka, od strony głowy (Rys.b), a następnie od strony stóp (Rys.c).

- 21 Wewnątrz wózka, w najniższej części, należy najpierw dobrze ustawić tkaninę pod zagłówkiem (Rys.d), następnie nałożyć na sztywną zakładkę tkaniny wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku (Rys.e);
- 22 W najwyższym miejscu (Rys.f), zaczepić sztywną zakładkę, najpierw z boku (strzałka 1) a potem na środku (strzałka 2).
- 23 Jeżeli jest opuszczone, podnieść delikatnie oparcie, aby dobrze nałożyć siatkę na zagłówek i wzdłuż wózka (Rys.g). Włożyć materac (Rys.h).
- 24 UWAGA: sprawdzić, czy sztywne podkładki są prawidłowo włożone. Włożyć rurkę wyposażoną w uchwyt transportowy do przedniego gniazda budki, upewnijając się przy tym, aby wyśrodkować uchwyt.
- 25 Na koniec włożyć drugi metalowy wspornik do najgłębiej położonego wewnętrznego gniazda budki.
- 26 Przyczepić budkę do odpowiednich podpór i zapiąć wszystkie napy znajdujące się na dolnej krawędzi, jak pokazano na zdjęciu.

Czyszczenie tapicerki

Szczotkuj elementy tapicerowane, aby usunąć kurz.

- Instrukcja dotycząca zasad czyszczenia znajduje się na metce wszystej w tapicerkę siedziska.
- Nie używaj chlorowych wybielaczy.
- Nie prasuj.

• Nie czyść chemicznie.

• Nie usuwaj plam rozpuszczalnikami i nie susz w suszarce bębnowej.

Konserwacja produktu

- Ten produkt wymaga okresowej konserwacji. Czyszczenie tapicerki może być przeprowadzone tylko przez osobę dorosłą.
- Regularnie czyść plastikowe elementy za pomocą wilgotnej szmatki. Nie stosuj chemikaliów, wybielaczy ani innych środków czystości.
- Szczotkuj elementy tapicerowane, aby usunąć kurz.
- Chroń produkt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. deszcz, śnieg czy wilgoć. Zbyt długie wystawianie produktu na działanie promieni słonecznych może spowodować zmiany w odcieniu i fakturze tkaniny.
- Przechowuj produkt w suchym i zaciemionym miejscu.
- Pamiętaj o regularnym wietrzeniu wnętrza gondoli.

The Original Accessory Peg Perego

Akcesoria Peg Perego zostały specjalnie zaprojektowane dla wygody i ułatwienia życia rodziców. Aby poznać bogatą ofertę akcesoriów odwiedź www.pegperego.com lub www.akord.poznan.pl.

Numer seryjny

- 27 Po wewnętrznej stronie skorupy Culla Belvedere znajdują się informacje na temat daty produkcji wózka. W tym celu należy odchylić materiał Culla Belvedere (Fig.a). Po bazą Siedziska Home stand znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu (Fig.b). Nazwa, data produkcji oraz numer seryjny. Informacje te są niezbędne, jeśli potrzebna będzie pomoc.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA to firma z wdrożonym systemem zarządzania jakością certyfikowanym przez TÜV Italia Srl, zgodnie z normą ISO 9001. Producent Peg Perego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach prezentowanych w niniejszej publikacji dla

celów technicznych i reklamowych.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Peg Perego

Jeżeli jakakolwiek z części zgubi się lub ulegnie zniszczeniu, nie używaj zamienników. W celu zdobycia informacji, wymiany lub naprawy produktu bądź zakupienia oryginalnych części możesz skontaktować się z producentem lub dystrybutorem w swoim kraju.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com
www.pegperego.com

Wszelkie prawa autorskie dotyczące treści niniejszej instrukcji są własnością firmy Peg Perego S.p.A. i są chronione obowiązującym prawem.

UA Українська

**Дякуємо за вибір продукції
Peg Perego.**

**△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ВАЖЛИВО - УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Ви можете піддати небезпеці
життя дитини, якщо знахтуєте
рекомендаціями даної
інструкції.**

- УВАГА:** Цей виріб призначений для дітей, які не можуть сидіти без підтримки, самостійно перевертатися і ставати навкарачки. Максимальна вага дитини: 9 кг.
- УВАГА: Використовуйте лише на рівній, горизонтальній і сухій поверхні.**
- УВАГА:** Не дозволяйте іншим дітям грatisя поряд із колискою-переноскою без нагляду.
- УВАГА: Не користуйтесь колискою Culla Belvedere, якщо будь-яка з її частин зламана,**

зношена або відсутня.

- Слід використовувати лише запасні частини, які постачає або рекомендує виробник/дистрибутор.
- Не користуйтесь виробом поблизу сходів або сходинок, джерел тепла і відкритого вогню або небезпечних предметів, розташованих у межах досяжності для дитини.
- Збирання й підготовку виробу мають виконувати дорослі особи.
- **УВАГА: Перед підніманням корпусу колиски та під час його перенесення вручну спинку й опору для ніг слід перевести у повністю горизонтальне положення.**
- **УВАГА! Перш ніж піднімати коляску для транспортування, пересвідчіться, що ручку правильно встановлено у вертикальне положення.**
- **УВАГА: Перед використанням переконайтесь, що всі механізми фіксації закріплені правильно.**
- Не вставляйте пальці в механізми.
- Не використовуйте аксесуари, не схвалені виробником.

- Цей виріб призначено для дітей від народження до набуття ваги 9 кг.
- **УВАГА: Щоб уникнути травмування під час розкладання і складання виробу, переконайтесь, що в ньому немає дитини.**
- **УВАГА: Переконайтесь, що голівка дитини, яка лежить у колисці, не знаходитьться нижче тіла.**
- Перед використанням колиски-переноски перевіряйте її ручки та дно на наявність пошкоджень і слідів зношування.
- Перш ніж піднімати колиску Culla Belvedere, переконайтесь, що ручку встановлено у правильне положення.
- Врахуйте температуру довкілля й одяг дитини, стежте за тим, щоб дитині не було ані надто холодно, ані надто спекотно.
Ви можете піддати небезпеці життя дитини, якщо знахтуєте рекомендаціями даної інструкції.
- Не залишайте в люльці нічого, що може становити небезпеку задушення (наприклад, м'які іграшки, дрібні деталі, подушки тощо).

- Не розміщуйте Culla Belvedere біля вікон, скляних дверей або там, де дитина може дотягнутися до шнурів жалюзі або портьєр, ременів або чогось іншого, що може становити небезпеку задушення.
- Для запобігання появлі цвілі радимо періодично провітрювати люльку. Зокрема, знімайте з конструкції внутрішню текстильну підкладку та протирайте дно сухою тканиною.
- Під час сну внутрішні спинка та опора для ніг (за їх наявності) повинні бути повністю опущені.
- З міркувань екологічності до піноматеріалу матраца не додають УФ-стабілізатори.
Тому піноматеріал матраца може пожовкнути. Це не призведе до погіршення його якості й функціональності.
- Перед тим як зняти люльку з шасі, відрегулюйте спинку в найнижче положення.
- Кладіть до виробу лише оригінальний, наданий виробником, матрац.
- Радимо звернутися за консультацією

до медичного фахівця для отримання рекомендацій щодо безпечноного сну.

• УВАГА! Кишені для зберігання речей всередині люльки завжди мають бути закритими.

- Пам'ятайте про ризик ударити дитину, коли ставите люльку на підлогу, проходите крізь двері, наближаетесь до меблів чи інших твердих предметів тощо.

У КОМБІНАЦІЇ З ШАСІ.

- Цей виріб сумісний із такими продуктами Peg Perego: Veloce, Vivace.
- УВАГА: Перед використанням переконайтесь, що все з'єднувальне приладдя колиски Culla Belvedere зафіксоване належним чином.

• УВАГА: Дитина має завжди перебувати під наглядом.

У КОМБІНАЦІЇ ЗІ СТІЙКОЮ.

- УВАГА! Цей виріб сумісний із такими оригінальними виробами Peg Perego: Home Stand.
- **УВАГА! Не користуйтесь виробом, якщо будь-яка з його**

частин зламана, зношена або відсутня.

• УВАГА! Використовуйте лише на рівній, горизонтальній і сухій поверхні.

- УВАГА! Не дозволяйте іншим дітям грatisя поряд із колискою-переноскою та стійкою без нагляду.
- Home Stand сумісна з наступними люльками Peg Perego: Culla Belvedere.
- УВАГА! Переконайтесь, що кріплення корпусу коляски співпадають з обох боків з кріпленнями Home Stand.
- УВАГА! НЕБЕЗПЕКА ПАДІННЯ - Перш ніж посадити дитину у виріб, завжди перевіряйте, чи правильно він прикріплений до Home Stand, потягнувши виріб угору після виконання операції.
- HOME STAND: Коли виріб не використовується, його слід зберігати в недоступному для дітей місці.

Зображення текстильних елементів може відрізнятися від придбаного виробу.
Щоб отримати докладніші відомості, відвідайте наш веб-сайт: www.pegperego.com

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Використання колиски

- 1 КАПЮШОН: Підніміть капюшон до клацання. Застебніть усі кнопки по нижньому краю, як показано на малюнку.
- 2 Щоб опустити капюшон, натискайте на ручку, опускаючи його.
- 3 МУФТА ДЛЯ НІГ: встановіть муфту для ніг і пристебніть її по боках.
- 4 За допомогою магнітів можна приєднати чохол до капюшону для кращого захисту дитини. Протягніть одворт чохла, як показано на малюнку.
- 5 Капюшон обладнано козирком, що відкривається, для додаткового захисту від сонячних променів. Козирок розташований усередині капюшона і відкривається простим витягуванням назовні.
- 6 **ВЕЛИКИЙ ПАНОРAMНИЙ ОГЛЯД:** Коляска має два віконця, які можна використовувати разом або окремо, що дозволяє забезпечувати кращу вентиляцію і неперервно стежити за дитиною, коли вона спить:

Верхнє віконце.

Панорамне віконце капюшона можна відкрити, відгорнувши тканину верху капюшона знизу догори.

- 7 **Нижнє віконце**

Під капюшоном, розстебнувши блискавку, можна відчинити ще одне віконце поряд з головою дитини (мал. а).

Обидва віконця, відчинені одночасно, забезпечують кращу вентиляцію та видимість дитини (мал. б).

Панорамні віконця коляски відкриваються та закриваються за допомогою блискавок. Culla Belvedere з обома закритими блискавками (мал. с).

ВАЖЛИВО! Під час руху коляски бажано закривати панорамне віконце, розташоване за головою дитини.

- 8 **COMFORT SYSTEM**

Culla Belvedere обладнана системою Comfort System, регулювання якої здійснюється за допомогою ручки на зовнішньому боці коляски.

Потягніть ручку назовні (мал. а)

Щоб підняти спинку та опору для ніг, поверніть ручку проти годинникової стрілки (мал. б)

щоб опустити спинку та опору для ніг, поверніть ручку за годинниковою стрілкою .

Після завершення процедури вставте ручку на місце; ручка має перебувати в горизонтальному положенні.

9 РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ: ручка колиски має спеціальну частину для зручного носіння.

— Перш ніж піднімати колиску, переконайтесь, що вбудований капюшон правильно пристебнений.

— Перш ніж піднімати колиску, переконайтесь, що капюшон у правильному положенні для перенесення.

— Перш ніж відстебнити й підняти колиску з рами, переведіть спинку в найнижче положення.

10 Щоб закріпити колиску, поставте її на раму і натисніть донизу обома руками до фіксації з класанням.

Перш ніж встановлювати або знімати колиску, завжди ставте раму на гальмо.

ВАЖЛИВО: Переконайтесь, що колиску правильно закріплено.

11 Щоб відкріпити колиску, підніміть два бокових важелі на з'єднувачах (мал. 1) і зніміть її з рами (мал. 2).

12 Внутрішня кишена на блискавці: зручне відділення для зберігання потрібних речей під рукою.

УВАГА! Кишени для зберігання речей всередині люльки завжди мають бути закритими.

ЗНІМАННЯ ОББИВКИ:

13 Капюшон можна зняти, а також зняти з нього оббивку. Відстебніть усі кнопки по нижньому краю, як показано на малюнку.

14 Натисніть кнопку (стрілка 1) і підніміть кріплення капюшона (стрілка 2).

Вийміть кріплення (стрілка 3) і підніміть капюшон (стрілка 4).

15 Вийміть дві жорсткі опори.

16 Щоб зняти оббивку коляски: втягніть матрацик мал. а).

Всередині коляски, в найнижчій її частині (мал. b), від'єднайте жорсткий тканинний язичок, зсунувши його по всьому периметру, показаному на малюнку;

17 У найвищій частині (мал. c), від'єднайте жорсткий тканинний язичок, зсунувши його по центру (стрілка 1),

а потім з боків (стрілка 2), і, нарешті, підніміть тканину (стрілка 3).

18 Розстебніть блискавку по верхньому краю коляски з боку голови (мал. d); а потім з боку ніг (мал. e).

19 Зніміть сітку з підголовника (мал. f), а потім зніміть всю внутрішню оббивку коляски знизу вгору (мал. g).

НАДЯГАННЯ ОББИВКИ:

20 Покладіть оббивку в коляску (мал. a).

Застебніть блискавку по верхньому краю коляски з боку голови (мал. b);, а потім з боку ніг (мал. c).

21 Всередині коляски в найнижчій частині спочатку необхідно завести тканину під підголовник (мал. d), а потім встановіть жорсткий тканинний язичок на його місце по всій ділянці, вказаній на малюнку (мал. e);

22 У найвищій частині (мал. f) встановіть жорсткий тканинний язичок на його місце спочатку з боків (стрілка 1), а потім по центру (стрілка 2).

23 Якщо спинку опущено, трохи підніміть її, щоб закріпити сітку спочатку на підголовнику, а потім уздовж коляски (мал. g).

Вставте матрацик (мал. h).

24 УВАГА! Перевірте правильність встановлення жорстких опор. Вставте в переднє гнізда капюшона трубку з ручкою для перенесення і вночі час стежте, щоб ручка увійшла в нього належним чином.

25 Потім вставте другу металеву підпору в дальнє гніздо капюшона.

26 Вставте капюшон у спеціальні кріплення та застебніть усі кнопки по нижньому краю, як показано на малюнку.

обслуговування продукту

Почистіть частини тканини, щоб видалити пил;

- Для прання дотримуйтесь ярлика, пришитого на пакеті продукту.
- не відблювати хлором;
- Не прасувати;
- Не піддавати хімчистці;
- не видаляти плями розчинниками і не сушити в барабанній сушарці.

Чищення тканинних частин

- Цей виріб потребує періодичного обслуговування. Чищення виробу мають виконувати тільки дорослі особи.
- періодично протирайте пластикові деталі вологою тканиною без використання розчинників, знежировачів і агресивних засобів для миття;
- для струшування пилу з тканинних частин, використовуйте щітку;
- захищайте виріб від поганої погоди: води, дощу або снігу. Тривала і безперервна дія яскравого сонячного світла може привести до зміни забарвлення різних матеріалів.
- Зберігайте цей виріб у сухому місці.
- Не забувайте періодично провітрювати внутрішню частину коляски.

The Original Accessory Peg Perego

Аксесуари Peg Perego були розроблені в якості корисної та практичної підтримки, щоб спростити життя батьків. Переглянути всі аксесуари для вашого продукту Peg Perego на www.pegperego.com

Серійні номера

- 27 Інформація про дату виробництва Culla Belvedere знаходитьться всередині на бічній поверхні корпуса під внутрішньою оббивкою Culla Belvedere (Fig.a). На сидінні Home stand зазначено таку інформацію, як дата виготовлення виробу (Fig.b).
- Дана інформація розміщена під сидінням. Назва продукту, дата виготовлення і серійний номер продукту має важливе значення в разі виникнення будь-яких скарг.

Peg Perego S.p.A.

В компанії Peg Perego SpA внедрена система управління якістю, сертифікованна TÜV Italia Srl по стандарту ISO 9001. Peg Perego в будь-який час може вносити зміни до моделей, вказаних в даній інструкції, з технічних або комерційних причин.

Peg Perego сервіс

Якщо у придбаного вами товару Peg Perego пошкодились або загубились деталі, здійсніть ремонт або заміну лише оригінальними запасними частинами Peg Perego. У разі необхідності ремонту, заміни деталей, отримання інформації про продукти та аксесуари, будь ласка, зв'яжіться з локальним дистрибутором Peg Perego в Україні (з серійним номером продукту та гарантійним талоном)

тел. +38 (050) 32-69-131, (050) 32-65-682, (044) 574-95-41

електронна пошта info@amigotoys.com

або з сервісною службою Peg Perego в Італії

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

sito internet www.pegperego.com

Усі права інтелектуальної власності, пов'язані з вмістом цього посібника з експлуатації, належать компанії Peg Perego S.p.A. і захищені чинним законодавством.

**Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε
ένα προϊόν Peg Perego.**

**Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Η ασφάλεια του παιδιού μπορεί
να κινδυνεύσει σε περίπτωση
που δεν τηρούνται οι παρούσες
οδηγίες.**

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά που δεν είναι σε θέση να κάθονται από μόνα τους, να γυρίζουν και να σηκώνονται στα χέρια και στα γόνατα. Μέγιστο βάρος του παιδιού: 9 Kg.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: να χρησιμοποιείται μόνο σε σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και στεγνή επιφάνεια.**
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση κοντά στο πορτ-μπεμπέ .
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν**

κάποιο τμήμα του Culla Belvedere έχει σπάσει, σχιστεί ή λείπει.

- **Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ανταλλακτικά που παρέχει ή συνιστά ο κατασκευαστής/εισαγωγέας.**
- **Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε σκάλες ή σκαλοπάτια, εστίες θερμότητας, ακάλυπτες φλόγες ή επικίνδυνα αντικείμενα στα οποία μπορεί να φτάσει το παιδί.**
- **Η συναρμολόγηση και η προετοιμασία του προϊόντος πρέπει να γίνει από ενήλικα.**
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ανασηκώσετε το πορτ-μπεμπέ και κατά τη μεταφορά στο χέρι, η πλάτη και το στήριγμα ποδιών πρέπει να είναι εντελώς κατεβασμένα.**
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πριν ανασηκώσετε το καροτσάκι για τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η ενσωματωμένη χειρολαβή έχει ασφαλίσει σωστά σε κατακόρυφη θέση.**
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί σύνδεσης είναι**

συνδεμένοι σωστά.

- Μη βάζετε τα δάχτυλα στους μηχανισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Αυτό το προϊόν έχει μελετηθεί για παιδιά από τη γέννησή τους έως βάρους 9 kg.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν είναι ξαπλωμένο, βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του παιδιού δεν είναι ποτέ χαμηλότερα από το σώμα του.
- Πριν τη χρήση, ελέγχετε τις χειρολαβές μεταφοράς και το κάτω μέρος του κρεβατιού για να διαπιστώσετε ενδεχόμενα σημάδια ζημιάς και φθοράς.
- Πριν ανασηκώσετε το Culla Belvedere, βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή βρίσκεται στη σωστή θέση χρήσης.
- Λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τον ρουχισμό του

παιδιού και βεβαιωθείτε ότι το παιδί δεν αισθάνεται υπερβολικό κρύο ή υπερβολική ζέστη.

Η ασφάλεια του παιδιού μπορεί να κινδυνεύσει σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παρούσες οδηγίες.

- Μην αφήνετε οτιδήποτε στο πορτ-μπεμπέ που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας (π.χ. μαλακά παιχνίδια, μικρά μέρη, μαξιλάρια, κ.λπ.).
- Μην τοποθετείτε το Culla Belvedere κοντά σε παράθυρα, πορτοπαράθυρα ή οπουδήποτε το παιδί θα μπορούσε να φτάσει τα κορδόνια ενός παντζουριού ή μίας κουρτίνας, ιμάντες, ή άλλα που θα μπορούσαν να ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού.
- Για να αποφύγετε ενδεχόμενο σχηματισμό μούχλας, συνιστάται να αερίζετε περιοδικά το κρεβατάκι. Ιδιαίτερα, αφαιρέστε από το πλαίσιο την εσωτερική υφασμάτινη επένδυση και περάστε με ένα στεγνό πανί το κάτω μέρος.
- Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η εσωτερική πλάτη και το στήριγμα

ποδιών (αν υπάρχουν) πρέπει να είναι εντελώς κατεβασμένα.

- Για οικολογικούς λόγους δεν έχουν προστεθεί σταθεροποιητές UV στον αφρό του στρώματος.

Επομένως είναι πιθανό ο αφρός του στρώματος να κιτρινίσει. Αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα και τη λειτουργία.

- Πριν απελευθερώσετε και ανασηκώσετε το πορτ-μπεμπέ από το σκελετό, ρυθμίστε την πλάτη στην πιο χαμηλή θέση.
- Μην προσθέτετε ή χρησιμοποιείτε στρωματάκια διαφορετικά από το γνήσιο που παρέχεται.
- Συνιστάται να ζητήσετε συμβουλές από έναν επαγγελματία υγείας για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή ύπνο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: οι θήκες αποθήκευσης στο εσωτερικό της βάσης πρέπει να παραμένουν πάντα κλειστές.**
- Να λαμβάνετε υπόψη τον κίνδυνο να χτυπηθεί το παιδί όταν τοποθετείτε το πορτ-μπεμπέ στο πάτωμα, όταν περνάτε από πόρτες, όταν

πλησιάζετε έπιπλα ή άλλα σκληρά στοιχεία, κλπ.

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ:

- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τα ακόλουθα προϊόντα της Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα ασφάλισης του Culla Belvedere είναι σωστά στερεωμένα πριν τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.**

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ STAND:

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τα ακόλουθα γνήσια προϊόντα της Peg Perego: Home Stand.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε εάν οποιοδήποτε τμήμα στήριξης έχει σπάσει, σχιστεί ή λείπει.**
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: να χρησιμοποιείται μόνο σε σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και στεγνή επιφάνεια.**
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση κοντά στο πορτ-μπεμπέ

και στα στηρίγματα

- Το Home Stand είναι συμβατό με τις ακόλουθες βάσεις Peg Perego: Culla Belvedere.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι μηχανισμοί σύνδεσης στο καροτσάκι ευθυγραμμίζονται με τους γάντζους του Stand, σε αμφότερες τις πλευρές.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ** – Πριν τοποθετήσετε το παιδί στο προϊόν ελέγχετε πάντοτε ότι έχει κλειδώσει σωστά στο Home Stand τραβώντας προς τα πάνω το προϊόν μόλις εκτελεστεί ο χειρισμός.
- **HOME STAND:** Όταν δεν χρησιμοποιείται, το προϊόν φυλάσσεται σε κάθε περίπτωση μακριά από τα παιδιά.

Οι φωτογραφίες που αναφέρονται στις υφασμάτινες λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν από το αγορασμένο μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδας μας: www.pegperego.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρήση του πολυκαροτσιού

- 1 ΘΩΛΩΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ: Σήκωστε το θωλωτό κουβούκλιο μέχρι να ακουστεί ένα κλίκ. Κουμπώστε όλα τα κουμπιά στο κάτω προφίλ, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 2 Για να κατεβάσετε την κουκούλα, πίεστε στη χειρολαβή και ταυτόχρονα κατεβάστε την προς τα κάτω.
- 3 ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ: Προσαρμόστε τον ποδόσακο και κουμπώστε τον στο πλάι.
- 4 Χάρη στους μαγνήτες μπορείτε να συνδέσετε τον

ποδόσακο με την κουκούλα εξασφαλίζοντας στο παιδί μεγαλύτερη προστασία.

Αρκεί να ανασηκώσετε το προστατευτικό του ποδόσακου όπως στην εικόνα.

- 5 Το θωλωτό κουβούκλιο είναι εξοπλισμένο με γείσο το οποίο μπορεί να ανοίξει ώστε να παρέχει πρόσθιτη κάλυψη από τις ακτίνες του ήλιου.
Το γείσο τοποθετείται μέσα στο θωλωτό κουβούκλιο και ανοίγει τραβώντας το απλά προς τα έξω.

- 6 **ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ:** Το παιδικό καροτσάκι είναι εξοπλισμένο με δύο παράθυρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαζί ή χωριστά, και τα οποία σας επιτρέπουν να παρέχετε περισσότερο αερισμό και να έχετε πάντοτε τον έλεγχο του παιδιού όταν κοιμάται:

Επάνω παράθυρο

Το πανοραμικό παράθυρο του θωλωτού κουβούκλιου μπορεί να ανοίξει διπλώνοντας το ύφασμα στο πάνω μέρος του θωλωτού κουβούκλιου από κάτω προς τα επάνω.

- 7 **Κάτω παράθυρο**

Κάτω από το θωλωτό κουβούκλιο, ανοίγοντας τα φερμουάρ, ανοίγει ένα άλλο παράθυρο που βρίσκεται αντικριστά στο κεφάλι του παιδιού (Εικ. α).

Όταν τα δύο παράθυρα είναι ταυτόχρονα ανοιχτά, παρέχουν μεγαλύτερο αερισμό και ορατότητα του παιδιού (Εικ. β).

Τα πανοραμικά παράθυρα στο παιδικό καροτσάκι μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν χρησιμοποιώντας τους μεντεσέδες Culla Belvedere με κλειστά και τα δύο φερμουάρ (Εικ. γ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν το παιδικό καροτσάκι κινείται, συνιστάται να κλείσετε το πανοραμικό παράθυρο που βρίσκεται πίσω από το κεφάλι του παιδιού.

- 8 COMFORT SYSTEM

H Culla Belvedere είναι εξοπλισμένη με ένα Comfort System το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το πόμολο στην εξωτερική βάση (πλευρά του ποδιού) του παιδικού καροτσιού.

Τραβήγλετε το πόμολο προς τα έξω (Εικ. α)

Εάν θέλετε να σηκώσετε την πλάτη και το υποπόδιο στρέψτε το πόμολο αριστερόστροφα (Εικ. β)

Για να χαμηλώσετε την πλάτη και το υποπόδιο, στρέψτε το πόμολο δεξιόστροφα (Εικ. γ).

Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία, τοποθετήστε το πόμολο πίσω στη θέση του με οριζόντια προσανατολισμό.

9 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: η μεγάλη χειρολαβή διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς.

- Πριν ανασηκώσετε το πορτ-μπεμπέ, βεβαιωθείτε ότι η ενωματωμένη χειρολαβή έχει ασφαλίσει καλά.
- Πριν ανασηκώσετε το πορτ-μπεμπέ, βεβαιωθείτε ότι η κουκούλα βρίσκεται στη σωστή θέση για τη μεταφορά.
- Πριν απελευθερώσετε και ανασηκώσετε το πορτ-μπεμπέ από το σκελετό, ρυθμίστε την πλάτη στην πιο χαμηλή θέση.

10 Για να συνδέσετε το πορτ-μπεμπέ, τοποθετήστε το στον σκελετό και πιέστε με τα δύο χέρια ήως ότου ασφαλίσει με ένα κλικ.

Πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του πορτ-μπεμπέ, το φρένο του σκελετού πρέπει να είναι πάντα κατεβασμένο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το πορτ-μπεμπέ έχει ασφαλίσει σωστά.

11 Για να αποσυνδέσετε το πορτ-μπεμπέ, ανασηκώστε τους δύο πλαινούς μοιχούς που βρίσκονται στην άρθρωση (Εικ. 1) και αποσυνδέστε το από τον σκελετό (Εικ. 2).

12 Εσωτερική τσέπη με φέρμουάρ: μια βολική θήκη ώστε να αποθηκεύεται και να έχετε πάντοτε μαζί σας τα πιο χρήσιμα πράγματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: οι θήκες αποθήκευσης στο εσωτερικό της βάσης πρέπει να παραμένουν πάντα κλειστές.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ:

13 Υπάρχει η δυνατότητα να βγάλετε το θολωτό κουβούκλιο και να το αφαιρέσετε τελείως.

Ξέκουμπώστε όλα τα κουμπιά στο κάτω προφίλ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

14 Πατήστε το κουμπί (Βέλος 1) και ανασηκώστε το εξάρτημα του θολωτού κουβούκλιου (Βέλος 2).

Αφαιρέστε το εξάρτημα (Βέλος 3) και σηκώστε το θολωτό κουβούκλιο (Βέλος 4).

15 Αφαιρέστε τα δύο άκαμπτα στηρίγματα.

16 Για να αφαιρέστε το εσωτερικό από το παιδικό καροτσάκι: αφαιρέστε πρώτα το στρώμα (Εικ. α).

Μέσα στο παιδικό καροτσάκι στο χαμηλότερο τμήμα (Εικ. β), απαγκιστρώστε την άκαμπτη υφασμάτινη γλωττίδα αφαιρώντας την από το κάθισμα της κατά μήκος ολόκληρης της περιμέτρου όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

17 Στο υψηλότερο τμήμα (Εικ. γ), απαγκιστρώστε τη γλωττίδα

από άκαμπτο ύφασμα αφαιρώντας την από τη θέση της τραβώντας πρώτα από το κέντρο (βέλος 1) και στη συνέχεια από τις πλευρές (βέλος 2) και, τελικά, ανασηκώστε όλο το ύφασμα (βέλος 3).

18 Ανοίξτε πρώτα τα φέρμουάρ στην επάνω άκρη στο παιδικό καροτσάκι, στην πλευρά του κεφαλιού (Εικ. δ) και, μετά, από την πλευρά των ποδιών (Εικ. ε).

19 Αφαιρέστε το δίχτυ από το προσκέφαλο (Εικ. στ) και εν συνεχείᾳ αφαιρέστε όλο το εσωτερικό κάλυμμα από το παιδικό καροτσάκι τραβώντας το προς τα επάνω (Εικ. ζ).

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ:

20 Επανατοποιηθείτε το κάλυμμα στο παιδικό καροτσάκι (Εικ. α). Κλείστε τα φέρμουάρ που είναι στην επάνω άκρη στο παιδικό καροτσάκι, στην πλευρά του κεφαλιού (Εικ. β) και, μετά, στην πλευρά των ποδιών (Εικ. γ).

21 Μέσα στο παιδικό καροτσάκι, στο χαμηλότερο τμήμα αυτού, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε πρώτα την υφασμάτινη επένδυση καλά και σωστά κάτω από το προσκέφαλο (Εικ. δ) και, εν συνεχείᾳ, να τοποθετήσετε την άκαμπτη υφασμάτινη γλωττίδα στο κάθισμα της κατά μήκος ολόκληρου του τμήματος όπως υποδεικνύεται στην εικόνα (Εικ. ε);

22 Στο υψηλότερο τμήμα (Εικ. στ), γαντζώστε την άκαμπτη υφασμάτινη γλωττίδα στο κάθισμά του πρώτα στις πλευρές (βέλος 1) και μετά στο κέντρο (βέλος 2).

23 Εάν είναι χαμηλώμενό, ανασηκώστε ελαφρά την πλάτη ώστε να χωρέσει το δίχτυ στο προσκέφαλο και κατά όλο το μήκος στο παιδικό καροτσάκι (Εικ. ζ).
Επανατοποιηθείτε το στρώμα (Εικ. η).

24 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε τη σωστή εισαγωγή των άκαμπτων στηρίξεων. Εισαγάγετε τον σωλήνα που είναι εξόπλισμένος με λαβή μεταφοράς στο μπροστινό κάθισμα του θολωτού κουβούκλιου, προσέχοντας να κεντράρετε την λαβή.

25 Τέλος, τοποθετήστε το δεύτερο μεταλλικό στήριγμα στην πιο εσωτερική έδρα του θολωτού κουβούκλιου.

26 Στερεώστε το θολωτό κουβούκλιο στα κατάλληλα στηρίγματα και κουμπώστε όλα τα κουμπιά στο κάτω προφίλ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Συντήρηση της ταπετσαρίας

Βουρτσίστε τα υφασμάτινα μέρη για να απομακρύνετε τη σκόνη

- Για το πλύσιμο συμβουλευτείτε την ετικέτα που είναι ραμμένη στην επένδυση του προϊόντος.
- μην λευκάίνετε με χλώριο.
- μην οιδερώνετε.
- μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.
- μην αφαιρέτε τους λεκέδες με διαλυτικά και μην στεγνώνετε με στεγνωτήριο με περιστροφικό κύλινδρο.

Καθάρισμα του προϊόντος

- Αυτό το προϊόν απαιτεί περιοδική συντήρηση.
Το προϊόν σας χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνον από ενήλικες.
- Περιοδικά καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ένα υγρό πανί, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα.
- Βουρτσίστε τα υφασμάτινα μέρη για να απομακρύνετε τη σκόνη.
- Προστατεύετε το προϊόν από ατμοσφαιρικούς παράγοντες βροχή, νερό ή χιόνι. Η συνεχής έκθεση στον ήλιο για πολύ καιρό θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα πολλών υλικών.
- Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό χώρο.
- Θυμηθείτε να αερίζετε περιοδικά το εσωτερικό του πορτ μπεμπέ.

The Original Accessory Peg Perego

Τα αξεσουάρ Peg Perego έχουν επινοηθεί ως χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα ώστε να διευκολύνουν τη ζωή των γονέων. Ανακάλυψε όλα τα αξεσουάρ του προϊόντος Peg Perego στο www.pegperego.com

Αριθμοί σειράς

- 27 Στο εσωτερικό του Culla Belvedere και στην πλευρά του σκελετού, αναγράφονται πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής του.
Είναι απαραίτητο να ανοίξετε το ύφασμα του Culla Belvedere (Fig.a).
Το Home stand αναγράφει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία παραγωγής του (Fig.b).
• Όνομασία του προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής και σειριακή αριθμηση αυτού.
Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση βοήθειας.

Peg Perego S.p.A.

Η Peg Perego SpA είναι μια εταιρεία με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο από την TÜV Italia Srl, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Η Peg Perego θα μπορεί να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις στα μοντέλα που περιγράφονται στην παρούσα δημοσίευση, για λόγους τεχνικής ή εμπορικής φύσης.

Υπηρεσία υποστηριξης Peg Perego

Εάν τυχόν χαθούν ή καταστραφούν μέρη του μοντέλου, χρησιμοποιήστε μόνον γνήσια ανταλλακτικά Peg Perego. Για ενδεχόμενες επισκευές, αντικαταστάσεις, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, πώληση γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Peg Perego αναφέροντας, σε περίπτωση που υπάρχει, το σειριακό αριθμό του προϊόντος.

τηλ. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

ιστοσελίδα internet www.pegperego.com

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο των παρόντων οδηγιών χρήσης ανήκουν στην Peg Perego S.p.A. και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.



2η & 17η οδός (Οδυσ. Ελύτη)
ΒΙΟ.ΠΑ - Ανω Λιόσια 133 41 Αττικής
Τηλ.: 210 24 74 638 – 210 24 86 850
• Fax: 210 24 86 890
e-mail: info@peramax.gr • www.peramax.gr

Peg Perego -ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση για τυχόν εργοστασιακά ελαττώματα των προϊόντων της Peg Perego ορίζεται για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς.

Ο καταναλωτής πρέπει να απευθύνει πάντα το αίτημα προς τον πωλητή, από τον οποίο έχει την απόδειξη αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ισοδύναμο.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ'όσον το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά και βάσει των οδηγιών χρήσεως. Ο κατασκευαστής και οι εντεταλμένοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα του τεχνικού ελέγχου.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εφ'όσον :

- Δεν τηρηθούν οι ανάλογες οδηγίες χρήσεως του κάθε προϊόντος
- Καταστραφεί τυχαία το προϊόν ή προκληθούν βλάβες από την κακή χρήση αυτού.
- Υπάρχει τεχνική παρέμβαση ξένου προς την εταιρεία μας τεχνικού, πράγμα το οποίο απαγορεύεται και αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του παιδιού.
- Φυσιολογική φθορά, η οποία δεν επηρεάζει την λειτουργία του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

e-mail:

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προσοχή: Η εγγύηση ισχύει μόνο εφ'όσον έχει συμπληρωθεί και σφραγιστεί από τον πωλητή με την ημερομηνία αγοράς. Ζητείστε το από το κατάστημα τη στιγμή της αγοράς. Αν χαθεί ή καταστραφεί το απόκομμα της εγγύησης δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Vă mulțumim că ați ales un produs Peg Perego.

⚠ AVERTISMENT

**IMPORTANT – CITIȚI CU ATENȚIE
ȘI PĂSTRATI ACEST DOCUMENT
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ
Dacă nu se respectă aceste
instructiuni, siguranța copilului ar
putea fi periclitată.**

- **AVERTISMENT:** acest produs este potrivit pentru copii care nu pot sta în sezut fără ajutor, nu se pot rostogoli și nu se pot ridica singuri sprijinindu-se în mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului: 9 Kg.
- **AVERTISMENT: folosiți produsul numai pe o suprafață fermă, orizontală și uscată.**
- **AVERTISMENT:** Nu lăsați alți copii să se joace nesupravegheata în apropierea pătuțului.
- **AVERTISMENT: nu folosiți Culla Belvedere dacă vreuna dintre componente este defectă, uzată sau lipsește.**
- Se vor folosi numai piese de schimb

furnizate sau recomandate de producător/distribuitor.

- Nu folosiți produsul în apropierea scărilor sau a treptelor, a surselor de căldură, a focului deschis sau a obiectelor periculoase aflate în raza de acțiune a copilului.
- Asamblarea și pregătirea produsului trebuie realizate de adulți.
- **AVERTISMENT: Înainte de a ridica landoul și atunci când îl transportați cu mâna, spătarul și suportul pentru picioare trebuie să fie complet orizontale.**
- **AVERTISMENT: Înainte de a ridica căruciorul pentru transport, verificați dacă mânerul este corect cuplat în poziția verticală.**
- **AVERTISMENT: Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate mecanismele de prindere sunt conectate corect.**
- Nu introduceți degete în mecanisme.
- Nu utilizați accesorii ce nu au fost aprobate de producător.
- Acest produs este proiectat pentru copii începând de la naștere până la o greutate de 9 kg.
- **AVERTISMENT: Pentru a evita rănirea**

copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs.

- **AVERTISMENT:** Când stă întins, capul bebelușului nu trebuie să stea mai jos decât corpul său.
- Înainte de utilizare, verificați mânerele și baza landoului să nu prezinte semne de deteriorare și uzură.
- Înainte de a ridica Culla Belvedere, asigurați-vă că bara mânerului se află în poziția corectă pentru utilizare.
- Înțeț cont de temperatura ambientală și de îmbrăcămîntea copilului și asigurați-vă ca acestuia să nu îi fie nici prea rece, nici prea cald.
Dacă nu se respectă aceste instrucțiuni, siguranța copilului ar putea fi periclitată.
- Nu lăsați nimic în landou care ar putea prezenta un pericol de sufocare (de exemplu, jucării moi, piese mici, perne etc.).
- Nu așezați Culla Belvedere în apropierea ferestrelor, a ușilor tip ferestre sau în poziții în care copilul ar putea ajunge la corzile jaluzelor sau ale perdelelor, la curele sau la orice alt

obiect care ar putea prezenta un risc de strangulare.

- Pentru a preveni formarea de mucegai, se recomandă aerisirea periodică a landoului. În special, îndepărtați încelîșul textil interior de pe structură și ștergeți partea inferioară cu un material textil uscat.
- În timpul somnului, spătarul și suporturile interioare pentru picioare (dacă sunt prevăzute) trebuie să fie complet coborâte.
- Din motive ecologice, nu se adaugă stabilizatori UV la spuma saltelei. Prin urmare, este posibil ca spuma saltelei să se îngălbenească. Acest lucru nu îi compromite calitatea și funcționalitatea.
- Înainte de dezlegarea și ridicarea landoului de pe cadru, reglați spătarul în cea mai joasă poziție.
- Nu adăugați sau utilizați alte saltele decât cea originală furnizată.
- Se recomandă să solicitați sfatul unui profesionist din domeniul sănătății pentru informații privind somnul în siguranță.
- **AVERTISMENT: buzunarele de**

depozitare din interiorul leagănu lui trebuie să rămână întotdeauna închise.

- Trebuie să fiți conștienți că există riscul de a lovi copilul atunci când puneti landoul pe jos, când treceți prinț-o ușă, când vă apropiati de mobile sau de alte elemente rigide etc.

COMBINAT CU ȘASIUL:

- Acest articol este compatibil cu următoarele produse Peg Perego: Veloce, Vivace.
- AVERTISMENT: asigurați-vă că toate dispozitivele de prindere ale Culla Belvedere sunt fixate corect înainte de utilizare.

• AVERTISMENT: nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

COMBINAT CU SUPORTUL FIX:

- AVERTISMENT: Acest produs este compatibil cu următoarele produse originale Peg Perego: Home Stand.
- **AVERTISMENT: Nu folosiți produsul dacă vreuna dintre componente este defectă, uzată sau lipsește.**

• AVERTISMENT: folosiți produsul numai pe o suprafață fermă, orizontală și uscată.

- AVERTISMENT: Nu lăsați alți copii să se joace nesupravegheați în apropierea pătușului și a suportului.
- Home Stand este compatibil cu următoarele landouri Peg Perego: Culla Belvedere.
- AVERTISMENT: Asigurați-vă că aliniati cărligele landoului cu cărligele Stand, pe ambele părți.
- **AVERTISMENT PERICOL DE CĂDERE**
 - Înainte de a așeza copilul în produs, verificați întotdeauna dacă acesta este fixat corect la Home Stand, trăgând în sus de produs după ce ați realizat operațiunea de fixare.
- **HOME STAND:** scănd nu îl folosiți, produsul trebuie pus la loc, departe de copii.

Imaginiile care fac referire la detaliile textilelor pot conține diferențe față de colecția achiziționată. Pentru mai multe informații, consultați site-ul nostru: www.pegperego.com

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Utilizarea landoului

- 1 CAPOTĂ: Ridicați capota până auziți clic. Prindeți toate

capsele de pe profilul inferior, aşa cum se arată în figură.
2 Pentru a coborî capotina, apăsați bara mânerului în timp ce o coborâti.

3 ÎNVELITOAREA PENTRU PICOARE: Montați îvelitoarea pentru picioare și încheiați-o în părțile laterale.

4 Datorită magnetilor, husa poate fi atașată la capota pentru a oferi copilului dvs. mai multă protecție. Este suficient să ridicați reverul capotei, aşa cum este ilustrat.

5 Capota este echipată cu o vizieră care poate fi deschisă pentru a oferi o protecție suplimentară împotriva razelor solare.

Viziera este situată în interiorul capotei și se deschide prin simpla tragere a acesteia spre exterior.

6 **VEDERE PANORAMICĂ:** Căruciorul este echipat cu două ferestre, care pot fi folosite împreună sau separat, pentru a asigura o mai bună ventilație și pentru a vă supraveghea copilul în timp ce doară:

Fereastra superioară.

Fereastra panoramică a capotei poate fi deschisă prin rotirea de jos în sus a țesăturii de pe partea superioară a capotei.

Fereastra inferioară

Sub capotă, prin deschiderea fermoarelor, se deschide o altă fereastră în dreptul capului copilului (Fig.a).

Când cele două ferestre sunt deschise în același timp, asigură o mai bună ventilație și vizibilitate a copilului (Fig.b).

Ferestrele panoramice ale căruciorului pot fi deschise sau închise prin intermediul fermoarelor. Culla Belvedere cu ambele fermoare închise (Fig.c).

IMPORTANT: Atunci când căruciorul se află în mișcare, se recomandă să închideți fereastra panoramică aflată în spatele capului copilului.

8 COMFORT SYSTEM

Culla Belvedere este echipată cu Comfort System care poate fi reglat cu ajutorul butonului rotativ de pe baza exterioară (partea picioarelor) a căruciorului.

Trageți butonul rotativ spre exterior (Fig.a)

Pentru a ridica spătarul și suportul pentru picioare, roțiți butonul rotativ în sens invers acelor de ceasornic ; pentru a coborî spătarul și suportul pentru picioare, roțiți butonul rotativ în sensul acelor de ceasornic . Când operațiunea este finalizată, duceți butonul rotativ înapoi în poziția orizontală.

9 MÂNERUL DE TRANSPORT: bara mânerului este prevăzută cu un mâner de transport.

– Înainte de a ridica landoul, asigurați-vă că ati fixat corect capotina inclusă.

– Înainte de a ridica landoul, asigurați-vă că ati așezat capotina în poziția corectă pentru transport.

– Înainte de a detașa și de a ridica landoul de pe cadru, reglați spătarul în cea mai joasă poziție.

• Pentru a fixa landoul, poziționați-l pe cadru și apăsați-l în jos cu ambele mâini până când se audă un clic.

10 Acționați întotdeauna frâna de pe cadru înainte de a fixa sau de a detașa landoul.

IMPORTANT: Asigurați-vă că landoul este fixat corespunzător.

11 Pentru a detașa landoul, ridicați cele două leviere laterale de la articulații (Fig. 1) și eliberați-l de pe cadru (Fig. 2).

12 Buzunar interior cu fermoar: compartiment comod pentru depozitarea și păstrarea la îndemână a celor mai utile lucruri.

AVERTISMENT: buzunarele de depozitare din interiorul leagănului trebuie să rămână întotdeauna închise.

DEMONTAREA CAPOTEI:

13 Capota poate fi scoasă și căpușeala poate fi înălțată. Desfaceți toate capsele de pe profilul inferior, aşa cum se arată în figură.

14 Apăsați butonul (Sägeata 1) și ridicați dispozitivul de fixare a capotei (Sägeata 2).

Scoateți dispozitivul de fixare (Sägeata 3) și ridicați capota (Sägeata 4).

- 15 Scoateți cele două suporturi rigide.
- 16 Pentru a înlătura căptușeala căruciorului: îndepărtați saltea (Fig.a). În interiorul căruciorului, în porțiunea cea mai de jos (Fig.b), desprindeți bucata rigidă din țesătură trăgând-o din locașul acesteia în jurul perimetrlui indicat în figură;
- 17 În porțiunea cea mai înaltă (Fig.c) desprindeți bucata rigidă din țesătură trăgând-o din locașul acesteia mai întâi central (săgeata 1) și apoi lateral (săgeata 2), apoi ridicați țesătura (săgeata 3).
- 18 Deschideți fermoarul de pe marginea superioară a căruciorului, în partea capului (Fig.d); și apoi în partea picioarelor (Fig.e).
- 19 Îndepărtați plasa de pe tetieră (Fig.f) și scoateți întreaga căptușeală interioară a căruciorului în sus (Fig.g).

MONTAREA CAPOTEI:

- 20 Puneti la loc căptușeala căruciorului (Fig.a). Înhideți fermoarele de pe marginea superioară a căruciorului, pe partea capului (Fig.b); și apoi pe partea picioarelor (Fig.c).
- 21 În interiorul căruciorului, în partea inferioară, este necesar mai întâi să se poționeze bine țesătura sub tetieră (Fig.d), apoi să se monteze bucata rigidă de țesătură în locașul său de-a lungul întregii secțiuni prezentate în figură (Fig.e);
- 22 În porțiunea cea mai înaltă (Fig.f) agătați bucata rigidă de țesătură în poziție, mai întâi lateral (săgeata 1) și apoi central (săgeata 2).
- 23 Dacă este coborâtă, ridicați ușor spătarul pentru a ajusta plasa strâns pe tetieră și de-a lungul căruciorului (Fig.g). Puneti la loc saltea (Fig.h).
- 24 ATENȚIE: verificați dacă suporturile rigide sunt introduse corect. Introduceți tubul prevăzut cu mânerul de transport în locașul din față al capotei, având grijă să centrați mânerul.

- 25 În final, introduceți cel de-al doilea suport metalic în locașul cel mai interior al capotei.
- 26 Prindeți capota în suporturile corespunzătoare și închideți toate capsele de pe profilul inferior, aşa cum se arată în figură.

Instrucțiuni de curățare a componentelor capitonate

- Periați componentele textile pentru a îndepărta praful.
- Când o spălați, respectați cu strictețe instrucțiunile de pe eticheta cusută în interiorul căptușelii.
 - Nu folosiți înlăbitori pe bază de clor.
 - Nu călcăti.
 - Nu curățați chimic.
 - Nu îndepărtați petele folosind solventi și nu stoarceți la centrifugă.

Curățarea produsului

- Acest produs necesită întreținere periodică. Acest produs necesită un minim efort de întreținere. Curățarea și întreținerea trebuie realizate numai de adulții.
- Curățați periodic componentele din plastic cu o cârpă umedă. Nu folosiți solventi sau substanțe similare.
- Periați componentele textile pentru a îndepărta praful.
- Feriți produsul de agentii atmosferici: umiditate, ploaie sau zăpadă. Expunerea prelungită la soare poate determina modificări de culoare asupra multor materiale.
- Depozitați produsul într-un mediu uscat.
- Nu uitați să aerisați în mod regulat interiorul landoului.

Accesoriiile originale Peg Perego

Accesoriiile Peg Perego sunt concepute ca mijloace utile și practice pentru simplificarea vieții părinților. Descoperiți toate accesoriiile produsului dumneavoastră pe www.pegperego.com.

Numerele seriale

27 Informații despre data de fabricație a Culla Belvedere pot fi găsite la interior și pe partea laterală a carcasei, trăgând de căpușeala Culla Belvedere (Fig.a).
Home stand raportează informațiile valabile la data fabricației produsului (Fig.b).

Denumirea produsului, data fabricației și numărul serial. Aceste informații sunt indispensabile în caz de asistență.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego SpA adoptă un sistem de management al calității certificat de TÜV Italia Srl în conformitate cu standardul ISO 9001. Peg Perego va putea face oricând modificări la modelele descrise în această publicație din motive tehnice sau comerciale.

Serviciul post-vânzare Peg Perego

În cazul în care se pierde sau se deteriorează vreo componentă, folosiți numai piese de schimb originale Peg Perego. Pentru orice reparații, înlocuire, informații despre produse și comenzi de piese de schimb și accesorii originale, vă rugăm să contactați Serviciul Asistență Peg Perego, menționând numărul serial al produsului.

tel. 0039/039/60.88.213

e-mail customer.service@pegperego.com

website www.pegperego.com

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui manual sunt deținute de Peg Perego S.p.A. și sunt protejate de legislația în vigoare.

BG_български

Благодарим Ви, че избрахте продукт на марката Peg Perego.

Δ ВНИМАНИЕ

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Безопасността на детето може да се окаже в рисък ако не се спазват инструкциите.

- ВНИМАНИЕ!** Този продукт е подходящ за деца, които не могат да седят без чужда помощ, не могат да се обръщат и не могат да се повдигнат на ръце и колене. Максимално тегло на детето: 9kg.
- ВНИМАНИЕ! Използвайте само върху твърда, хоризонтална и суха повърхност.**
- ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на други деца да играят без надзор в близост до бебешкия кош.
- ВНИМАНИЕ! Не използвайте ако някоя част от Culla Belvedere е счупена, скъсана или липсва.**
- Трябва да се използват само резервни части доставени или

препоръчани от производителя/дистрибутора.

- Не използвайте продукта в близост до стълби, стъпала, източници на топлина, открит огън или опасни предмети, намиращи се в обсега на детето.
- Сглобяването и подготовката на продукта трябва да се извършват само от възрастни.
- **ВНИМАНИЕ:** Преди да вдигнете коша и когато го пренасяте на ръка, облегалките за гръб и крака трябва да са напълно равни.
- **ВНИМАНИЕ:** Преди да вдигнете коша, за да го носите, се уверете, че дръжката е закрепена правилно във вертикална позиция.
- **ВНИМАНИЕ:** преди употреба се уверете, че всички механизми за закрепване са свързани правилно.
 - Не поставяйте пръсти в механизмите.
 - Не използвайте аксесоари, които не са одобрени от производителя.
 - Този продукт е предназначен за деца от раждането до тегло от 9 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете

нараняване, се уверете, че детето е далеч, когато разгъвате и сгъвате продукта.

- **ВНИМАНИЕ:** Когато лежи, се уверете, че главата на бебето не е по-ниско от тялото му.
- Преди употреба, проверете дръжките и дъното на бебешкия кош за следи от щети и износване.
- Уверете се, че дръжката е в правилна позиция за употреба преди да вдигате коша Culla Belvedere.
- Вземете предвид температурата на околната среда и облеклото на бебето и се уверете, че не му е нито прекалено студено, нито прекалено горещо. Безопасността на детето може да се окаже в риск ако не се спазват инструкциите.
- Не оставяйте нищо в коша, което може да представлява опасност от задушаване (напр. меки играчки, малки части, възглавници и др.).
- Не поставяйте Culla Belvedere близо до прозорци, френски прозорци или на места, където

детето може да достигне въжетата на щората или завесата, връзки или нещо друго, което може да представлява риск от задушаване.

- За да предотвратите евентуално образуване на мухъл, се препоръчва периодично да проветрявате креватчето. По-специално отстранете вътрешната текстилна подплата от конструкцията и избръшете дъното със суха кърпа.
- По време на сън облегалката и вътрешната подложка за крака (ако има) трябва да са напълно спуснати.
- С оглед опазване на околната среда към дунапрена за матраци не са добавени UV стабилизатори. Следователно е възможно дунапренът за матраци да пожълте. Това не компрометира качеството и функционалността му.
- Преди да разкачите и вдигнете коша от рамката, настройте облегалката до най-ниска позиция.
- Не добавяйте или използвайте матраци различни от

предоставения оригинален.

- Препоръчва се да потърсите съвет от медицински специалист за информация относно безопасния сън.

• ВНИМАНИЕ: джобовете за вещи вътре в коша трябва винаги да стоят затворени.

- Имайте предвид риска от удар на бебето, когато поставяте коша на пода, минавате през врати, доближавате се до мебели или други твърди елементи и др.

В КОМБИНАЦИЯ СЪС ШАСИ:

- Този продукт е съвместим със следните продукти на Peg Perego: Veloce, Vivace.
- **ВНИМАНИЕ:** уверете се, че всички закрепващи елементи на Culla Belvedere са правилно фиксирани преди употреба.
- **ВНИМАНИЕ: никога не оставяйте детето без надзор.**

В КОМБИНАЦИЯ СЪС стойка

- Този продукт е съвместим със следните продукти на Peg Perego: Home stand.
- **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте ако

- Някоя част от Culla Belvedere е счупена, скъсана или липсва.
- **ВНИМАНИЕ!** Използвайте само върху твърда, хоризонтална и суха повърхност.
- **ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте на други деца да играят без надзор в близост до бебешкия кош.
- Home Stand е съвместим със следните кошове за новородено Peg Perego : Culla Belvedere.
- **ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че сте подравнили механизмите за закрепване на коша с тези на стойката и от двете страни.
- **ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ** – Преди да поставите детето в продукта, винаги проверявайте дали е правилно закрепен към Home Stand, като в края на операцията издърпате продукта нагоре.
- **HOME STAND:** Когато не се използва, продуктът трябва да се прибере и при всички случаи да се съхранява на недостъпно за деца място

Илюстрации, на които са изобразени елементи от тъкани може да не съответстват на колекцията, която сте поръчали.
За по-подробна информация посетете нашия уебсайт: www.pegperego.com.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Използване на коша

- 1 **СЕННИК:** Повдигнете сенника докато не се чуе щракване. Закопчайте всички копчета нания профил, както е показано на фигурата.
- 2 За да свалите сенника, натиснете дръжката докато го сваляте.
- 3 **ПОКРИВАЛО ЗА КРАЧЕТА:** Поставете покривалото и закопчайте страничните копчета.
- 4 Магнитите могат да се използват, за да закрепите покривалото към сенника, осигурявайки още по-добра защита на детето. Просто вдигнете покривалото, както е показано.
- 5 Сенникът е снабден с визор, който може да се отваря, за да осигури допълнителна защита от слънчевите лъчи.
 Визорът се поставя от вътрешната страна на сенника и се отваря чрез лесно издърпване навън.
- 6 **ШИРОК ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД:** Количката е оборудвана с два прозореца, които могат да се използват заедно или поотделно, за да осигурят по-добра вентилация и да държат детето винаги под контрол, когато спи:
Горен прозорец.
 Панорамният прозорец на сенника може да се отвори, като се завърти платът отдолу нагоре в горната част на сенника.

- 7 **Долен прозорец**

Под сенника чрез отваряне на циповете се отваря друг прозорец на нивото на главата на детето (Фиг.a). Когато двата прозореца са отворени едновременно, те осигуряват по-добра вентилация и видимост към детето (Фиг.b).

Панорамните прозорци на количката могат да бъдат отворени или затворени чрез циповете. Кошът Culla Belvedere с закопчани два ципа (Фиг.c).

ВАЖНО: Когато количката се движки, се препоръчва да се затвори панорамният

прозорец, разположен зад главата на детето.

8 COMFORT SYSTEM

Кошът за новородено Culla Belvedere е снабден с Comfort System, може да се регулира чрез ръчка, намираща се на външната страна на основата (от страна на краката) на количката.

Издърпайте ръчката навън (Фиг.а)

Ако искате да повдигнете облегалката за гърба и подложката за краката, завъртете ръчката в посока, обратна на часовниковата стрелка ; за да свалите облегалката и подложката за краката, завъртете ръчката в посока по часовниковата стрелка .

След приключване на операцията поставете ръчката обратно в гнездото в хоризонталното й положение.

9 ДРЪЖКА: Кошът е снабден с дръжка за носене.

- Преди да повдигнете коша, се уверете, че вграденият сенник е правилно захванат.
- Преди да повдигнете коша се уверете, че сенникът е в правилна позиция за транспортиране.
- Преди да разкачете и вдигнете коша от рамката, нагласете облегалката на най-ниска позиция.

10 За да закачите коша, позиционирайте го на рамката и натиснете надолу с две ръце докато не щакне на място. Винаги активирайте спирачката на рамката преди да закачате и разкачете коша.

ВАЖНО: Уверете се, че кошът е правилно закачен.

11 За да разкачете коша, повдигнете двата странични лоста (фиг. 1) и го освободете от рамката (фиг. 2).

12 Вътрешен джоб с цип: удобно отделение, в което можете да съхранявате и държите под ръка най-полезните неща.

ВНИМАНИЕ: Джобовете за вещи вътре в коша трябва винаги да стоят затворени.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВАЛЯНЕ:

13 Възможно е да издърпате сенника и да го свалите. Разкопчайте всички копчета на долния профил, както е показано на фигурата.

- 14 Натиснете бутона (Стрелка 1) и повдигнете окачването на сенника (Стрелка 2). Издърпайте окачването (Стрелка 3) и повдигнете сенника (Стрелка 4).
- 15 Извадете двете твърди опори.
- 16 За да свалите вътрешната част на коша: премахнете матрака (Фиг.а). Вътре в количката, в най-ниската й част (Фиг.б), освободете твърдото езиче от плата, като го извадите от гнездото му по целия периметър на фигурата;
- 17 в най-високата част (Фиг.с), освободете твърдото езиче от плата, като го извадите от гнездото му първо в центъра (стрелка 1), а после странично (стрелка 2), накрая повдигнете плата (стрелка 3).
- 18 Отворете циповете на горния край на количката, от страната на главата (Фиг.д); след това от страната на краката (Фиг.е).
- 19 Издърпайте мрежата от облегалката за глава (Фиг.ф) и издърпайте цялата вътрешна облицовка на количката нагоре (Фиг.г).

ПОСТАВЯНЕ:

- 20 Поставете тапицерията в количката (Фиг.а). Затворете циповете на горния край на количката, от страната на главата (Фиг.б); след това от страната на краката (Фиг.с).
- 21 Вътре в количката, в най-ниската част е необходимо първо добре да позиционирате плата под облегалката за главата (Фиг.д), след това поставете твърдото езиче в гнездото му по цялата част, показана на фигурата (Фиг.е);
- 22 В най-високата част (Фиг.ф), окажете твърдото езиче от плата в гнездото му първо странично (стрелка 1), а после и в центъра (стрелка 2).
- 23 Ако е свалена, повдигнете леко облегалката за гърба, за да поставите добре мрежата на облегалката за главата и по цялата количка (Фиг.г). Поставете отново матрака (Фиг.х).

- 24 ВНИМАНИЕ: проверете правилното поставяне на твърдите опори. Вкарайте тръбата, снабдена с транспортна дръжка, в предното гнездо на сенника, като внимавате да центрирате дръжката.
- 25 Накрая поставете втората метална опора в най-вътрешното гнездо на сенника.
- 26 Закачете сенника на подходящите опори и закопчайте всички копчета на долнния профил, както е показано на фигуранта.

Инструкции за почистване на тапицерията

Изчетквайте плата, за да отраните праха

- Когато перете, следвайте стриктно инструкциите на етикета защит върху калъфа.
- Не използвайте белина.
- Не гладете.
- Не използвайте химическо чистене.
- Не отстранявайте петна с разтворители и не сушете в сушилня.

Почистване на продукта

- Този продукт изискава периодична поддръжка. Този продукт изискава минимална поддръжка. Почистването и поддръжката трябва да се извършват само от възрастни.
- Почиствайте периодично пластмасовите части с влажна кърпа. Не използвайте разтворители или подобни вещества.
- Изчетквайте плата от прах
- Защитете продукта от атмосферните влияния: влага, дъжд или сняг. Продължително излагане на слънце може да причини промяна в цвета на много материали.
- Съхранявайте продукта в суха среда.
- Не забравяйте редовно да проветрявате вътрешността на бебешкия кош.

Оригиналните аксесоари Peg Perego

Аксесоарите на Peg Perego са изработени, за да улесняват живота на родителите. Открийте всички

аксесоари на продукта на www.pegperego.com

Серийни номера

- 27 Информация за датата на производство на Culla Belvedere може да се намери отвътре и отстрани на коша, като издърпане тапицерията му (Fig.a). Серийните номера на седалката Home stand съдържат информация за датата на производство на продукта (Fig.b).
- Име на продукта, дата на производство и сериен номер. Тази информация е задължителна в случай на обслужване.

Peg Perego S.p.A.

Peg Perego S.p.A. приема система за управление на качеството сертифицирана от TÜV Italia Srl в съответствие със стандарт ISO 9001.

Peg Perego може да направи промени по всяко време на моделите описани в тази публикация за технически или търговски цели.

Следпродажбено обслужване на Peg Perego

В случай, че сте изгубили или повредили някоя част, тя трябва да се заменя само с оригинална такава, произведена от Peg Perego. За всякакви ремонти, замени, информация за продуктите и продажбите на оригинални резервни части и аксесоари, можете да се свържете с обслужващата служба на фирмата и да посочите сериен номер на продукта и датата на производство.

Тел. 0039/039/60.88.213

Email: customer.service@pegperego.com

Уебсайт: www.pegperego.com

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на това ръководството са собственост на Peg Perego S.p.A. и са защитени от действащите закони.

نشكركم لاختياراتكم منتج من منتجات Peg Perego

⚠ تحذير

هام - اقرأ التعليمات بعناية، واحتفظ بها

لمراجع مستقبلية.
قد يتعرض الطفل للمخاطر إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.

تحذير: هذا المنتج مناسب للأطفال الذين لا يستطيعون الجلوس بدون مساعدة، ولا يمكنهم الالتفاف، وغير القادرين على رفع أجسامهم على أيديهم وركبائهم. أقصى وزن للطفل: 9 كجم.

تحذير: يستخدم فقط على سطح ثابت بمستوى أفقى وجاف.

تحذير: لا تدع الأطفال الآخرين يلعبون بلا مراقبة بالقرب من المنتج.

تحذير: لا تستخدم Culla Belvedere إذا كان أي جزء منه مكسوراً، أو ممزقاً أو مفقوداً.

يجب استخدام قطع الغيار التي توردها أو توصي بها الشركة المصنعة/الموزع فقط.

لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من السلالم أو الدرجات أو مصادر الحرارة، أو اللهب المكشوف أو الأشياء التي تمثل خطورة والتي هي في متناول يد الطفل.

يجب أن يتولى شخص بالغ عمليات تحضير وتجهيز المنتج.

تحذير: قبل رفع جسم عربة الأطفال وحملها

باليد، يجب أن يكون مسند الظهر ومسند القدمين مسطحين تماماً.

• تحذير: قبل رفع عربة النوم من أجل النقل، تأكد من أن المقابض مثبت بشكل صحيح في الوضع الرأسى.

• تحذير: قبل الشروع في الاستخدام، يجب التأكد أولاً أن جميع آليات الربط والتثبيت تعمل بشكل سليم.

• تجنب إدخال أصبعيك في آليات التثبيت.

• لا تستخدم آية ملحقات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة.

• يتوافق هذا المنتج مع الأطفال منذ لحظة الميلاد وحتى يبلغ وزنهم 9 كجم.

• تحذير: أثناء عمليات الفتح والإغلاق، يجب التأكد أولاً أن الطفل يبعد بمسافة كافية لتجنب الإصابة.

• تحذير: عند استئلاء الطفل، تأكد من أن رأس الطفل ليست تحت جسم الجهاز.

• قبل الاستعمال، افحص المقابض وأسفل سرير الحمل للتحقق من وجود آية إشارات لتلف والتأكل للاستخدام قبل رفع Culla Belvedere.

• يجب مراعاة درجة الحرارة المحيطة وملابس الطفل والتأكد من أن الطفل ليس شديد البرودة ولا شديد السخونة.

قد يتعرض الطفل للمخاطر إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.

• لا تترك أي شيء في مهد الطفل يمكن أن يشكل خطراً الاختناق (مثل آلامي الطيرية والأجزاء

الارتباط بالهيكل:

- هذا العنصر متوافق مع منتجات Peg Perego التالية: Vivace, Veloce.
- تحذير: تأكيد من أن جميع أجهزة الإرافق لـ Culla Belvedere مثبتة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- تحذير: لا ترك طفلك وحده أبداً بدون مراقبة.

الارتباط بالحامل:

- تحذير: هذا المنتج متوافق مع منتجات Peg Perego الأصلية التالية: Home Stand.
- تحذير: لا تستخدم الحامل إذا كان أي جزء منه مكسوراً، أو ممزقاً أو مفقوداً.
- تحذير: يستخدم فقط على سطح ثابت بمستوى أفقي وجاف.
- تحذير: لا تدع الأطفال الآخرين يلعبون بلا مراقبة بالقرب من سرير الحمل والحامل.
- يتوافق Home Stand مع أسرة Peg Perego التالية: Culla Belvedere.
- تنبية: تأكيد من ملائمة خطافات العربية مع خطافات الحامل على كلا الجانبين.
- تنبية بشأن خطر السقوط - قبل وضع الطفل في المنتج، تأكيد دائمًا من تثبيته بشكل صحيح على Home Stand.
- HOME STAND: عند عدم الاستخدام، يجب تخزين المنتج وإيقائه بعيداً عن متناول الأطفال.

قد تختلف الصور التي تشير إلى تفاصيل النسيج عن المجموعة

الصغيرة والوسائل، وما إلى ذلك).

- لا تضع Culla Belvedere بالقرب من الشبابيك أو النوافذ الفرنسية أو حيث يمكن للطفل الوصول إلى أسلاك المصارع أو الستارة أو الأشرطة أو أي شيء آخر يمكن أن يشكل خطر الاختناق.
- لمنع احتمال تشكيل العفن، يوصى بتهوية المهد بشكل دوري. على وجه الخصوص، قم بإزالة بطانة النسيج الداخلية من الهيكل، وامسح الجزء السفلي بقطعة قماش جافة.
- أثناء النوم يجب خفض مسند الظهر ومسند الساقين الداخلي (إن وجد) بالكامل
- لأسباب بيئية، لا تمر إضافة مثبتات الأشعة فوق البنفسجية إلى فوم المرتبة الصغيرة. لذلك من الممكن أن يتحول فوم المرتبة الصغيرة إلى اللون الأصفر. هذا لا ينال من جودتها وأدائها.
- قبل فصل المهد ورفعه من جسم العربية، اضبط الظهر في الوضع المنخفض تماماً.
- لا تنصق أو تستخدم أي فراش مختلف عن الفراش الأصلي المورد.
- من المستحسن أن تطلب المشورة من أخصائي الرعاية الصحية للحصول على معلومات بشأن النوم الآمن.
- تنبية: يجب أن تظل جيوب التخزين الموجودة داخل سرير الطفل مغلقة دائمًا.
- انتبه إلى خطر تعرض الطفل للارتطام عند وضع سرير الأطفال على الأرض، أو عند عبور الأبواب، أو عند الاقتراب من الأثاث أو العناصر الصلبة الأخرى، وما إلى ذلك.

التي لديك والتي تم شاؤها.
للمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:
www.pepperego.com

تعليمات الاستخدام

استخدام عربة النوم المتحركة

1 المظلة: ارفع المظلة حتى تستقر، رز جميع الأزرار الموجودة في الإطار الجانبي السفلي، كما هو موضح في الشكل.

2 لخفض الغطاء، اضغط على يد الرافرعة أثناء حضنهما.

3 وaci القدمين: ثبت وaci القدم، وزره على الجانب.

4 بفضل المغناطيس، يمكن ربط الغطاء بالمظلة، ما يضمن حماية أكبر للطفل.

فقط ارفع ياقبة الغطاء كما هو موضح.

5 المظلة مجهرة بوaci يمكن فتحه لتوفير تغطية إضافية من أشعة الشمس.

يتم وضع الحاجب داخل المظلة، ويتم فتحه ببساطة عن طريق سحبه إلى الخارج.

6 إطلاعه بابورامية رائعة: عربة الطفل مزودة بنافذتين يمكن استخدامهما معاً أو بشكل منفصل، مما يتيح لك توفير المزيد من التهوية والتحكم دائماً في الطفل عندما ينام:

النافة العلوية

يمكن فتح النافذة البابورامية للمظلة عن طريق طي القماش الموجود أعلى المظلة من الأسفل إلى الأعلى.

النافة السفلية

خت الغطاء، من خلال فتح المفصلات. يتم فتح نافذة أخرى تتوافق مع رأس الطفل (الشكل a).

عندما تكون النافذتان مفتوحتين في نفس الوقت، فإنها توفران تهوية ورؤية أكبر للطفل (الشكل b).

يمكن فتح أو إغلاق النافذة البابورامية لعربة الطفل باستخدام المفصلات Culla Belvedere مع إغلاق المفصلتين (الشكل c).

هام: عندما تتحرك عربة الأطفال، ينصح بإغلاق النافذة البابورامية الموجودة خلف رأس الطفل.

COMFORT SYSTEM 8

تم جهز Comfort System بـ Culla Belvedere يمكن تعديله

باستخدام المقابض الموجود على القاعدة الخارجية (جانب القدم)
ل العربية الطفل.

اسحب المقابض إلى الخارج (الشكل a)

إذا كنت تريد رفع مسند الظهر ومسند الساقين أدر المقابض عكس اتجاه عقارب الساعة.

خلف ضم مسند الظهر ومسند القدمين. أدر المقابض في اتجاه عقارب الساعة.

بمجرد اكتمال العملية، أعد المقابض إلى مكانه باتجاه أفقي.

9 مقابض النقل: يد الرافرعة مزودة بمقابض للنقل - قبل رفع عربة الطفل، يجب التأكد أن اليد الرافرعة الدمجة مشبوبة جيداً.

- قبل رفع المهد، تأكد أن السقف موجود في الموضع الصحيح للنقل.

- قبل فصل المهد ورفعه من جسم العربة، اضبط الظهر في الوضع المنخفض تماماً.

10 لربط bassinet، ضعه على الإطار، واضغط لأسفل بكلتا يديك حتى يستقر في مكانه.

احرص دائمًا على استخدام الفرامل على الهيكل قبل تثبيت bassinet وفكه.

هام: تأكد من تثبيت bassinet بشكل صحيح.

11 لفك bassinet، ارفع الرافرعتين الجانبيتين على المفاصل (شكل 1).

12 جيب داخلي بسسوستة: حجبة مريحة لتخزين الأشياء الأكثر تنبية: يجب أن تظل جيوب التخزين الموجودة داخل سرير الطفل مغلقة دائمًا.

كسوة قابلة للإزالة:

13 من الممكن تفكيك الكسوة وخلعها.

قم بفك جميع الأزرار الموجودة في الإطار السفلي، كما هو موضح في الشكل.

14 اضغط على الزر (السهم 1)، وارفع ملحق الغطاء (السهم 2). قم ب拔الة الملحق (السهم 3)، وارفع المظلة (السهم 4).

15 قم ب拔الة الدعامتين الصلبتين.

16 إزالة الجزء الداخلي من عربة الطفل:

a)

قم بإزالة المرتبة (الشكل a). داخل عربة الطفل في الجزء السفلي (الشكل b). قم بفك لسان القماش الصلب عن طريق إزالته من مقعده على طول الحيط بأكمله المشار إليه في الشكل:

17 في الجزء العلوي (الشكل c). قم بفك لسان القماش الصلب بإزالته من مقعده أولاً في المنتصف (السهم 1) ثم في اتجاه جانبى (السهم 2) وأخيراً ارفع القماش (السهم 3).

18 افتح المفصلات الموجودة على الحافة العلوية لعربة الطفل. جانب الرأس (الشكل d): يليه جانب القدم (الشكل e).

19 قم بإزالة الشبكة من مسند الرأس (الشكل f). وقم بإزالة الغطاء الداخلي لعربة الطفل بالكامل لأعلى (الشكل g).

الكساء:

20 أعد وضع الغطاء في عربة الطفل (الشكل a).أغلق المفصلات الموجودة على الحافة العلوية لعربة الطفل. جهة الرأس (الشكل b): يليه جانب القدم (الشكل c).

21 داخل عربة الطفل في الجزء السفلي، من الضروري أولاً وضع القماش جيداً أسفل مسند الرأس (الشكل d)، ثم تركيب لسان القماش الصلب في مقعده على طول الجزء بأكمله المشار إليه في الشكل (الشكل e):

22 في الجزء العلوي (الشكل f). قم بتعليق لسان القماش الصلب في مقعده أولاً في اتجاه جانبى (السهم 1) ثم مركتها (السهم 2).

23 في حالة خفضه، ارفع مسند الظهر قليلاً حتى تتناسب الشبكة مع مسند الرأس وعلى طول عربة الطفل (الشكل g). أعد وضع المرتبة (الشكل h).

24 تبيه: حرق من الإدخال الصحيح للدعامات الصلبة. أدخل الأنوب المزود بقبض حمل في المقعد الأمامي للمظلة. مع الحرص على وضع القبض في المنتصف.

25 وأخيراً، أدخل الدعامة المعدنية الثانية في المقعد الأعمق للمظلة.

26 قم بتعليق المظلة في الدعامات المناسبة. وزر جميع الأزرار الموجودة في الإطار السفلي. كما هو موضح في الشكل.

صيانة البطانة

- قم بتنظيف الأجزاء المصنوعة من القماش بواسطة الفرشاة لإزالة الغبار.
- يرجى اتباع التعليمات المذكورة على ملصق المنتج الذي تم حياكته على الغطاء عند الغسيل.
- لا تعرضاها للكواكب.
- لا تفردها بالكواكب.
- لا للتنظيف الجاف:
- لا تزيد البقع بالمنظفات ولا جففها بواسطة المجفف ذي الأسطوانة الدوارة.

نظافة المنتج

- يتطلب هذا المنتج صيانة دورية.
- يحتاج المنتج إلى حد أدنى من الصيانة. يجب ألا يتولى مهمة التركيب إلا شخص بالغ فقط.
- يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية بصفة دورية بواسطة قطعة من القماش المبلل، مع عدم استخدام المذيبات أو المنتجات المشابهة الأخرى.
- قم بتنفيض الأثيرية عن الأجزاء المصنوعة من القماش.
- حماية المنتج من العوامل الجوية: الماء، الأمطار أو الثلوج، التعرض المستمر ولفترات طويلة للشمس قد يسبب تغييراً في الألوان معظم الحالات.
- يحافظ المنتج في مكان جاف.
- لا تنسى تهوية مهد الطفل من الداخل، و ذلك بصفة دورية.

The Original Accessory Peg Perego

تم تصميم اكسسوارات Peg Perego لتكون نافعة وعملية لتبسيير الأمور على الوالدين. اكتشف جميع اكسسوارات الخصصة لمنتجك من Peg Perego على الموقع الإلكتروني [pegperego.com](http://www.pegperego.com)

الأرقام التسلسلية

27 يمكن العثور على معلومات حول تاريخ إنتاج Culla Belvedere

از شما به خاطر انتخاب یک محصول پِگ-پِرِگو تشكر می‌کنیم.

▲ هشدار

مهمن - با دقت بخوانید و برای مراجعه در آینده نگهداری کنید. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است اینی کودک به خطر بیافتد.

- هشدار: این محصول مناسب کودکانی است که نمی‌توانند بدون استفاده از کمک بنشینند و غلت بزنند و قادر به بالا بردن خود با استفاده از دست و زانو نیستند. حداکثر وزن کودک: 9 کیلوگرم
- هشدار: فقط روی سطح محکم، افقی و خشک استفاده شود.

- هشدار: اجازه ندهید که بقیه کودکان بدون مراقب نزدیک گهواره بازی کنند.

• هشدار: در صورتی که هر قسمی از گهواره Culla Belvedere شکسته، پاره یا مفقود شده باشد، از آن استفاده نکنید.

- فقط باید از قطعات تعویضی ارایه شده یا توصیه شده توسط سازنده/فروشنده استفاده شود.
- از محصول در نزدیکی پلکان، منابع گرمایی، شعله‌های باز یا اجسام خطرناک در محدوده دسترسی کودکان استفاده نکنید.
- سرهم‌بندی و آماده‌سازی محصول باید توسط افراد بزرگ‌سال انجام شود.

في الداخل وعلى جانب الجسم عن طريق سحب بطانية Culla Belvedere للخلف (الشكل a). Home stand (الشكل b). يحمل المعلومات المتعلقة بتاريخ الإنتاج

- اسم المنتج و تاريخ الإنتاج و الرقم التسلسلي للمهد. هذه المعلومات لا غنى عنها في حالة وجود شكوى.

Peg Perego S.p.A

TÜV Italia نظام إدارة جودة معتمد من قبل ISO 9001. وفقاً لمعايير SRI Peg Perego بإجراء تغييرات في أي وقت على الموييلات الواردة في هذا الكتيب لأسباب فنية أو خارجية.

خدمة ما بعد البيع الخاص بشركة

في حالة فقدان أو تلف أي جزء من أجزاء المنتج واستخدام فقط قطع الغيار الأصلية من Peg Perego. وعند الحاجة لاي تصليح أو استبدال. وللحصول على معلومات بخصوص المنتجات. أو بيع قطع غيار أصلية أو اكسسوارات. يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع الخاص بشركة Peg Perego مع توضيح الرقم التسلسلي للمنتج إن وجد.

التليفون: 60.88.213/0039
البريد الإلكتروني: customer.service@pegperego.com
موقع الانترنت: www.pegperego.com

عربي- تملك Peg Perego - شركة مساهمة- جميع حقوق الملكية الفكرية الموجودة في هذا الكتيب. والتي يحميها القانون.

- دراصورت عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است ایمنی کودک به خطر بیافتد.
- از گذاشتن وسایلی که می‌توانند خطر خفگی را به همراه داشته باشند (مانند اسباب بازی‌های نرم، قطعات کوچک، بالش و غیره) خودداری کنید.
 - Dr. Culla Belvedere را نزدیک پنجره‌ها، در پنجره‌ها یا جایی که کودک می‌تواند دسترسی به طناب‌های کرکره یا پرده، تسمه یا هر چیز دیگری که می‌تواند خطر خفگی را به همراه داشته باشد، قرار ندهید.
 - به منظور جلوگیری از تشکیل احتمالی کیک، هوایگیری دوره‌ای گهواره توصیه می‌شود. بهویژه، آستر پارچه‌ای داخلی را از ساختار جدا کرده و قسمت زیرین را با یک دستمال خشک باک کنید.
 - هنگام خواب پشت و زیرپایی‌های داخلی (در صورت موجودبودن) باید کاملاً پایین آورده شوند.
 - بنا به دلایل زیست محیطی، هیچ تثیت‌کننده ماورای بنفش (UV) به مادهٔ فوم تشک اضافه نمی‌شود. بنابراین ممکن است که فوم تشک زرد شود. این امر به کیفیت و عملکرد آن لطمه نمی‌زند.
 - پیش از جداکردن و بالاکشیدن سبد حمل از قاب، پشتی را در پایین ترین وضعیت تنظیم کنید
 - از افزودن یا استفاده از تشک‌هایی که غیر از تشک اصلی ارایه شده هستند، اجتناب کنید.
 - توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات در مورد خواب این از یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشاوره بگیرید.
- هشدار: قبل از بلندکردن بدن کالسکه و هنگام حمل دستی، پشتی و جایایی باید کاملاً صاف باشند.
- توجه: قبل از بلندکردن کالسکه برای حمل، پرسی کنید که دسته به درستی در حالت عمودی قلاب شده باشد.
- هشدار: پیش از استفاده مطمئن شوید که تمامی مکانیزم‌های چفت و بست به درستی ثابت شده باشند.
- از واردکردن انگشتان خود به داخل مکانیسم‌ها خودداری کنید.
- از وسیله‌های جانبی که توسط سازنده تأیید نشده‌اند، استفاده نکنید.
- این محصول برای کودکان از بدو تولد تازمانی که به وزن 9 کیلوگرم برسند، طراحی شده است.
- هشدار: برای جلوگیری از بروز جراحت، هنگام بازکردن یا جمع‌کردن محصول، اطمینان حاصل کنید که کودک در نزدیکی آن نباشد.
- هشدار: هنگام لم دادن اطمینان حاصل کنید که سر نوزاد پایین تر از بدن نباشد.
- قبل از استفاده، دستگیره‌ها و بخش پایینی گهواره را برای یافتن علایم آسیب و سایش برسی کنید
- قبل از بلندکردن گهواره Culla Belvedere اطمینان حاصل کنید که دستگیره حمل در وضعیت صحیح قرار دارد.
- دمای محیط و لباس کودک را در نظر داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که کودک نه بیش از حد سردش باشد و نه بیش از حد گرمش بشود.

باشد.

HOME STAND. در صورت عدم استفاده، محصول باید کنار گذاشته شود در هر صورت دور از دسترس کودکان نگهداری شود

تصاویر مربوط به جزئیات پارچه ممکن است با مجموعه خریداری شده متفاوت باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.pegperego.com

دستورالعمل‌های استفاده استفاده از کریر

۱ سایه‌بان: سایه‌بان را تا هنگام شنیده شدن صدای کلیک بلند کنید. همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، تمام دکمه‌های موجود بر روی پروفایل پایین را دکمه کنید.

۲ برای پایین‌آوردن سایه‌بان، دسته را فشار دهد و همزمان پایین بیاورید.

۳ پاپوش: پاپوش را تنظیر و آن را به کار دکمه کنید.
۴ به طف اهن‌ریها امکان اتصال روکش به سایه‌بان وجود دارد که این امر محافظت بیشتر کودک را تضمین می‌کند.

همان‌طور که در تصویر نشان داده شده، کافی است لبه روکش را بلند کنید.
۵ سایه‌بان مجهز به وزیر است که می‌تواند به منظور ایجاد پوشش بیشتر در برابر اشعه‌های خروشید پاز شود.

وزیر داخل سایه‌بان قرار دارد و به‌اسانی با کشیدن آن به‌طرف پرون باز شود.

۶ نمای پانورامای عالی: کالسکه مجهز به دو پنجره قابل استفاده به‌طور همزمان یا به‌طور جداگانه است که امکان تهویه بیشتر و تحت کنترل داشتن مداوم کودک هنگام خواب را ارایه می‌دهد:
بنجره بالا.

پنجره پانوراما سایه‌بان می‌تواند با برگرداندن پارچه روی قسمت بالایی سایه‌بان از پایین به طرف بالا باز شود.

بنجره بالی

در زیر سایه‌بان، با بازکردن زیپ‌ها، یک پنجره دیگر که در برابر سر کودک قرار دارد، باز می‌شود (شکل a).
وقتی دو پنجره به‌طور همزمان باز هستند، تهویه و دید بیشتری را

• **توجه:** جیب‌های موجود در داخل گهواره که مخصوص حمل اشیا هستند باید همیشه بسته بمانند.
Culla Belvedere نگام قراردادن گهواره کودک روی زمین، هنگام عبور کردن از درب‌ها، هنگام نزدیک شدن به مبلمان یا سایر عناصر سخت و غیره از خطر ضربه‌یدن کودک آگاه باشید.

ترکیب با شاسی:

• این وسیله با محصولات Peg Perego زیر سازگار است: Veloce, Vivace.

• هشدار: اطمینان حاصل کنید که تمام تجهیزات اتصالی به Culla Belvedere بل از استفاده به درستی متصل شده باشند.

• **هشدار: هرگز کودک خود را بدون مراقب رها نکنید.**

ترکیب با یا به:

• هشدار: این محصولات اصلی پگ-پرگو زیر سازگار است: Home Stand.

• **هشدار: در صورتی که قسمتی از یا به شکسته، باره را مفقود شده است، از ان استفاده نکنید.**

• **هشدار: فقط روی سطح محکم، افقی و خشک استفاده شود.**

• هشدار: اجازه ندهید که سایر کودکان بدون مراقب نزدیک گهواره حمل و یا به بازی کنند.

• **هشدار: Culla Belvedere با گهواره‌های پگ پرگوی زیر سازگار است:**

• **توجه:** اطمینان حاصل کنید که قلاب‌های کالسکه با قلاب‌های پایه در هر دو طرف تراز شده باشند.

• **توجه:** خطر سقوط - پیش از قراردادن کودک در محصول، همیشه با کشیدن محصول به سمت بالا پس از انجام عملیات، بررسی کنید که بدستی به Home Stand متصل شده

قابلیت جداسازی:

- 13 امکان جداسازی سایهبان و برداشتن آن وجود دارد.
دکمههای پروفایل پایین را همان طور که در شکل نشان داده شده است، باز کنید.
- 14 دکمه (پیکان 1) را فشار دهید و پیوست سایهبان را بلند کنید (پیکان 2).
پیوست را جدا کرده (پیکان 3) و سایهبان را بلند کنید (پیکان 4).
- 15 دو تکه گاه سفت را جدا کنید.
- 16 برای جداسازی قسمت داخلی کالسکه:
تشک را بردارید (شکل a).
- در داخل کالسکه در پایین ترین قسمت (شکل b)، زبانه سفت پارچه را با کشیدن آن از محل خود در امتداد کل محیط نشان داده شده در شکل، باز کنید.
- 17 در بالاترین قسمت (شکل c)، زبانه سفت پارچه را با کشیدن آن از محل خود، ابتدا از سمت مرکز (پیکان 1) و سپس از سمت جانبی (پیکان 2) باز کرده و در نهایت پارچه را بلند کنید (پیکان 3).
- 18 زیپ‌های لبه بالایی کالسکه، سمت سر (شکل d) و سپس سمت پاها (شکل e) را باز کنید.
- 19 توری را از تکه گاه سر خارج کنید (شکل f) و تمام پوشش داخلی کالسکه را به سمت بالا بکشید (شکل g).
- پوشش:**
- 20 پوشش را دوباره در کالسکه قرار دهید (شکل a).
زیپ‌های لبه بالایی کالسکه، سمت سر (شکل b) و سپس سمت پاها (شکل c) را بینندید.
- 21 در داخل کالسکه در پایین ترین قسمت، لازم است ابتدا پارچه را به خوبی زیر تکه گاه سر قرار دهید (شکل d)، سپس زبانه سفت پارچه را در محل خود در امتداد کل قسمت نشان داده شده در شکل (شکل e) قرار دهید؛
- 22 در بالاترین قسمت (شکل f)، زبانه سفت پارچه را در محل خود ابتدا به صورت پایین مدن پاشی، آن را برای خوب پوشاندن توری (پیکان 1) و سپس در مرکز (پیکان 2) قلاب کنید.
- 23 در صورت پایین مدن پاشی، آن را برای خوب پوشاندن توری تکه گاه سر و در امتداد کالسکه کمی بلند کنید (شکل و).
تشک را دوباره در موقعیت خود قرار دهید (شکل h).
- 24 توجه: آرای صحیح تکه گاه‌های سخت را بررسی کنید. لوله مجهز به دسته حمل را در محل جلوی سایهبان وارد کنید و مراقب باشید که دسته در مرکز قرار گیرد.
- 25 در پایان، دو مین تکه گاه فلزی را در داخل ترین محل سایهبان وارد کنید.

برای کودک فراهم می‌کنند (شکل b).
پنجره‌های پانوراما کالسکه می‌توانند با استفاده از زیپ باز یا بسته شوند. *Calla Belvedere* با هر دو زیپ بسته (شکل c).

مهم: هنگامی که کالسکه در حال حرکت است، توصیه می‌شود که پنجره پانوراما واقع در پشت سر کودک بسته شود.

8 COMFORT SYSTEM *Calla Belvedere* مجهز به *Comfort System* (سیستم راحتی) است که می‌تواند با استفاده از دستگیره روی پایه بیرونی (سمت پاها) کالسکه تنظیم شود.

دستگیره را به سمت بیرون بشیشد (شکل a)
اگر من خواهید پشتی و زیرپایی را بالا بیاورید، دستگیره را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید؛
برای پایین آوردن پشتی و زیرپایی، دستگیره را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.
پس از اتمام عملیات، دستگیره را به صورت افقی در جای خود قرار دهید.

9 دسته حمل: میله دسته مجهز به دسته حمل است.
قبل از بلند کردن کریر، مطمئن شوید سایهبان یکپارچه به صورت صحیح محکم شده است.

قبل از بلند کردن کریر مطمئن شوید سایهبان در وضعیت صحیح برای حمل و جابجایی قرار دارد.
قبل از باز کردن و بلند کردن کریر از چارچوب، پشت را در پایین ترین وضعیت آن تنظیم کنید.

10 برای بستن گهوواره سبدی، آن را بر روی چارچوب قرار دهید و با دو دست فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک جا بیفتد.
همیشه قبل از بستن و باز کردن گهوواره سبدی، ترمز روی چارچوب را بکشید.

مهم: اطمینان حاصل کنید که گهوواره سبدی به درست بسته شده است.
11 برای باز کردن گهوواره سبدی، دو اهرم کناری روی اتصالات را بلند کنید (شکل 1) و آن را از چارچوب از آرد کنید (شکل 2).

12 جیب داخلی با زیپ: محافظه مناسب برای گذاشتن و در دسترس داشتن چیزهای مفید.

توجه: جیب‌های موجود در داخل گهوواره که مخصوص حمل اشیا هستند باید همیشه بسته بمانند.

این اطلاعات در صورت ابراز شکایت ضروری هستند.

Peg Perego S.p.A

شرکت سهامی Peg Perego گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO 9001 از طرف TÜV Italia Srl را دریافت کرده است. پگ-پرگو می‌تواند در هر زمان در مدل‌های تشریح شده در این نشریه، به دلایل فنی با تجاری تغییر ایجاد کند.

خدمات پشتیبانی پگ-پرگو

هش مگ امش لگدم رای اهتمام سق فداصر روطه رگا گب لصل ای کدی تاعطق را اهنت، دنشاب هدید بیس آی، پسیووت، تاریمعت منوگر ره ارب. دینک مدافت سا وگرب مراپول و لصل ای کدی تاعطق شورف بلوصح مرابرد تاعلطها هتفرگ سامت وگرب گب نابایتشپ تامدخ اب، بیناج دی ده هی ارا ار لوصح ملای رس هرامش، ندوبدوچوم تروص رد و

تباث 0039/039/60.88.213 نفلت customer.service@pegperego.com مهان ایار www.pegperego.com

نیات ای وتحم هب طوب رم یونعم تیکلام قوچ مرامت ی ماهس تکرش هب قلعتم لمعل ارورت سدی امنهاره جباتک دنراد رارق مکاح نیان اوق تظافح تحث و هدوب وگرب گب

26 سایه‌بان را در تکیه‌گاه‌های مناسب قلاب کنید و تمام دکمه‌های موجود بر روی بروفاپل پایین را همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، دکمه بکنید.

تعمیرونگهداری بالشک

برای حذف گردوغبار قسمت‌های پارچه‌ای را برس بکشید؛
• برای شست وشو به دستورات روی برجسب دوخته شده روی کیسه محصول مراجعه کنید.

- از سفیدکننده دارای کلر استفاده نکنید؛
• آتو نکشید.

- خشک‌شوی انجام ندهید؛
• با حلال‌ها لکه‌گیری نکرده و توسط خشک کن دورخشک نکنید.

تمیزکردن محصول

• این محصول نیاز به تعمیرونگهداری دوره‌ای دارد.
محصول شما به حداقل تعمیرونگهداری نازمند است. عملیات تمیزکردن و تعمیرونگهداری پاید فقط توسط بزرگ‌سالان انجام شود.
• قطعات هلاسیک را با یک پارچه مرتکب بطردوزه راهی تمیز کنید، از حلال‌ها یا سایر محصولات مشابه استفاده نکنید.
• برای دورکردن گردوغبار، قسمت‌های پارچه‌ای را برس بکشید؛
• محصول را در برابر عوامل جوی، آب، باران یا برق حفاظت کنید؛
قرارگیری مداوم و طولانی مدت در مععرض نور خوشید من تواند باعث تغیر رنگ بسیاری از مواد بشود.
• محصول را در یک محل خشک نگهداری کنید.
• تهیه منظم داخلی سبد حمل را به خاطر داشته باشد.

الاکسسورات

• لوازم جانبی پگ-پرگو به عنوان پشتیبانی مفید و کاربردی برای تسهیل زندگی والدین طراحی شده‌اند. من توانید تمامی لوازم جانبی برای محصول پگ-پرگو خود را در www.pegperego.com مشاهده کنید

شماره‌های سری

27 اطلاعات مربوط به تاریخ تولید Culla Belvedere را می‌توانید با کنارزدن آن، Culla Belvedere بر روی قسمت داخلی و در کنار بدنه مشاهده کنید (شکل (a)).
اطلاعات را در تاریخ ساخت محصول گزارش می‌کند (شکل (b)).
• نام محصول، تاریخ تولید و شماره سریال آن.

IT Italiano	EN English	FR Français	DE Deutsch	ES Español
Dichiarazione di conformità	Declaration of conformity	Declaration du conformité	Konformitäts-erklärung	Declaración de conformidad
Denominazione del prodotto CULLA BELVEDERE HOME STAND	Product name CULLA BELVEDERE HOME STAND	Denomination du produit CULLA BELVEDERE HOME STAND	Bezeichnung des Produktes CULLA BELVEDERE HOME STAND	Denominación del producto CULLA BELVEDERE HOME STAND
Codice identificativo del prodotto IN17* GABA0003* IABA0002*	Product reference number IN17* GABA0003* IABA0002*	Identification du produit IN17* GABA0003* IABA0002*	Kennzeichnungscode des Produktes IN17* GABA0003* IABA0002*	Código de identificación del producto IN17* GABA0003* IABA0002*
Normative di riferimento (origine) EN 1888-1:2018+A1:2022 EN 1466:2023 EN 71-2:2020 EN 71-3: 2019+A1:2021 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt. 43,50,51,52,78 (REACH)	Reference Standards (origin) EN 1888-1:2018+A1:2022 EN 1466:2023 EN 71-2:2020 EN 71-3: 2019+A1:2021 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt. 43,50,51,52,78 (REACH)	Standard du referiment (origin) EN 1888-1:2018+A1:2022 EN 1466:2023 EN 71-2:2020 EN 71-3: 2019+A1:2021 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt. 43,50,51,52,78 (REACH)	Bezugsbestimmungen (Ursprung) EN 1888-1:2018+A1:2022 EN 1466:2023 EN 71-2:2020 EN 71-3: 2019+A1:2021 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt. 43,50,51,52,78 (REACH)	Normativas de referencia (origen) EN 1888-1:2018+A1:2022 EN 1466:2023 EN 71-2:2020 EN 71-3: 2019+A1:2021 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All. XVII pt. 43,50,51,52,78 (REACH)
Dichiarazione di conformità La PegPerego S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interni e omologato secondo le normative vigenti presso laboratori esterni ed indipendenti.	Declaration of conformity PegPerego S.p.A. declares under its sole responsibility that the article to which this declaration relates has undergone internal testing and has been approved, in accordance with regulations in force, by external, independent testing laboratories.	Declaration du conformité PegPerego S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que l'article en question a été soumis à des tests d'essais internes et homologué selon les normes en vigueur par des laboratoires extérieurs et indépendants.	Konformitätsdeklaration Die Firma PegPerego S.p.A. erklärt auf ihre Verantwortung, dass der betreffende Artikel internen Abnahmetests unterzogen sowie gemäß den gültigen Bestimmungen von externen und unabhängigen Labors zugelassen wurde.	Declaración de conformidad PegPerego S.p.A. declara bajo su responsabilidad que el artículo en objeto ha sido sometido a pruebas de ensayo internas y ha sido homologado según las normativas vigentes en laboratorios exteriores e independientes.
Data e luogo di rilascio Arcore, Settembre 2023 PegPerego S.p.A. via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY	Date and place of issue Arcore, September 2023 PegPerego S.p.A. via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY	Date et lieu du publication Arcore, septembre 2023 PegPerego S.p.A. via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY	Datum und Ort der Ausstellung Arcore, September 2023 PegPerego S.p.A. via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY	Fecha y lugar de expedición Arcore, septiembre de 2023 PegPerego S.p.A. via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY

Peg Perego S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20862 ARCORE MB ITALIA

tel. 0039-039-60881 -Servizio Post Vendita/After Sale: tel. 0039-039-6088213

Peg Perego U.S.A.

Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808

Call us toll free: 1-800-671-1701

Peg Perego CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1

Call us toll free: 1-800-661-5050

www.pegperego.com**F1002402I372***Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a Peg Perego S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.**All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to Peg Perego S.p.A. and are protected by the laws in force.*

Adresses sur quefairedesdechets.fr

culla belvedere

PegPerego